



راهنمای زمان استاندارد تعمیرات

خودروی پژو ۴۰۵

محصول:

بخش:

فصل:

راهنمای زمان استاندارد تعمیرات

۴۰۵ خودروی پژو

سازمان فروش و خدمات پس از فروش ایوان خودرو

آرشهوفی

کنترل شد

مدیریت مهندسی

فهرست:

۱	اجرت سرویس‌های اولیه و دوره‌ای
۵	اجرت‌های دستگاه خنک کننده
۷	اجرت‌های کولر
۹	اجرت‌های موتور و دستگاه‌های مربوطه
۱۳	اجرت‌های سیستم سوخت‌رسانی
۱۷	اجرت‌های کلاچ
۱۹	اجرت‌های گیربکس
۲۱	اجرت‌های سیستم تعليق
۲۳	اجرت‌های اکسل عقب
۲۵	اجرت‌های کمکفناوهای جلو و عقب
۲۷	اجرت‌های فرمان
۲۹	اجرت‌های ترمز و بوستر
۳۱	اجرت‌های رینگ و چرخ
۳۳	اجرت‌های اگزوز
۳۵	اجرت‌های قسمت الکتریکی جهت تعمیرات سیم‌کشی
۴۰	اجرت‌های تزیینات
۴۵	اجرت‌های رنگ‌کاری
۴۸	اجرت‌های بدن و درها و تزیینات
۵۲	اجرت‌های بخاری
۵۵	اجرت‌های متفرقه



سازمان فناوری و ساخت پایه از ترقیات

راهنمای زمان اجرت تعمیرات

۴۰۵: پژو مخصوص

فصل: بخش: اجرت سرویس‌های اولیه
و دوره‌ای

زمان	شرح	کد
۱۲۵	سرویس اولیه مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۰۸
۷۹	سرویس اولیه برقی ۴۰۵	۰۰۱۰۹
۷۲	سرویس اولیه جلوبندی ۴۰۵	۰۰۱۱۰
۶۴	سرویس اولیه درسازی ۴۰۵	۰۰۱۱۱
۱۵۱	سرویس ۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۲۴
۲۹	سرویس ۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۰۰۱۲۵
۲۴۰	سرویس ۱۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۲۶
۲۹	سرویس ۱۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۰۰۱۲۷
۱۵۱	سرویس ۱۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۲۸
۲۹	سرویس ۱۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۰۰۱۲۹
۳۹۱	سرویس ۲۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۳۰
۲۹	سرویس ۲۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۰۰۱۳۱
۱۵۱	سرویس ۲۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۳۲
۲۹	سرویس ۲۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۰۰۱۳۳
۲۷۱	سرویس ۳۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۳۴
۲۹	سرویس ۳۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۰۰۱۳۵
۱۵۱	سرویس ۳۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۳۶
۲۹	سرویس ۳۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۰۰۱۳۷
۶۳۱	سرویس ۴۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۳۸
۲۹	سرویس ۴۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۰۰۱۳۹
۱۵۱	سرویس ۴۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۴۰
۲۹	سرویس ۴۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۰۰۱۴۱
۲۷۱	سرویس ۵۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۴۲
۲۹	سرویس ۵۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۰۰۱۴۳
۱۵۱	سرویس ۵۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۰۰۱۴۴
۲۹	سرویس ۵۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۰۰۱۴۵

کد	شرح	زمان
۰۰۱۴۶	سرویس ۶۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۶۶۹
۰۰۱۴۷	سرویس ۶۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۴۸	سرویس ۶۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۱۵۱
۰۰۱۴۹	سرویس ۶۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۵۰	سرویس ۷۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۲۷۱
۰۰۱۵۱	سرویس ۷۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۵۲	سرویس ۷۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۱۵۱
۰۰۱۵۳	سرویس ۷۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۵۴	سرویس ۸۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۶۳۱
۰۰۱۵۵	سرویس ۸۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۵۶	سرویس ۸۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۱۵۱
۰۰۱۵۷	سرویس ۸۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۵۸	سرویس ۹۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۲۷۱
۰۰۱۵۹	سرویس ۹۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۶۰	سرویس ۹۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۱۵۱
۰۰۱۶۱	سرویس ۹۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۶۲	سرویس ۱۰۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۳۹۱
۰۰۱۶۳	سرویس ۱۰۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۶۴	سرویس ۱۰۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۱۵۱
۰۰۱۶۵	سرویس ۱۰۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۶۶	سرویس ۱۱۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۲۷۱
۰۰۱۶۷	سرویس ۱۱۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۶۸	سرویس ۱۱۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۱۵۱
۰۰۱۶۹	سرویس ۱۱۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۷۰	سرویس ۱۲۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۶۴۵
۰۰۱۷۱	سرویس ۱۲۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹

محصول: پژو ۴۰۵

بخش: اجرت سرویس‌های اولیه
و دوره‌ای

فصل:

کد	شرح	زمان
۰۰۱۷۲	سرویس ۱۲۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۱۵۱
۰۰۱۷۳	سرویس ۱۲۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۷۴	سرویس ۱۳۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۲۷۱
۰۰۱۷۵	سرویس ۱۳۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۷۶	سرویس ۱۳۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۱۵۱
۰۰۱۷۷	سرویس ۱۳۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۷۸	سرویس ۱۴۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۳۹۱
۰۰۱۷۹	سرویس ۱۴۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۸۰	سرویس ۱۴۵۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۱۵۱
۰۰۱۸۱	سرویس ۱۴۵۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۱۸۲	سرویس ۱۵۰۰۰۰ مکانیکی ۴۰۵	۴۲۱
۰۰۱۸۳	سرویس ۱۵۰۰۰۰ برقی ۴۰۵	۲۹
۰۰۳۱۸	تعویض روغن موتور ۴۰۵	۲۴
۰۰۳۱۹	تعویض روغن گیربکس ۴۰۵	۲۴
۰۰۳۲۰	بازدید روغن موتور ۴۰۵	۱۲
۰۰۳۲۱	بازدید روغن گیربکس ۴۰۵	۱۲

اجرت‌های دستگاه خنک کننده

کد	شرح	زمان
۱۵۲۷	تعویض و ارتیپمپ شامل تنظیم تسمه تایمینگ ۴۰۵	۴۰۸
۱۵۲۵	بازوبست هریک از فشنگی‌های دمای اب هوایگیری سیستم ۴۰۵	۳۶
۱۵۵۱	تعویض یک عدد پروانه فن شامل بازکردن جلوپنجره ۴۰۵	۲۴
۱۵۶۹	تعویض ۲ عدد پروانه فن رادیاتور شامل بازکردن جلوپنجره ۴۰۵	۳۶
۱۵۷۷	تعویض یک عدد موتورفن رادیاتور بابازوبست جلوپنجره ۴۰۵	۴۸
۱۵۸۵	تعویض ۲ عدد موتورفن رادیاتور شامل بازوبست جلوپنجره ۴۰۵	۶۰
۱۵۹۳	هوایگیری سیستم خنک کننده ۴۰۵	۲۴
۱۶۰۸	ریختن ضدیغ شامل هوایگیری سیستم ۴۰۵	۳۶
۱۶۱۶	شستشوی رادیاتور بابازوبست شیلنگها و هوایگیری ۴۰۵	۴۸
۱۶۲۰	بازدید کامل سیستم فن شامل هوایگیری ۴۰۵	۵۰
۱۶۲۲	نصب و راه اندازی سیستم کولر بدون شارژ گاز GLI ۴۰۵	۱۶۵۰
۱۶۲۴	پیاده و نصب رادیاتور شامل هوایگیری ۴۰۵	۱۲۰
۱۶۳۲	تعویض شیلنگ بالای رادیاتور شامل هوایگیری سیستم ۴۰۵	۴۸
۱۶۴۰	تعویض شیلنگ پایین رادیاتور شامل هوایگیری سیستم ۴۰۵	۶۰
۱۶۵۸	تعویض ترموموستات شامل هوایگیری سیستم ۴۰۵	۹۶
۱۶۶۶	تعویض پوسته هوزینگ ترموموستات شامل هوایگیری سیستم ۴۰۵	۲۶۴
۱۶۷۰	تعویض در رادیاتور ۴۰۵	۱۵
۱۶۷۲	ازمایش نشتی رادیاتور با کمپرس سنج ۴۰۵	۲۰
۱۶۷۴	تعویض در ترموموستات شامل هوایگیری سیستم ۴۰۵	۳۶
۱۶۷۵	تعویض کورکن رادیاتور شامل هوایگیری ۴۰۵	۲۵
۱۶۸۰	تعویض سه راهی اب موتورویا و اورینگ ان شامل هوایگیری ۴۰۵	۱۲۰

محصول: پژو ۴۰۵

بخش: اجرت‌های کولر

فصل:

اجرت‌های کولر

کد	شرح	زمان
۰۱۸۰۲	تخلیه و شارژ‌گاز سیستم کولر شامل تست نشتی گاز ۴۰۵	۲۴۰
۰۱۸۱۰	تنظیم خلاصی کلاچ کمپرسور کولر ۴۰۵	۹۶
۰۱۸۲۳	تنظیم و کیوم کولر ۴۰۵	۵
۰۱۸۲۸	بازدید سطح روغن کمپرسور بدون هزینه تخلیه و شارژ‌گاز ۴۰۵	۲۴
۰۱۸۳۷	بازوپست کلاچ کمپرسور کولر ۴۰۵	۲۰۵
۰۱۸۴۴	پیاده و نصب تسمه کمپرسور کولر ۴۰۵	۶۰
۰۱۸۶۲	پیاده و نصب کمپرسور کولر بدون هزینه تخلیه و شارژ گاز ۴۰۵	۱۶۰
۰۱۸۷۸	بازوپست اوپراتور بدون هزینه شارژ‌گاز بازوپست بخاری ۴۰۵	۶۸۴
۰۱۸۸۶	بازوپست سنسور اوپراتور ۴۰۵	۱۲
۰۱۸۹۴	بازوپست کندانسربدون هزینه شارژ‌گاز ۴۰۵	۱۹۲
۰۱۹۰۹	بازوپست شیرانبساط کولر بدون هزینه شارژ‌گاز ۴۰۵	۷۲
۰۱۹۱۷	بازوپست مخزن رطوبت گیر ۴۰۵	۲۴
۰۱۹۲۵	بازوپست کلیدسه مرحله‌ای ۴۰۵	۱۲
۰۱۹۴۱	بازوپست یک عدد لوله گاز کولر بدون هزینه شارژ‌گاز ۴۰۵	۶۰
۰۱۹۴۵	بازوپست شیربرقی کولر ۴۰۵	۲۵
۰۱۹۴۶	تعمیر شیربرقی کولر شامل پیاده و نصب شیربرقی ۴۰۵ کاربراتوری	۱۲۵
۰۱۹۴۸	تخلیه کامل گاز کولر بادستگاه ۴۰۵	۲۵
۰۱۹۵۰	تعویض اورینگ‌های کمپرسور کولر ۴۰۵	۵۰

اجرتهای موتور و دستگاههای مربوطه

کد	شرح	زمان
۱۲۰۴۹	تعویض موتور کامل شامل هواگیری سیستم خنک کننده ۴۰۵ کاربراتوری	۱۳۲۰
۱۲۰۹۹	تعویض بلوك سیلندر شامل پیاده و سوار کردن موتور ۴۰۵ کاربراتوری	۲۱۰۰
۱۲۱۱۲	پیاده و سوار کردن سرسیلندر همراه با هواگیری سیستم خنک کننده ۴۰۵ کاربراتوری	۷۶۸
۱۲۱۲۰	بازوبست متعلقات سرسیلندر در حالت پیاده بودن سرسیلندر ۴۰۵	۳۸۴
۱۲۱۳۸	تعویض سرسیلندر شامل بازوبست متعلقات واب بندی سوپاپها ۴۰۵ کاربراتوری	۱۱۵۲
۱۲۱۶۲	تعویض رینگهای پیستون شامل پیاده و نصب موتور ۴۰۵	۱۷۰۴
۱۲۲۲۹	تعویض کاسه نمدجلومیل لنگ در صورت بازبودن تسمه تایمینگ ۴۰۵	۲۴
۱۲۲۸۵	بازوبست منیفولد هوا ۴۰۵ کاربراتوری	۱۴۴
۱۲۲۴۰	بازوبست فیلتروغن به تنها ۴۰۵	۲۶
۱۲۲۸۲	بازوبست پایه دسته موتور عقب ۴۰۵	۴۸
۱۲۳۹۰	بازدید و تنظیم سیستم جرقه ۴۰۵ کاربراتوری	۹۶
۱۲۴۱۳	بازوبست دلکو ۴۰۵ کاربراتوری	۴۸
۱۲۴۲۱	تعمیر اساسی دلکو و شامل پیاده و نصب دلکو ۴۰۵ کاربراتوری	۹۶
۱۲۴۳۹	بازدید و تنظیم اونس دلکو ۴۰۵ کاربراتوری	۶۰
۱۲۴۸۹	تعویض مدول دلکو ۴۰۵ کاربراتوری	۲۴
۱۲۵۰۲	تعویض قاب بالای تسمه تایم ۴۰۵	۲۴
۱۲۵۵۵	تعویض هریک از قابهای بالا و سطح تسمه تایم ۴۰۵	۲۴
۱۲۵۶۰	تعویض قاب پایین تسمه تایم شامل بازوبست پولی میل لنگ ۴۰۵	۱۵۰
۱۲۵۶۲	رفع صدای تسمه ها شامل بازوبست قاب ۴۰۵	۶۰
۱۳۰۰۸	تعویض لوله گیج روغن شامل بازوبست کارتل ۴۰۵	۳۵۰
۱۳۰۱۵	پیاده و نصب موتور و گیربکس شامل هواگیری ۴۰۵	۹۴۸
۱۳۰۲۳	جداسازی و اتصال مجدد موتور و گیربکس ۴۰۵	۶۰
۱۳۰۳۱	پیاده و سوار کردن متعلقات موتور هنگام پیاده بودن موتور ۴۰۵	۴۸۰
۱۳۰۴۹	تعویض موتور کامل شامل بازوبست متعلقات و هواگیری ۴۰۵	۱۶۴۴
۱۳۰۵۷	تعویض بوش و پیستون شامل بازوبست سرسیلندر و کارتل ۴۰۵	۲۱۱۲

کد	شرح	زمان
۱۳۰۶۵	تعمیر اساسی موتور شامل تنظیم موتور و فیلتر گیری سوپاپها ۴۰۵	۳۳۲۶
۱۳۰۷۳	بازدید کمپرس موتور با کمپرس سنج شامل چهار سیلندر ۴۰۵	۹۶
۱۳۰۸۰	تعویض کاسه نمداعقب میل لنگ شامل بازو بست گیر بکس و کلاچ ۴۰۵	۵۷۰
۱۳۰۸۱	تعویض کاسه نمداعقب میل لنگ و لاستیک چکمه‌ای (بازو بست کارتل) ۴۰۵	۹۷۲
۱۳۰۹۹	تعویض پوسته سیلندر موتور شامل بازو بست متعلقات سیلندر ۴۰۵	۲۶۶۴
۱۳۱۰۴	تعویض واشر درب سوپاپ ۴۰۵	۷۲
۱۳۱۱۲	پیاده و نصب سرسیلندر شامل هوا گیری سیستم ۴۰۵	۹۲۴
۱۳۱۲۸	تعویض سرسیلندر شامل اب بندی و فیلتر گیری سوپاپها ۴۰۵	۱۴۸۸
۱۳۱۴۶	بازو بست کارتل روغن شامل بازو بست کمپرسور کولر ۴۰۵	۲۲۸
۱۳۱۵۴	بازو بست قابهای تسمه تایم ۴۰۵	۱۶۸
۱۳۱۶۵	تعویض رینگ پیستون یا تعمیر موتور روی خودرو شامل بازو بست کارتل و سرسیلندر ۴۰۵	۱۰۰۰
۱۳۱۷۰	بازو بست دنده میل سوپاپ شامل تنظیم تسمه تایم ۴۰۵	۵۶۰
۱۳۱۷۱	تعویض یاطاقان متحرک روی خودرو شامل بازو بست کارتل ۴۰۵	۳۵۰
۱۳۱۷۷	تعویض تسمه تایم شامل بازو بست قابها ۴۰۵	۳۸۴
۱۳۱۷۸	تعویض تسمه سفت کن شامل بازو بست قابها و تسمه تایم ۴۰۵	۴۱۰
۱۳۱۹۶	بازو بست میل سوپاپ شامل تنظیم سوپاپها ۴۰۵	۶۰۰
۱۳۲۱۹	بازو بست پولی میل لنگ ۴۰۵	۱۲۰
۱۳۲۲۷	تعویض کاسه نموجلوی موتور شامل بازو بست دنده میل لنگ ۴۰۵	۳۹۶
۱۳۲۳۵	تعویض دنده فلاپیول شامل بازو بست فلاپیول ۴۰۵	۶۲۴
۱۳۲۴۳	تعویض کاسه نمدمل سوپاپ شامل بازو بست در سوپاپ ۴۰۵	۳۵۰
۱۳۲۵۱	فیلر گیری سوپاپها شامل بازو بست میل سوپاپ ۴۰۵	۶۳۶
۱۳۲۶۹	سنگ زدن واب بندی سوپاپها شامل بازو بست سرسیلندر ۴۰۵	۱۲۹۶
۱۳۲۸۵	بازو بست منیفولد هوا شامل بازو بست شیلنگهای مربوطه ۴۰۵	۱۲۰
۱۳۲۹۲	بازو بست لوله های منیفولد هوا ۴۰۵	۴۴
۱۳۳۰۸	پیاده و سوار کردن منیفولد دود ۴۰۵	۱۵۶

کد	شرح	زمان
۱۳۲۱۶	بازدید فشارروغن با دستگاه تست فشارروغن ۴۰۵	۶۰
۱۳۲۱۷	بازدید یا تعویض فشنگی روغن ۴۰۵	۲۴
۱۳۲۲۰	بازوبست سینی زیر موتور ۴۰۵	۲۵
۱۳۲۲۴	بازوبست اویل پمپ شامل بازوبست کارتل ۴۰۵	۲۶۴
۱۳۲۳۰	اچارکشی کارتل ۴۰۵	۵۰
۱۳۲۵۸	بازوبست دسته موتور راست جلو ۴۰۵	۸۴
۱۳۲۶۰	بازوبست دسته موتور چپ جلو ۴۰۵	۶۰
۱۳۳۷۴	بازوبست دسته موتور عقب ۴۰۵	۲۲۴
۱۳۴۴۵	تعویض سنسور دور موتور ۴۰۵	۳۶
۱۳۴۴۷	بازوبست کوئل ۴۰۵	۳۰
۱۳۴۶۳	بازوبست شمعها شامل تنظیم دهانه شمع ۴۰۵	۳۶
۱۳۴۶۸	تعویض واير شمعها ۴۰۵	۳۰
۱۳۴۷۱	بازوبست تسمه دینام و کولر ۴۰۵	۳۶
۱۳۶۰۹	بازوبست پمپ هیدرولیک فرمان ۴۰۵	۱۲۰

اجرتهای سیستم سوخترسانی

کد	شرح	زمان
۲۲۶۱۲	تنظیم کاربراتور شامل تنظیم گازهای خروجی اگزوژ ۴۰۵ کاربراتوری	۱۲۰
۲۲۶۲۰	تنظیم گازهای خروجی از اگزوژ ۴۰۵ کاربراتوری	۶۰
۲۲۶۳۰	تعویض ژیگلوربرقی کاربراتور ۴۰۵ کاربراتوری	۱۵
۲۲۶۴۶	پیاده و نصب کاربراتور ۴۰۵ کاربراتوری	۱۲۰
۲۲۶۴۸	تنظیم زوایه بازبودن دریچه گاز ۴۰۵ کاربراتوری	۶۰
۲۲۶۵۰	بازوبست دیافراگم پمپ شتاب کاربراتور روی خودرو ۴۰۵ کاربراتوری	۵۰
۲۲۶۵۴	تمیز کردن کاربراتور روی خودرو ۴۰۵ کاربراتوری	۶۰
۲۲۶۵۸	بازوبست سه راهی بنزین ۴۰۵ کاربراتوری	۲۵
۲۲۶۶۲	تعمیر اساسی کاربراتور شامل تنظیم چهارگازو بازوبست کاربراتور ۴۰۵	۳۵۰
۲۲۶۷۴	تعویض زانویی هواکش کاربراتور ۴۰۵ کاربراتوری	۲۵
۲۲۶۷۸	تعویض لوله خرطومی هواکش کاربراتور ۴۰۵ کاربراتوری	۲۵
۲۲۶۸۸	بازوبست هواکش کامل ۴۰۵	۳۶
۲۲۶۹۶	تعویض پمپ بنزین ۴۰۵ کاربراتوری	۴۸
۲۲۷۲۱	تعویض گلوئی باک شامل شیلنگ گلوئی ۴۰۵	۱۰۰
۲۲۷۲۷	بازوبست شیلنگ بنزین از باک به پمپ بنزین ۴۰۵ کاربراتوری	۷۲
۲۲۷۳۰	تعویض شیلنگ بنزین بین فیلترو پمپ بنزین ۴۰۵ کاربراتوری	۲۵
۲۲۷۳۵	بازوبست فیلتر بنزین ۴۰۵ کاربراتوری	۳۶
۲۲۷۴۴	بازوبست سیم ساسات ۴۰۵ کاربراتوری	۶۵
۲۲۷۵۱	بازوبست مکانیزم کنترل ساسات ۴۰۵ کاربراتوری	۹۶
۲۲۷۶۹	تنظیم ساسات اتوماتیک ۴۰۵ کاربراتوری	۱۲۰
۲۲۷۷۷	بازوبست درجه بنزین داخل باک ۴۰۵	۳۶
۲۲۷۸۰	تعویض دریاک ۴۰۵	۲۴
۲۲۶۱۳	تنظیم موتور کامل شامل اوانس جرقه و سوخت بادستگاه ۴۰۵	۱۵۰
۲۲۶۳۸	بازوبست محفظه دریچه ورودی گاز ۴۰۵	۳۶
۲۲۶۴۷	بازوبست موتور دورارام دریچه گاز ۴۰۵	۳۰

کد	شرح	زمان
۲۲۶۷۰	بازوبست فیلترها ۴۰۵	۳۶
۲۲۶۷۵	بازدید و شستشوی مسیر بنزین ۴۰۵	۵۰
۲۲۶۹۶	بازوبست پمپ بنزین برقی ۴۰۵	۸۴
۲۳۷۰۱	تخلیه بنزین از باک ۴۰۵	۴۸
۲۳۷۱۹	بازوبست باک بنزین شامل تخلیه باک ۴۰۵	۱۸۰
۲۳۷۲۷	بازوبست شیلنگ فیلتربنزین زیراطاق ۴۰۵	۷۲
۲۳۷۳۰	بازوبست شیربرقی کنیستر ۴۰۵	۲۵
۲۳۷۳۲	بازوبست کنیسترشامل بازوبست گل پخش کن ۴۰۵	۴۵
۲۳۷۳۵	بازوبست فیلتربنزین زیراطاق ۴۰۵	۴۸
۲۳۷۴۳	بازوبست سیم گاز ۴۰۵	۷۲
۲۳۷۸۵	تعویض سنسورفشار هوا ۴۰۵	۲۵
۲۳۷۸۶	تعویض واشر محفظه گاز ۴۰۵	۱۵۰
۲۳۷۸۷	بازوبست سنسورضربه ۴۰۵	۳۰
۲۳۷۸۸	بازوبست سنسوراکسیژن ۴۰۵	۳۰
۲۳۷۸۹	بازوبست شیلنگ های فیلتربنزین ۴۰۵	۷۰
۲۳۸۰۰	بازوبست ECU ۴۰۵	۲۴
۲۳۸۰۵	عیب یابی بادستگاه دیاک ۴۰۵	۳۶
۲۳۸۰۷	تعویض انژکتور ۴۰۵ شامل بازو بست ریل سوخت	۷۰
۲۳۸۱۰	ازمايش نازل سوخت پاش بادستگاه ۴۰۵	۱۲۰
۲۳۸۱۵	پیاده و نصب ریل اصلی سوخت شامل بازوبست رگولاتور ۴۰۵	۶۰
۲۳۸۲۰	بازدیدفشارسوخت درسیستم سوخت رسانی ۴۰۵	۹۶
۲۳۸۲۲	باز و بست سوئیچ اینرسی ۴۰۵	۲۴
۲۳۸۲۵	بازدیدمسیرسوخت رسانی شامل پمپ بنزین ولوله ها ۴۰۵	۱۰۸
۲۳۸۲۶	بازوبست رگولاتورفشار سوخت ۴۰۵	۳۶
۲۳۸۲۰	بازوبست رله دوبل ۴۰۵	۲۵
۲۳۸۲۵	بازوبست سنسورسرعت خودرو ۴۰۵	۱۲۰

محصول: پژو ۴۰۵

اجرتهای سیستم
بخش: سوخترسانی

فصل:

کد	شرح	زمان
۲۲۸۳۷	پیاده و نصب پتانسیومتر محفظه گاز ۴۰۵	۵۰
۲۲۸۴۰	تعویض سنسور دمای هوای ورودی ۴۰۵	۹۶
۲۲۸۴۵	تعویض سنسور دمای سیستم خنک کننده ۴۰۵	۱۰۸
۲۲۸۵۰	بازشناسی مجدد خودرو برای ECU شامل تست جاده ۴۰۵	۱۱۰

اجرت‌های کلاچ

کد	شرح	زمان
۲۴۴۱۰	تعویض کلاچ کامل شامل پیاده و سوارکردن گیربکس ۴۰۵	۵۶۴
۲۴۴۱۲	تعویض کاسه نمدهعقب موتور در زمان پیاده بودن گیربکس ۴۰۵	۴۰
۲۴۴۲۸	تعویض کلاچ هنگام بازبودن موتور یا گیربکس ۴۰۵	۶۰
۲۴۴۳۶	بازوبست دوشاخه و بلبرینگ کلاچ شامل پیاده و نصب گیربکس ۴۰۵	۵۴۰
۲۴۴۴۴	بازوبست قیفی هنگام پیاده بودن گیربکس ۴۰۵	۳۶
۲۴۴۵۲	تعویض کاسه نمده جلو گیربکس هنگام پیاده بودن گیربکس ۴۰۵	۴۰
۲۴۴۶۰	تعویض دوشاخه کلاچ هنگام پیاده بودن گیربکس ۴۰۵	۵۰
۲۴۴۷۸	بازو بست پدال کلاچ ۴۰۵	۹۶
۲۴۴۸۶	تنظیم ارتفاع پدال کلاچ یا سیم کلاچ ۴۰۵	۲۴
۲۴۴۹۴	بازوبست سیم کلاچ ۴۰۵	۷۲
۲۴۴۹۶	تنظیم سیم کلاچ ۴۰۵	۱۵

اجرت‌های گیربکس

کد	شرح	زمان
۳۰۵۱۸	پیاده و سوارکردن گیربکس ۴۰۵	۵۰۴
۳۰۵۲۶	تعویض کاسه نمدپلوس در صورت پیاده بودن گیربکس ۴۰۵	۶۰
۳۰۵۳۴	تعمیر اساسی گیربکس ۴۰۵	۱۰۲۰
۳۰۵۴۲	بازوپست دسته دنده و مکانیزم تعویض دنده ۴۰۵	۱۲۰
۳۰۵۴۵	بازوپست دسته دنده ۴۰۵	۵۰
۳۰۵۵۵	تعویض یک عدد میل ماهک گیربکس ۴۰۵	۵۰
۳۰۵۶۸	تعویض دنده مارپیچ پینیون ۴۰۵	۹۶
۳۰۵۷۲	تعویض فشنگی دنده عقب ۴۰۵	۴۰
۳۰۵۷۶	رفع روغن ریزی از گیربکس در صورت بازبودن گیربکس ۴۰۵	۱۸۰
۳۰۵۸۰	تعویض دنده ۵ روی خودرو بدون پیاده کردن گیربکس ۴۰۵	۶۷۲
۳۰۵۸۵	تعویض گردگیر دسته دنده ۴۰۵	۵۰

اجرت‌های سیستم تعليق

کد	شرح	زمان
۴۰۶۰۲	اچارکشی زیرخودرو ۴۰۵	۲۰
۴۰۶۱۰	تنظیم سیستم تعليق جلو در روی دستگاه تست ۴۰۵	۸۴
۴۰۶۱۵	تنظیم دهانه های چرخ جلو ۴۰۵	۲۵
۴۰۶۲۸	بازوبست بازو های سیستم تعليق جلو و طبق ها ۴۰۵	۱۴۴
۴۰۶۳۶	ازمایش سیستم تعليق جلو ۴۰۵	۶۰
۴۰۶۴۴	تعویض بلبرینگ یک عدد توپی چرخ جلو ۴۰۵	۲۶۴
۴۰۶۵۲	تعویض بلبرینگ های توپی چرخ های جلو دو طرف ۴۰۵	۴۵۶
۴۰۶۶۰	پیاده سوار کردن رام موتور ۴۰۵	۳۶۰
۴۰۶۷۸	تعویض کاسه نمدهای سیستم تعليق جلو ۴۰۵	۲۲۸
۴۰۶۸۶	تعویض میل فرمان کوتاه یک طرف ۴۰۵	۴۸
۴۰۶۹۴	تعویض لاستیکهای میل تعادل ۴۰۵	۶۰
۴۰۷۰۹	بازوبست میل موج گیر بلند شامل بازوبست میل موج گیر کوتاه ۴۰۵	۱۸۰
۴۰۷۱۷	تعویض یک عدد سیبیک میل فرمان بلند ۴۰۵	۴۸
۴۰۷۲۵	تعویض سیبیکهای میل فرمان بلند شامل تنظیم فرمان ۴۰۵	۹۶
۴۰۷۳۰	تعویض میل موج گیر بلند بدون بازوبست سیستم فرمان ۴۰۵	۱۳۰
۴۰۸۰۶	تعویض گردگرهای فرمان و تنظیم جلو بندی با دستگاه ۴۰۵	۲۲۸
۴۰۸۱۰	تعویض بوش بزرگ طبق شامل جناغی ۴۰۵	۷۵
۴۰۸۱۵	تعویض بوش کوچک طبق شامل جناغی سیبیک زیر کمک ۴۰۵	۷۰
۴۰۸۱۶	تعویض بوشهای بزرگ و کوچک طبق یک طرف ۴۰۵	۱۰۰
۴۰۸۲۰	تعویض میل موج گیر کوتاه ۴۰۵	۴۰

اجرت‌های اکسل عقب

کد	شرح	زمان
۴۱۵۱۹	بازوبست یک عدد توپی چرخ عقب ۴۰۵	۷۲
۴۱۵۲۷	بازوبست توپی های چرخ غقب دوطرف ۴۰۵	۱۲۰
۴۱۵۳۵	تعویض یک عدد میل پلوس ۴۰۵	۱۴۴
۴۱۵۴۰	تعویض بلبریگ وسط پلوس شامل بازوبست پلوس ۴۰۵	۲۰۰
۴۱۵۴۳	تعویض یک عدد گردگیرپلوس هنگام بازبودن پلوس ۴۰۵	۹۶
۴۱۵۵۱	تعویض دو عدد گردگیرپلوس هنگام بازبودن پلوس ۴۰۵	۱۸۰
۴۱۵۶۹	تعویض یاتاقانهای پایه نگهدارنده میل پلوس جلو ۴۰۵	۶۰
۴۱۵۷۷	تعویض پلوسهای دوطرف ۴۰۵	۲۲۸
۴۱۵۸۵	تعویض کرانویل شامل پیاده کردن گیربکس ۴۰۵	۱۸۰
۴۱۵۹۳	تعویض کاسه نمدپلوس شامل بازوبست پلوس ۴۰۵	۱۴۴
۴۱۶۰۸	بازدید مشخصات وزوایای اکسل عقب درروی دستگاه تست ۴۰۵	۹۶
۴۱۶۱۶	پیاده وسوار کردن مجموعه سیستم تعليق عقب بطور کامل ۴۰۵	۳۱۲
۴۱۶۲۴	تعویض یک عدد بازوی سیستم تعليق عقب ۴۰۵	۵۰۴
۴۱۶۳۲	تعویض میل فنرپیچشی عقب یکطرف تنظیم ارتفاع ۴۰۵	۳۱۲
۴۱۶۴۰	تعویض میلهای پیچشی عقب دوطرف تنظیم ارتفاع ۴۰۵	۵۴۰
۴۱۶۵۸	بازوبست میل تعادل عقب ۴۰۵	۸۴
۴۱۶۶۶	بازدید ارتفاع عقب خودرو از زمین ۴۰۵	۲۴
۴۱۶۷۴	تنظیم ارتفاع عقب خودرو بازوبست میله های پیچشی ۴۰۵	۴۹۲
۴۱۶۸۰	تعویض بلبرینگهای بازویی عقب هر طرف میله های پیچشی ۴۰۵	۴۴۴
۴۱۶۸۵	تعویض بلبرینگهای بازویی عقب دو طرف میله های پیچشی ۴۰۵	۷۵۰

اجرتهای کمک فنرهای جلو و عقب

زمان	شرح	کد
۲۰۴	بازوبست یک عدد فنر لول جلو ۴۰۵	۴۲۴۱۸
۳۸۴	بازوبست فنرهای لول جلو دو طرف ۴۰۵	۴۲۴۲۶
۶۰	تعویض سیبیک زیرکمک یک طرف ۴۰۵	۴۲۴۳۰
۱۲۰	تعویض سیبیک زیرکمک دو طرف سمند ۴۰۵	۴۲۴۳۱
۲۰۴	بازوبست یک عدد کمک فنر جلو ۴۰۵	۴۲۴۴۴
۳۶۰	بازوبست کمک فنر جلو دو طرف ۴۰۵	۴۲۴۴۲
۲۰۰	تعویض لاستیک ضربه گیر بالای کمک فنر جلو ۴۰۵	۴۲۴۴۸
۴۸	بازوبست یک عدد کمک فنر عقب ۴۰۵	۴۲۴۵۰
۷۲	بازوبست کمک فنر عقب دو طرف ۴۰۵	۴۲۴۶۸

محصول: پژو ۴۰۵

بخش: اجرت‌های فرمان

فصل:

اجرت‌های فرمان

کد	شرح	زمان
۴۲۶۰۱	بازوبست فرمان معمولی شامل میزان فرمان ۴۰۵	۲۰۴
۴۲۶۰۲	میزان فرمان ۴۰۵	۵۰
۴۲۶۱۸	بازوبست مجموعه دنده شانه ای فرمان ۴۰۵	۲۰۴
۴۲۶۲۶	تعویض یک گردگیرفرمان بدون میزان فرمان ۴۰۵	۷۰
۴۲۶۳۴	تعویض دو گردگیرفرمان بدون میزان فرمان ۴۰۵	
۴۲۶۳۵	تعویض یک عدد گردگیرفرمان روی خودرو ۴۰۵	۳۶
۴۲۶۴۲	تنظیم شانه ای فرمان ۴۰۵	۲۸۸
۴۲۶۵۰	بازوبست غربیلک فرمان ۴۰۵	۲۴
۴۲۶۶۸	پیاده و نصب چهارشاخه فرمان ۴۰۵	۵۰
۴۲۶۷۶	پیاده و نصب تلسکوپی فرمان ۴۰۵	۲۴۰
۴۲۶۸۴	بازوبست قفل فرمان و یامغزی سوییج ۴۰۵	۶۰
۴۲۶۹۲	بازوبست قابهای میل فرمان ۴۰۵	۶۰
۴۲۸۰۴	بازوبست فرمان هیدرولیک شامل بازوبست لوله ها ۴۰۵	۲۸۸
۴۲۸۱۲	پیاده سوار کردن سیلندر هیدرولیک فرمان ۴۰۵	۶۰
۴۲۸۲۰	بازوبست سوپاپ فرمان هیدرولیک ۴۰۵	۱۲۰
۴۲۸۲۲	تعویض منع هیدرولیک ۴۰۵	۷۵
۴۲۸۳۸	بازوبست پمپ هیدرولیک فرمان ۴۰۵	۱۸۰
۴۲۸۴۶	بازوبست لوله های فرمان هیدرولیک ۴۰۵	۱۲۰
۴۲۸۵۴	بازوبست تسمه پمپ هیدرولیک فرمان ۴۰۵	۸۴
۴۲۸۷۰	بازوبست شیر تنظیم کننده فشار پمپ هیدرولیک ۴۰۵	۱۴۴
۴۲۸۹۶	تنظیم پینیون و شانه ای فرمان ۴۰۵	۳۶۰
۴۲۹۰۱	پیاده و سوار کردن پایه پمپ هیدرولیک فرمان ۴۰۵	۹۶
۴۲۹۱۹	بازدید فشار روغن سیستم فرمان ۴۰۵	۱۸۰

اجرت‌های ترمز و بوسکر

کد	شرح	زمان
۴۴۷۱۱	بازوبست لنتهای ترمز چرخهای جلو ۴۰۵	۹۶
۴۴۷۲۹	بازوبست لنتهای ترمز چرخهای عقب ۴۰۵	۹۶
۴۴۷۳۷	بازوبست دیسک ترمز چرخ جلو ۴۰۵	۷۲
۴۴۷۵۳	بازوبست یک عدد کاسه چرخ عقب ۴۰۵	۴۵
۴۴۷۶۱	تعویض کفشك ترمز عقب همراه با تنظیم ترمزدستی ۴۰۵	۲۲۸
۴۴۷۷۹	بازوبست سیلندر ترمز عقب شامل تنظیم ترمزدستی ۴۰۵	۸۴
۴۴۷۹۵	بازوبست سیلندر ترمز چرخ جلو ۴۰۵	۱۵۶
۴۴۸۰۰	تعویض لاستیکهای اب بندی یکعدد سیلندر ترمز جلو ۴۰۵	۷۲
۴۴۸۱۸	بازوبست سیلندر ترمزهای چرخ جلو ۴۰۵	۲۴۰
۴۴۸۲۶	تعویض لاستیکهای اب بندی سیلندرهای ترمز جلو ۴۰۵	۱۳۲
۴۴۸۳۴	بازوبست بوستر ترمز ۴۰۵	۱۵۶
۴۴۸۳۶	تعمیر بوستر ترمز ۴۰۵	۲۰۰
۴۴۸۳۸	تعویض شیلنگ بوستر ۴۰۵	۲۵
۴۴۸۴۲	بازوبست پمپ اصلی ترمز شامل هواگیری ۴۰۵	۱۴۴
۴۴۸۵۰	بازوبست مخزن روغن ترمز شامل هواگیری ۴۰۵	۳۶
۴۴۸۶۸	هواگیری ترمزها ۴۰۵	۶۰
۴۴۸۷۶	تعویض روغن ترمز شامل هواگیری ۴۰۵	۱۲۰
۴۴۸۸۴	تنظیم سیم ترمز دستی ۴۰۵	۲۵
۴۴۸۹۲	بازوبست تفنگی ترمزدستی شامل کنسول وسط ۴۰۵	۹۶
۴۴۹۰۷	تعویض یکعدد سیم ترمز دستی شامل تنظیم سیم ۴۰۵	۱۴۵
۴۴۹۱۵	تعویض دوعدد سیم ترمز دستی شامل تنظیم سیم ۴۰۵	۲۰۵
۴۴۹۲۳	تعویض یک عدد شیلنگ ترمز شامل هواگیری ۴۰۵	۶۰
۴۴۹۳۱	تعویض یک عدد لوله ترمز شامل هواگیری ۴۰۵	۶۰

اجرت‌های رینگ و چرخ

کد	شرح	زمان
۴۵۴۱۶	بالанс کردن یک چرخ شامل بازو بست چرخ ۴۰۵	۳۶
۴۵۴۳۲	بالанс کردن چهار چرخ شامل بازو بست چرخها ۴۰۵	۶
۴۵۴۴۰	بازو بست دو چرخ ۴۰۵	۷۵
۴۵۴۷۴	تعویض یک حلقه لاستیک یارینگ شامل بالанс چرخ ۴۰۵	۲۵
۴۵۵۱۵	تنظیم بادچهار چرخ ۴۰۵	۶۰
۴۵۵۲۰	تعویض چرخها بصورت ضربدری و بازدیدلنتهای جلو و عقب ۴۰۵	

اجرت‌های اگزوژ

زمان	شرح	کد
۷۲	بازوبست لوله پایینی اگزوز ۴۰۵	۴۶۴۱۲
۶۰	بازوبست منبع وسط اگزوز ۴۰۵	۴۶۴۲۰
۷۰	بازوبست کانالیست ۴۰۵	۴۶۴۲۵
۶۰	بازوبست منبع عقب اگزوز ۴۰۵	۴۶۴۲۸
۱۷۰	تعویض کامل اگزوز ۴۰۵	۴۶۴۴۶
۶	تعویض منجیداگزوز ۴۰۵	۴۶۴۴۷

اجرتهای قسمت الکتریکی جهت تعمیرات سیمکشی

اجرت قسمت الکتریکی جهت تعمیرات سیمکشی ۴۰۵

کد	شرح	زمان
۴۸۲۱۰	بازدید باطری شامل اب باطری و نظافت و گیریسکاری ۴۰۵	۲۴
۴۸۲۱۵	روشن کردن خودرو با باتری کمکی	۱۰
۴۸۲۲۸	پیاده و سوار کردن کردن باطری ۴۰۵	۱۲
۴۸۲۳۰	تعویض بست باطری ۴۰۵	۱۵
۴۸۲۳۱	تعویض کابل باطری ۴۰۵	۵۰
۴۸۲۳۳	شارژ باطری ۴۰۵	۴۲
۴۸۲۴۴	تعمیر اساسی دینام ۴۰۵	۲۴۰
۴۸۲۵۲	تعویض افتامات دینام شامل بازدید سیستم شارژ ۴۰۵	۸۴
۴۸۲۶۰	پیاده و سوار کردن استارت ۴۰۵	۱۴۴
۴۸۲۷۸	بازدید استارت در زمان پیاده بودن استارت ۴۰۵	۳۶
۴۸۲۸۶	بازوبست اتوماتیک استارت ۴۰۵	۱۸۰
۴۸۲۹۴	تعمیر اساسی استارت ۴۰۵	۳۶۰
۴۸۳۰۹	بازوبست دندنه استارت ۴۰۵	۲۲۸
۴۸۳۱۷	بازوبست امپر ۴۰۵	۷۲
۴۸۳۲۰	تعویض هریک از نشان دهنده های امپر کامل ۴۰۵	۱۰۰
۴۸۳۲۲	تعویض یک عدد لامپ پشت امپر شامل بازوبست امپر کامل ۴۰۵	۸۷
۴۸۳۲۴	تعویض کلیدشیشه بالابر ۴۰۵	۱۰
۴۸۳۲۰	تعویض ساعت دیجیتال روی داشبورد ۴۰۵	۳۶
۴۸۳۲۲	بازوبست شیشه چراغ جلو ۴۰۵	۴۸
۴۸۳۴۱	تنظیم چراغهای جلو ۴۰۵	۵۰
۴۸۳۵۹	بازوبست یک عدد چراغ جلو شامل تنظیم نور چراغها ۴۰۵	۸۰
۴۸۳۶۷	بازوبست چراغهای جلو شامل تنظیم نور چراغها ۴۰۵	۹۵
۴۸۳۷۰	تعویض یک عدد لامپ چراغ جلو بدون باز کردن چراغ ۴۰۵	۱۵
۴۸۳۷۵	پیاده و نصب دسته راهنمای شامل بازوبست قاب فرمان ۴۰۵	۸۴
۴۸۳۸۳	بازوبست کلیدبرف پاکن شامل بازوبست قاب فرمان ۴۰۵	۸۴

کد	شرح	زمان
۴۸۳۸۵	تعویض رله برف پاک کن ۴۰۵	۲۵
۴۸۳۹۱	بازوبست یک عدد بوق ۴۰۵	۲۴
۴۸۳۹۵	تعویض یا بازوبست بوق سمت راست و جپ ۴۰۵	۷۰
۴۸۴۱۴	بازوبست لامپ چراغ راهنمای جلو ۴۰۵	۱۲
۴۸۴۲۲	بازوبست لامپهای چراغ راهنمای جلو ۴۰۵	
۴۸۴۳۰	بازوبست یک عدد چراغ خطر عقب ۴۰۵	۳۶
۴۸۴۴۸	بازوبست چراغهای خطر عقب ۴۰۵	
۴۸۴۵۰	تعویض یک عدد لامپ چراغ خطر عقب و راهنما ۴۰۵	۱۵
۴۸۴۵۲	بازوبست استپ ترمز ۴۰۵	۲۰
۴۸۴۵۶	بازوبست لامپهای پلاک خودر ۴۰۵	۲۴
۴۸۴۶۴	بازوبست اتوماتیک راهنما ۴۰۵	۲۴
۴۸۴۷۲	بازوبست لامپ چراغ سقف ۴۰۵	۲۴
۴۸۴۷۸	تعویض سوئیچ لای در ۴۰۵	۲۵
۴۸۴۸۰	بازوبست موتور برف پاک کن ۴۰۵	۶۰
۴۸۴۹۷	تعویض کلیدروی داشپورت ۴۰۵	۲۵
۴۸۴۸۵	تعویض دیمر تنظیم نور جلو آمپر ۴۰۵	۲۰
۴۸۴۹۸	بازوبست یک عدد هزارخاری یا یاتاقان برف پاکن ۴۰۵	۱۲۰
۴۸۴۹۹	تعویض یک عدد تیغه برف پاکن ۴۰۵	۱۵
۴۸۵۰۰	تعویض یک عدد بازویی برف پاک کن ۴۰۵	۲۵
۴۸۵۰۳	بازوبست پمپ برقی مخزن اب شیشه شوی ۴۰۵	۲۴
۴۸۵۰۷	تعویض شیلنگ شیشه شوی ۴۰۵	۱۵
۴۸۵۰۹	تعویض چشمی شیشه شوی ۴۰۵	۱۵
۴۸۵۱۱	تعویض دسته سیمهای موتور ۴۰۵	۱۸۰
۴۸۵۱۵	تعمیر دسته سیم موتور ۴۰۵	۲۸۰
۴۸۵۲۹	تعویض دسته سیم چراغ جلو و فن بازوبست جلو پنجره ۴۰۵	۲۵۶
۴۸۵۳۲	تعمیر دسته سیم فن و چراغ جلو ۴۰۵	۳۰۰

کد	شرح	زمان
۴۸۵۳۷	تعویض مجموعه دسته سیم داشبورد ۴۰۵	۶۸۴
۴۸۵۴۰	تعمیر دسته سیم داشبورد ۴۰۵	۸۸۴
۴۸۵۴۳	بازوبست یا تعویض جعبه فیوز کالسکه ۴۰۵	۲۵
۴۸۵۴۵	بازوبست جعبه فیوز اصلی ۴۰۵	۱۲۰
۴۸۵۵۰	تعویض یک عدد فیوز ۴۰۵	۱۰
۴۸۵۵۱	جاگذاری فیوز هادر داخل جعبه فیوز ۴۰۵	۲۵
۴۸۵۵۳	تعویض هریک از رله های زیر جعبه فیوز اصلی ۴۰۵	۵۰
۴۸۵۷۹	نصب رادیو پخش ۴۰۵	۶۰
۴۸۵۸۷	تعویض وابندی پایه انتن سقف ۴۰۵	۵۰
۴۸۵۹۵	بازوبست بلند گوی یک در ۴۰۵	۳۶
۴۸۶۱۲	بازوبست مهره استوپ دنده عقب ۴۰۵	۳۰
۴۸۶۱۸	بازوبست بلند گوی داشبورد ۴۰۵	۲۴
۴۸۶۳۴	نصب دو عدد بلند گوی عقب ۴۰۵	۶۰
۴۸۷۵۷	تعویض کنترل یونیت فن ۴۰۵	۲۴
۴۸۷۶۰	تعویض رله فن ۴۰۵	۲۵
۴۸۷۶۲	تعویض سنسور حرارتی کاربراتور دوازده دقیقه ای ۴۰۵	۳۵
۴۸۷۶۵	بازوبست دینام ۴۰۵	۸۴
۴۸۷۷۸	تعویض دسته سیم اصلی ۴۰۵	۲۳۰
۴۸۷۸۰	تعمیر دسته سیم اصلی شامل پیاده و نصب سیم کشی ۴۰۵	۳۸۰
۴۸۷۸۴	تعویض دسته سیم اتاق بازوبست صندلی و موکت کف اتاق ۴۰۵	۲۳۰
۴۸۷۸۸	تعمیر قسمت جلو دسته سیم داخل اتاق بازوبست موکت ۴۰۵	۳۳۰
۴۸۷۹۲	تعمیر قسمت وسط دسته سیم داخل اطاق بازوبست موکت ۴۰۵	۲۸۰
۴۸۷۹۵	تعمیر قسمت عقب سیم کشی داخل اتاق صندلی و موکت عقب ۴۰۵	۲۸۰
۴۸۷۹۸	تعویض دسته سیم هریک از درهای جلو ۴۰۵	۲۰۰
۴۸۸۰۰	تعمیر دسته سیم هریک از درهای ۴۰۵	۲۴۲
۴۸۸۰۵	بازوبست فندک ۴۰۵	۵۰

محصول: پژو ۴۰۵

اجرتهای قسمت الکتریکی
بخش: جهت تعمیرات سیم کشی

فصل:

کد	شرح	زمان
۴۸۸۱۵	تحویض دسته سیم چراغ خطر عقب ۴۰۵	۳۴۸
۴۸۸۱۸	تعمیر دسته سیم چراغ خطر عقب ۴۰۵	۴۴۸
۴۸۸۲۰	تحویض دسته سیم کنسول ۴۰۵	۱۰۰
۴۸۸۲۵	تعمیر دسته سیم کنسول ۴۰۵	۱۵۰



اجرت‌های تزئینات

کد	شرح	زمان
۵۱۵۰۶	بازبست کائوچویی ستون عقب ۴۰۵	۵۰
۵۱۵۰۷	تعمیر درجای رادیو پخش ۴۰۵	۵۰
۵۱۵۰۸	بازبست افتتابگیریکطرف ۴۰۵	۲۰
۵۱۵۱۰	تعویض فندر رب صندوق عقب ۴۰۵	۲۰
۵۱۵۱۳	بازبست قاب روی ترمذستی ۴۰۵	۳۰
۵۱۵۱۴	بازبست کنسول ترمذستی ۴۰۵	۷۲
۵۱۵۱۵	تنظیم کلاف دربهای خودرو ۴۰۵	۲۵
۵۱۵۲۲	بازبست کنسول بلند ۴۰۵	۱۰۸
۵۱۵۳۰	بازبست موکت کف اطاق شامل بازبست صندلی و کنسول ۴۰۵	۳۹۶
۵۱۵۴۲	بازبست موکت کف صندوق عقب ۴۰۵	۲۵
۵۱۵۴۸	بازبست عایق صدای کف اطاق ۴۰۵	۲۴
۵۱۵۵۶	بازبست شیشه جلو ۴۰۵	۳۰۰
۵۱۵۵۷	ابیندی شیشه جلوی عقب خودروهای ۴۰۵	۵۰
۵۱۵۶۴	تمیز کردن محل نصب شیشه ۴۰۵	۲۶
۵۱۵۶۶	تعویض شیشه عقب ۴۰۵ استیشن	۳۵۰
۵۱۵۸۰	نصب پایه اینه داخل اطاق ۴۰۵	۲۶
۵۱۵۸۵	تعویض هریک از اینه برقی ۴۰۵	۷۵
۵۱۵۸۶	تعویض قاب ائینه ۴۰۵	۱۵
۵۱۵۸۷	تعویض کلید اینه برقی ۴۰۵	۱۵
۵۱۵۹۸	بازبست یک عدد اینه بغل ۴۰۵	۴۸
۵۱۶۰۰	تعویض شیشه اینه بغل ۴۰۵	۵۰
۵۱۶۰۳	بازبست کامل داشبورد ۴۰۵	۵۷۶
۵۱۶۰۷	اچارکشی کامل داشبورد ۴۰۵	۵۰
۵۱۶۱۱	بازبست قطعات داشبورد ۴۰۵	۱۲۰
۵۱۶۱۵	بازبست زیرسیگاری داشبوردو قابهای مربوطه ۴۰۵	۵۰

کد	شرح	زمان
۵۱۶۲۹	بازوبست و یا تعمیر سیم درب موتور ۴۰۵	۶۵
۵۱۶۳۷	بازوبست دریچه کانال هوا ۴۰۵	۴۸
۵۱۶۴۵	بازوبست روکش سقف مخلع ۴۰۵	۱۶۸
۵۱۶۵۳	پیاده و نصب و یا تعویض شیشه عقب ۴۰۵	۲۴۰
۵۱۶۶۱	بازوبست پایه روکش رکاب ۴۰۵	۱۲
۵۱۶۷۹	بازوبست لاستیک اب بندی دور در صندوق عقب ۴۰۵	۲۴
۵۱۶۸۱	تنظیم در صندوق عقب ۴۰۵	۲۵
۵۱۶۸۷	نصب شبررنگ مثلثی در صندوق عقب ۴۰۵	۹۶
۵۱۶۹۰	نصب ارمهای در صندوق عقب ۴۰۵	۵۰
۵۱۶۹۲	نصب ارم روی گلگیر جلو ۴۰۵	۲۴
۵۱۶۹۵	نصب شبررنگ بغل درهای ۴۰۵	۳۰
۵۱۶۹۷	تعویض دستگیره سقف ۴۰۵	۱۵
۵۱۷۰۰	بازوبست یک عدد صندلی جلو ۴۰۵	۶۰
۵۱۷۰۴	اچارکشی یک صندلی ۴۰۵	۳۵
۵۱۷۱۸	بازوبست روکش پشتی صندلی جل ۴۰۵	۱۲۰
۵۱۷۲۶	بازوبست روکش تشک جلو ۴۰۵	۱۸۰
۵۱۷۳۴	بازوبست کشویی های یک عدد صندلی ۴۰۵	۲۴
۵۱۷۴۲	بازوبست یک عدد اسکلت صندلی جلو ۴۰۵	۳۶۰
۵۱۷۵۰	بازوبست یک عدد کمربند صندلی جلو ۴۰۵	۷۲
۵۱۷۵۲	تعمیر قفل کمر بند ایمنی ۴۰۵	۲۵
۵۱۷۶۸	بازوبست یک عدد کمربند صندلی عقب ۴۰۵	۴۸
۵۱۷۷۶	بازوبست تشک صندلی عقب ۴۰۵	۲۴
۵۱۷۸۴	بازوبست روکش تشک عقب ۴۰۵	۱۲۰
۵۱۷۹۲	بازوبست پشتی صندلی عقب ۴۰۵	۱۲۰
۵۱۸۰۷	بازوبست مچی وسط صندلی عقب ۴۰۵	۲۴
۵۱۸۱۵	بازوبست روکش مچی وسط صندلی عقب ۴۰۵	۶۰

کد	شرح	زمان
۵۱۸۲۳	بازوبست لاستیک ابندی دور در جلو یکطرف ۴۰۵	۲۴
۵۱۸۲۵	بازوبست لاستیک اب بندی دور در رب عقب یکطرف ۴۰۵	۲۴
۵۱۸۳۱	بازوبست لاستیک ناودانی دور در جلو یکطرف ۴۰۵	۴۸
۵۱۸۳۳	بازوبست لاستیک ناودانی دور در رب عقب یکطرف ۴۰۵	۴۸
۵۱۸۵۰	تعویض زه تزیینی بالایی شیشه در یک طرف ۴۰۵	۷۵
۵۱۸۵۱	تعویض زه تزیینی پایین شیشه یک در ۴۰۵	۷۵
۵۱۸۵۳	بازوبست ماهوتی دور شیشه دریا خارشیشه بالابر یکطرف ۴۰۵	۱۵۰
۵۱۸۵۵	تعویض قاب ستون وسط بالا یا پایین یکطرف ۴۰۵	۸۰
۵۱۸۵۷	بازوبست شیشه بالا بر هر در ۴۰۵	۹۶
۵۱۸۶۱	تعویض یک عددستگیره شیشه بالابر ۴۰۵	۱۵
۵۱۸۶۵	تعویض کشویی شیشه در ۴۰۵	۹۶
۵۱۸۶۹	تعویض قفل یک در ۴۰۵	۷۰
۵۱۸۷۱	تعویض قفل در صندوق عقب ۴۰۵	۶۰
۵۱۸۷۳	تعویض ناودانی شیشه در جلو یکطرف ۴۰۵	۱۲۲
۵۱۸۷۵	تعویض ناودانی شیشه در عقب یکطرف ۴۰۵	۱۲۲
۵۱۸۸۱	بازوبست شیشه جانبی در جلو یکطرف ۴۰۵	۱۰۸
۵۱۸۸۳	بازوبست شیشه جانبی در عقب یکطرف ۴۰۵	۱۰۸
۵۱۸۸۵	تعویض شیشه لچکی در عقب یک طرف ۴۰۵	۸۰
۵۱۸۸۷	بازبست شبکه زیرشیشه جلو ۴۰۵	۳۰
۵۱۸۹۹	بازوبست یک عدد رو دری ۴۰۵	۶۰
۵۱۹۰۱	رفع ابریزی از صندوق عقب ۴۰۵	۱۰۰
۵۱۹۰۴	تعویض هر قطعه از رو دری ۴۰۵	۲۴
۵۱۹۱۲	بازوبست هریک از مچی در های ۴۰۵	۲۴
۵۱۹۲۸	نصب روکش های صندلی عقب ۴۰۵	۲۴۰
۵۱۹۵۴	پیاده و نصب مجموعه شیشه بالابربرقی یک در ۴۰۵	۱۰۸
۵۱۹۶۲	پیاده و نصب کلیدشیشه بالابربرقی ۴۰۵	۱۲

محصول: پزو ۴۰۵

بخش: اجرت‌های تزئینات

فصل:

کد	شرح	زمان
۵۱۹۷۰	تعویض یونیت کنترل شیشه بالابربرقی ۴۰۵	۶۰
۵۱۹۷۵	بازوبست قفل داشبورد ۴۰۵	۵۰

اجرت‌های رنگکاری

کد	شرح	زمان
۵۲۵۰۹	رنگ کردن رکاب یکطرف ۴۰۵	۳۴۳
۵۲۵۱۰	اجرتهای ایجاد نشده رنگ ۴۰۵	۱۰۰
۵۲۵۱۶	رنگ کردن اطاق لخت ۴۰۵	۱۵۱۲
۵۲۵۲۰	پولیش کاری کامل اتاق ۴۰۵	۳۰۰
۵۲۵۲۱	پولیش کاری هر تکه ۴۰۵	۷۵
۵۲۵۲۴	رنگ کردن قسمت بیرونی بدنه در صورت نصب قطعات ۴۰۵	۲۶۲۸
۵۲۵۴۰	رنگ کردن کامل اتاق پس از نصب قطعات ۴۰۵	۳۲۴۰
۵۲۵۵۸	رنگ کردن قسمت خارجی نیم شاسی سمت راست یا چپ ۴۰۵	۲۸۸
۵۲۵۶۶	لکه گیری یا قلمکاری رنگ ۴۰۵	۱۷
۵۲۵۹۰	رنگ کردن سینی داخل موتور یک سمت ۴۰۵	۸۴
۵۲۶۰۵	رنگ کردن گلگیر داخلی سمت راست یا چپ جلو ۴۰۵	۱۲۰
۵۲۶۲۱	رنگ سینی عقب ۴۰۵	۲۸۸
۵۲۶۳۹	رنگ کردن کف صندوق عقب ۴۰۵	۱۲۰
۵۲۶۴۷	رنگ کردن سپر جلوی اعقب ۴۰۵	۴۵۷
۵۲۶۵۰	رنگ کردن سپر جلوی اعقب ۴۰۵	۳۰۰
۵۲۶۶۳	رنگ کردن جلو پنجره رادیاتور ۴۰۵	۴۸
۵۲۶۷۱	رنگ کردن گلگیر جلو سمت راست یا چپ ۴۰۵	۲۵۲
۵۲۶۹۷	رنگ کردن در موتور ۴۰۵	۳۹۰
۵۲۷۰۲	رنگ کردن سقف ۴۰۵	۵۴۰
۵۲۷۱۰	رنگ کردن گلگیر عقب سمت راست یا چپ ۴۰۵	۴۴۴
۵۲۷۲۶	رنگ کردن قوسی گلگیر چرخ عقب چپ یاراست ۴۰۵	۱۰۸
۵۲۷۴۴	رنگ کردن در صندوق عقب ۴۰۵	۳۳۶
۵۲۷۵۲	رنگ کردن سینی عقب ۴۰۵	۹۶
۵۲۷۶۰	رنگ کردن کامل در جلو سمت راست یا چپ ۴۰۵	۳۴۸
۵۲۷۸۶	رنگ کردن کامل در عقب سمت راست یا چپ ۴۰۵	۳۳۶

زمان	شرح	کد
۲۴۰	رنگ کردن ستون وسط درب سمت راست یا چپ ۴۰۵	۵۳۸۴۱
۶۰	رنگ کردن یک رینگ چرخ ۴۰۵	۵۳۸۸۲
۹۶	رنگ کردن دو رینگ چرخ ۴۰۵	۵۳۸۹۱
۱۴۴	رنگ کردن سه رینگ چرخ ۴۰۵	۵۳۹۰۶
۱۸۰	رنگ کردن چهار رینگ چرخ ۴۰۵	۵۳۹۱۴
۲۱۶	رنگ کردن پنج رینگ چرخ ۴۰۵	۵۳۹۲۲

محصول: پژو ۴۰۵

بخش: اجرت‌های بدن، درها و
تزیینات

فصل:

اجرت‌های بدن، درها و تزیینات

زمان	شرح	کد
۱۷۴۰	پیاده وسوار کردن اطاق و قرار دادن روی جیکس ۴۰۵	۵۴۰۱۷
۱۸۰	نصب بدن سخت در روی دستگاه جیک ۴۰۵	۵۴۰۲۵
۱۰۰۰	تعویض اطاق شامل بازو بست کلیه قطعات ۴۰۵	۵۴۰۳۳
۹۹۶	تعویض یک عدد قسمت بیرونی رکاب زیر در ۴۰۵	۵۴۰۴۱
۵۱۶	تعویض یک عدد سینی نگهدارنده چراغ بزرگ جلو ۴۰۵	۵۴۰۵۹
۲۴	تنظیم در موتور ۴۰۵	۵۴۰۶۳
۸۵۲	تعویض سینی نگهدارنده چراغ جلو دو طرف ۴۰۵	۵۴۰۶۷
۸۱۶	تعویض یک عدد سینی سرشاسی کامل بالا و پایین ۴۰۵	۵۴۰۷۵
۱۰۸	بازو بست متعلقات سینی فن ۴۰۵	۵۴۰۸۳
۲۰۴	بازو بست سینی فن ۴۰۵	۵۴۰۹۱
۱۸۶۰	تعویض یک عدد سرشاسی جلو کامل با سینی چپ یاراست ۴۰۵	۵۴۱۰۶
۲۵	بازو بست روکش کائوچویی یک طرف ۴۰۵	۵۴۱۱۸
۱۸۲۴	تعویض ستون جلو تقویتی و قسمتی از سینی پشت گلگیر جلو ۴۰۵	۵۴۱۲۲
۶۰۰	تعویض روکش خارجی یک در ۴۰۵	۵۴۱۴۸
۳۰	تنظیم هر در ۴۰۵	
۲۸۸	تعویض یک عدد پایه شاسی قسمت عقب ۴۰۵	۵۴۱۵۶
۱۰۴۴	تعویض یک عدد پایه شاسی قسمت جلو با برش قسمت جلو ۴۰۵	۵۴۱۶۴
۱۸۰	تعویض سینی داخل گلگیر جلو و محل نشست اکسل جلو ۴۰۵	۵۴۱۷۲
۵۴۰	تعویض سینی صندوق عقب ۴۰۵	۵۴۱۸۰
۱۰۲۲	تعویض قسمت کف صندوق عقب ۴۰۵	۵۴۱۹۸
۹۰۰	تعویض گلگیر عقب ۴۰۵	۵۴۲۰۳
۱۶۹۲	تعویض گلگیرهای عقب ۴۰۵	۵۴۲۱۱
۲۴	بازو بست در باک ۴۰۵	۵۴۲۱۲
۱۲۰	بازو بست یک عدد گلگیر جلو ۴۰۵	۵۴۲۲۵
۷۰	بازو بست درب موتور شامل تنظیم ان ۴۰۵	۵۴۲۶۱
۹۰	تعویض درب موتور شامل تنظیم ان ۴۰۵	۵۴۲۷۹

کد	شرح	زمان
۵۴۲۸۷	تعویض ورق سقف ۴۰۵	۱۴۲۸
۵۴۲۹۵	تعویض یک عدد ستون زیر سقف ۴۰۵	۱۳۲
۵۴۳۰۰	تعویض یک عدد گلگیر داخلی عقب ۴۰۵	۱۲۳۲
۵۴۳۵۰	تعویض گلگیر و پالانی گلگیر عقب ۴۰۵	۱۶۲۰
۵۴۳۶۸	تعویض قطعات کفی صندوق عقب ۴۰۵	۸۵۲
۵۴۳۷۶	بازوبست درب صندوق عقب شامل تنظیم ان ۴۰۵	۸۰
۵۴۳۹۲	بازوبست یک در ۴۰۵	۶۰
۵۴۴۰۷	بازوبست کلیه قطعات یک در جلو ۴۰۵	۲۲۸
۵۴۴۰۸	بازوبست کلیه قطعات یک در جلو ۴۰۵	۲۶۰
۵۴۴۰۹	بازوبست کلیه قطعات یک در عقب ۴۰۵	۲۰۰
۵۴۴۱۰	بازوبست کلیه قطعات یک در عقب ۴۰۵	۲۴۰
۵۴۴۱۵	تعویض ستون وسط در ۴۰۵	۸۴۰
۵۴۴۲۳	تعویض یک در شامل بازوبست کلیه قطعات ۴۰۵	۳۴۸
۵۴۵۲۸	بازوبست سپر جلو ۴۰۵	۱۳۲
۵۴۵۴۰	تعویض شبکه سپر جلو ۴۰۵	۸۰
۵۴۵۴۶	تعویض سپر جلو ۴۰۵	۱۶۱
۵۴۵۵۰	نصب زه سپر جلو و عقب ۴۰۵	۵۰
۵۴۵۵۴	بازوبست سپر عقب ۴۰۵	۶۰
۵۴۵۶۲	تعویض سپر عقب ۴۰۵	۸۴
۵۴۵۶۵	تعویض سپر عقب ۴۰۵	۹۵
۵۴۵۷۰	بازوبست ضامن قفلی زاپاس بند ۴۰۵	۱۲
۵۴۵۸۸	بازوبست زاپاس بند ۴۰۵	۱۲
۵۴۵۹۶	بازوبست جلو پنجره ۴۰۵	۱۲
۵۴۵۹۸	نصب ارم جلو پنجره ۴۰۵	۲۵
۵۴۶۱۹	بازوبست ضامن قفلی در موتور ۴۰۵	۲۴
۵۴۶۲۷	بازوبست فوم صدا گیر در موتور ۴۰۵	۲۴

کد	شرح	زمان
۵۴۶۳۵	بازوبست ضامن قفل در صندوق عقب ۴۰۵	۳۶
۵۴۶۴۵	تعویض قفل صندوق عقب ۴۰۵	۵۰
۵۴۶۵۱	تنظیم ضامن قفل در صندوق عقب ۴۰۵	۲۴
۵۴۶۶۹	بازوبست میله لولای صندوق عقب ۴۰۵	۱۲۰
۵۴۶۷۷	تعویض زه روی گلگیر جلو ۴۰۵	۵
۵۴۶۸۵	تعویض هریک از زه‌های درجلو ۴۰۵	۲۵
۵۴۶۹۳	تعویض زه گلگیر عقب ۴۰۵	۳۶
۵۴۶۹۴	تعویض زه روی سپر جلو ۴۰۵	۲۵
۵۴۷۰۸	تنظیم ضامن قفل یک در ۴۰۵	۲۴
۵۴۷۲۴	تعویض یک عدد ترمز در ۴۰۵	۱۲۰
۵۴۷۳۲	بازوبست دستگیره بیرونی یک در ۴۰۵	۶۰
۵۴۷۴۰	بازوبست دستگیره داخلی یک در ۴۰۵	۶۰
۵۴۷۵۸	بازوبست قفل مکانیکی (سوئیچی) هر درجلو ۴۰۵	۸۴
۵۴۷۵۹	بازوبست قفل هردر عقب ۴۰۵	۵۰
۵۴۷۶۶	بازوبست زبانه قفل یک در ۴۰۵	۲۴
۵۴۷۷۴	بازوبست زبانه قفل درها ۴۰۵	
۵۴۷۸۲	بازوبست دکمه قفل داخلی یک در ۴۰۵	۳۶
۵۴۷۹۰	بازوبست دستگیره یک در ۴۰۵	۸۴
۵۴۸۰۵	بازدید بدن درسال دوم از لحاظ پوسیدگی ۴۰۵	۲۴۰
۵۴۸۱۳	بازدید بدن درسال چهارم از لحاظ پوسیدگی ۴۰۵	۲۴۰
۵۴۸۲۱	نصب یک عدد بکسل بند یک کش کامل و پایه یک کش ۴۰۵	۳۲۶
۵۴۸۳۹	تعویض مجموعه بکسل بند ۴۰۵	۱۲۰
۵۴۸۵۷	تعویض هوکش داخل گلگیر عقب ۴۰۵	۲۵
۵۴۸۵۸	تعویض فاضلاب داخل گلگیر عقب ۴۰۵	۵۰
۵۴۸۵۹	نصب زه زیرچراغ جلوه طرف ۴۰۵	۵۰
۵۴۸۶۳	نصب گل پخش کن جل ۴۰۵	۳۶

کد	شرح	زمان
۵۴۸۶۷	نصب گل پخش کن عقب ۴۰۵	۶۵
۵۴۸۷۱	نصب قطعه کائوچویی روی سینی عقب مدل ۴۰۵	۱۲۰
۵۴۹۰۲	بازوبست محرک قفل مرکزی قفل در جلو یکطرف ۴۰۵	۸۴
۵۴۹۰۴	بازوبست محرک برقی قفل در عقب یکطرف ۴۰۵	۸۴
۵۴۹۰۵	بازوبست محرک برقی در صندوق عقب ۴۰۵	۴۰
۵۴۹۰۷	بازو بست محرک برقی درب باک بنزین ۴۰۵	۵۰
۵۴۹۱۰	پیاده سوار کردن گیرنده و فرستنده ۴۰۵	۶۰
۵۴۹۲۸	تعویض جعبه دستور دهنده قفل مرکزی ۴۰۵	۳۶
۵۴۹۳۶	نصب ارم صندوق عقب ۴۰۵	۲۴
۵۴۹۳۸	نصب هریک از ارمهای در صندوق عقب ۴۰۵	۵۰
۵۴۹۴۲	نصب ارم بغل گلگیر ۴۰۵	۲۴

اجرت‌های بخاری

فصل:

بخش: اجرت‌های بخاری

محصول: پژو ۴۰۵

زمان	شرح	کد
۷۵۶	باز و بست بخاری شامل پیاده و نصب داشبورد ۴۰۵	۶.۰۲۱۲
۸۰	باز و بست موتور بخاری ۴۰۵	۶.۰۲۲۰
۷۸۰	باز و بست اسکلت بخاری ۴۰۵	۶.۰۲۳۸
۱۵۶	باز و بست دریچه های کنترل بخاری ۴۰۵	۶.۰۲۴۶
۴۸	باز و بست مدول موتور بخاری ۴۰۵	۶.۰۲۵۴
۵۰	تعویض شیلنگهای بخاری ۴۰۵	۶.۰۲۶۰
۳۰۰	تعویض رادیاتور بخاری با باز و بست تلسکوپی فرمان ۴۰۵	۶.۰۲۶۵
۱۰۰	باز و بست کلید بخاری و کولر ۴۰۵	۶.۰۲۷۰
۶۰	تعویض موتور دریچه تهویه ۴۰۵	۶.۰۲۷۵
۱۲۰	تعمیر موتور دریچه تهویه شامل پیاده و نصب موتور تهویه ۴۰۵	۶.۰۲۷۸
۱۷	تعویض فیلتر تهویه ۴۰۵	۶.۰۲۷۹

اجرت‌های متفرقه

محصول: پژو ۴۰۵

بخش: اجرت‌های متفرقه

فصل:

کد	شرح	زمان
۹۰۰۱	اجرت تراشکاری	۱۷
۹۰۰۱۳	جوشکاری خودرو	۲۰
۹۰۰۵۶	قرارداد صافکاری و نقاشی	.

کد شناسایی: 1403U02700491/1

پاییز ۸۳

تهران - ایران