

راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پژو RD

راهنمای زمان استاندارد تعمیرات

خودروی پژو RD



فهرست:

- ۱..... اجرت سرویس‌های اولیه و دوره‌ای
- ۴..... اجرت‌های سیستم خنک کننده
- ۶..... اجرت‌های کولر
- ۸..... اجرت‌های موتور و دستگاه‌های مربوطه
- ۱۲..... اجرت‌های کاربراتور و قسمتهای عبور بنزین
- ۱۴..... اجرت‌های سیستم سوخت‌رسانی RD انژکتوری
- ۱۶..... اجرت‌های کلاچ و میل گاردان
- ۱۸..... اجرت‌های گیربکس
- ۲۰..... اجرت‌های جلوبندی
- ۲۲..... اجرت‌های دیفرانسیل
- ۲۴..... اجرت‌های سیستم تعلیق عقب
- ۲۶..... اجرت‌های سیستم فرمان
- ۲۸..... اجرت‌های سیستم ترمز
- ۳۱..... اجرت‌های رینگ و تایر
- ۳۳..... اجرت‌های انگروز
- ۳۵..... اجرت‌های قسمتهای الکتریکی
- ۴۰..... اجرت‌های تزئینات
- ۴۵..... اجرت‌های رنگ‌کاری
- ۴۸..... اجرت‌های بدنه
- ۵۳..... اجرت‌های بخاری
- ۵۵..... اجرت‌های متفرقه

اجرت سرویس‌های اولیه و دوره‌ای

زمان	شرح	کد
۱۷۲	سرویس اولیه مکانیکی RD	۰۰۲۰۳
۸۹	سرویس اولیه برقی RD	۰۰۲۰۴
۸۵	سرویس اولیه جلو بندی RD	۰۰۲۰۵
۷۴	سرویس اولیه درسازی RD	۰۰۲۰۶
۱۱۸	سرویس ۴۰۰۰ مکانیکی RD	۰۰۲۰۷
۲۹	سرویس ۴۰۰۰ برقی RD	۰۰۲۰۹
۶۷	سرویس ۴۰۰۰ جلو بندی RD	۰۰۲۱۱
۱۷۹	سرویس ۸۰۰۰ مکانیکی RD	۰۰۲۱۵
۲۹	سرویس ۸۰۰۰ برقی RD	۰۰۲۱۷
۶۷	سرویس ۸۰۰۰ جلو بندی RD	۰۰۲۱۹
۲۰	سرویس ۸۰۰۰ درسازی RD	۰۰۲۲۱
۱۱۸	سرویس ۱۲۰۰۰ مکانیکی RD	۰۰۲۲۳
۲۹	سرویس ۱۲۰۰۰ برقی RD	۰۰۲۲۵
۶۷	سرویس ۱۲۰۰۰ جلو بندی RD	۰۰۲۲۷
۱۷۹	سرویس ۱۶۰۰۰ مکانیکی RD	۰۰۲۳۱
۲۹	سرویس ۱۶۰۰۰ برقی RD	۰۰۲۳۳
۶۷	سرویس ۱۶۰۰۰ جلو بندی RD	۰۰۲۳۵
۲۰	سرویس ۱۶۰۰۰ درسازی RD	۰۰۲۳۷
۱۱۸	سرویس ۲۰۰۰۰ مکانیکی RD	۰۰۲۳۹
۲۹	سرویس ۲۰۰۰۰ برقی RD	۰۰۲۴۱
۶۷	سرویس ۲۰۰۰۰ جلو بندی RD	۰۰۲۴۲
۳۰۰	سرویس ۲۴۰۰۰ مکانیکی RD	۰۰۲۴۴
۲۹	سرویس ۲۴۰۰۰ برقی RD	۰۰۲۴۵
۶۷	سرویس ۲۴۰۰۰ جلو بندی RD	۰۰۲۴۶
۲۰	سرویس ۲۴۰۰۰ درسازی RD	۰۰۲۴۷

زمان	شرح	کد
۹	بازدید روغن موتور RD	۰۰۳۰۱
۱۷	تعویض روغن موتور RD	۰۰۳۰۴
۹	تعویض فیلتر روغن RD	۰۰۳۰۵
۹	بازدید روغن دیفرانسیل RD	۰۰۳۰۶
۹	بازدید روغن گیربکس RD	۰۰۳۰۷
۵۰	تعویض روغن دیفرانسیل RD	۰۰۳۰۸
۲۴	تعویض فیلتر روغن RD (دارای فرمان هیدرولیک و کولر)	۰۰۳۰۹
۵۰	تعویض روغن گیربکس RD	۰۰۳۱۰

اجرت‌های سیستم خنک کننده

کد	شرح	زمان
۰۱۰۲۲	تعویض شیلنگ بالای رادیاتور RD	۲۵
۰۱۰۳۰	تعویض شیلنگ پایین رادیاتور RD	۳۳
۰۱۰۵۶	نصب یا تعویض ترموستات با آزمایش RD	۳۳
۰۱۰۶۵	تعویض واتر پمپ RD	۵۸
۰۱۰۷۲	تعویض تسمه پروانه RD	۱۷
۰۱۰۸۱	تعویض پولی واتر پمپ RD	۳۰
۰۱۱۱۲	تعمیر واتر پمپ RD	۱۰۰
۰۱۲۰۷	نصب کیت کامل کولر RD	۸۲۵
۰۱۵۳۵	باز و بست هریک از فشنگی های دمای آب شامل هواگیری سیستم خنک کننده RD	۲۶
۰۱۵۵۱	تعویض یک عدد پروانه فن شامل باز کردن جلو پنجره RD	۲۴
۰۱۵۶۹	تعویض ۲ عدد پروانه فن رادیاتور شامل باز کردن جلو پنجره RD	۳۶
۰۱۵۷۷	تعویض یک عدد موتور فن رادیاتور با باز و بست جلو پنجره RD	۴۸
۰۱۵۸۵	تعویض ۲ عدد موتور فن رادیاتور شامل باز و بست جلو پنجره RD	۶۰
۰۱۵۹۳	هواگیری سیستم خنک کننده RD	۲۴
۰۱۶۰۰	تعویض شیر رادیاتور شامل هواگیری سیستم خنک کننده RD	۳۰
۰۱۶۰۸	ریختن ضد یخ شامل هواگیری سیستم خنک کننده RD	۳۶
۰۱۶۱۶	شستشوی رادیاتور با باز و بست شیلنگها و هواگیری سیستم خنک کننده RD	۴۸
۰۱۶۲۰	بازدید کامل سیستم فن RD	۵۰
۰۱۶۲۲	نصب و راه اندازی سیستم کولر بدون شارژ گاز RD	۱۶۵۰
۰۱۶۲۴	پیاده و نصب رادیاتور شامل هواگیری سیستم خنک کننده RD	۱۲۰
۰۱۶۷۰	تعویض در رادیاتور RD	۱۵
۰۱۶۷۲	آزمایش نشستی رادیاتور با کمپرس سنج RD	۲۰
۰۱۶۷۵	تعویض کورکن رادیاتور شامل هواگیری سیستم خنک کننده RD	۲۵
۰۱۶۸۰	تعویض سراهی آب موتور و یا اورینگ آن شامل هواگیری سیستم خنک کننده RD	۱۲۰



اجرت‌های کولر

زمان	شرح	کد
۱۰۰	بازدید سیستم کولر شامل بررسی کلیه قطعات الکتریکی و مکانیکی RD	۰۱۸۰۱
۲۴۰	تخلیه و شارژ گاز سیستم کولر شامل تست نشتی گاز RD	۰۱۸۰۲
۹۶	تنظیم خلاصی کلاچ کمپرسور کولر RD	۰۱۸۱۰
۵	تنظیم و کیوم کولر RD	۰۱۸۲۳
۲۴	بازدید سطح روغن کمپرسور بدون هزینه تخلیه و شارژ گاز کولر RD	۰۱۸۲۸
۱۵۶	باز و بست کلاچ کمپرسور کولر RD	۰۱۸۳۶
۶۰	پیاده و نصب تسمه کمپرسور کولر RD	۰۱۸۴۴
۲۵	تعویض تسمه سفت کن RD	۰۱۸۴۶
۱۴۴	باز و بست سیم پیچ کلاچ کمپرسور کولر RD	۰۱۸۵۲
۱۲۰	پیاده و سوار کردن کمپرسور کولر بدون هزینه تخلیه و شارژ گاز کولر RD	۰۱۸۶۰
۶۸۴	باز و بست اواپراتور بدون هزینه شارژ گاز کولر همراه با باز و بست بخاری RD	۰۱۸۷۸
۱۲	باز و بست سنسور اواپراتور RD	۰۱۸۸۶
۱۹۲	باز و بست کندانسور بدون هزینه شارژ گاز کولر RD	۰۱۸۹۴
۷۲	باز و بست شیر انبساط کولر بدون هزینه شارژ گاز کولر RD	۰۱۹۰۹
۲۴	باز و بست مخزن رطوبت گیر RD	۰۱۹۱۷
۱۲	باز و بست کلید سه مرحله ای RD	۰۱۹۲۵
۶۰	باز و بست یک عدد لوله گاز کولر بدون هزینه شارژ گاز کولر RD	۰۱۹۴۱
۲۵	باز و بست شیر برقی کولر RD	۰۱۹۴۵
۱۲۵	تعمیر شیر برقی کولر شامل پیاده و نصب شیر برقی RD	۰۱۹۴۶
۲۵	تخلیه کامل گاز کولر با دستگاه RD	۰۱۹۴۸
۵۰	تعویض اورینگهای کمپرسور کولر RD	۰۱۹۵۰

اجرت‌های موتور و دستگاه‌های مربوطه

کد	شرح	زمان
۱۰۰۱۰	اجرت‌های ایجاد نشده مکانیکی RD	۱۰۰
۱۰۰۱۳	اجرت پیاده و سوار کردن موتور RD	۴۰۰
۱۰۰۱۴	اجرت پیاده و سوار کردن موتور RD انژکتوری	۴۳۴
۱۰۰۲۲	تعمیر اساسی موتور شامل پیاده و سوار کردن موتور RD	۱۹۰۰
۱۰۰۲۴	تعمیر اساسی موتور شامل پیاده و سوار کردن موتور RD انژکتوری	۲۰۰۰
۱۰۰۴۰	تعویض پولی جلو میل لنگ RD	۴۰
۱۰۰۴۸	تعویض کاسه نمد سینی جلو موتور RD	۶۵
۱۰۰۴۹	تعویض کاسه نمد سینی جلو موتور RD کولردار	۸۰
۱۰۰۶۰	تعویض سینی جلو موتور شامل باز و بست پولی میل لنگ و واترپمپ با هواگیری RD	۲۰۰
۱۰۰۶۲	باز و بست سینی جلو موتور RD (دارای فرمان هیدرولیک و کولر)	۲۳۰
۱۰۰۷۲	تعویض نیم موتور با کنترل قطعات بدون آبندی سوپاپ‌ها RD	۱۳۰۰
۱۰۰۹۰	تعویض نیم موتور با کنترل قطعات و آب بندی سوپاپ‌ها RD	۱۳۸۳
۱۰۰۹۸	تعویض رینگهای موتور شامل آب بندی سوپاپها درجا RD	۸۵۰
۱۰۱۰۲	تعویض رینگهای موتور بدون آب بندی سوپاپ درجا RD	۷۱۶
۱۰۱۰۴	تعویض رینگهای موتور بدون آب بندی سوپاپ درجا RD انژکتوری	۸۵۰
۱۰۱۱۰	تعویض پولک بغل سیلندر شامل باز کردن آگزوز RD	۸۳
۱۰۱۲۸	تعویض پولک بغل سیلندر بدون باز کردن آگزوز RD	۴۲
۱۰۱۴۳	باز و بست کارتر RD انژکتوری فول	۲۰۰
۱۰۱۴۴	تعویض کارتل و واشر کارتل RD	۱۱۷
۱۰۱۴۵	آچارکشی پیچ دور کارتر روغن جهت رفع روغن ریزی RD	۲۵
۱۰۱۵۲	تعویض شیر بغل سیلندر RD	۲۵
۱۰۱۶۱	تعویض پولک میل سوپاپ یا پولک آب پشت سیلندر RD	۳۵۰
۱۰۱۸۶	تعویض میل سوپاپ شامل پیاده و سوار کردن موتور و باز و بست سر سیلندر RD	۶۳۳
۱۰۲۰۹	تعویض اوایل پمپ RD	۱۲۵
۱۰۲۱۱	تعویض لاستیک چکمه ای عقب موتور RD	۱۵۰
۱۰۲۲۵	تعویض زنجیر سوپاپ یا تعویض کاسه نمد سینی جلو موتور RD	۲۳۳

کد	شرح	زمان
۱۰۲۳۳	تعویض زنجیر سفت کن موتور RD	۱۹۲
۱۰۲۴۱	رفع روغن ریزی از سینی پشت دنده میل سوپاپ RD	۲۵۰
۱۰۲۵۹	جوشکاری مهره کارتل هنگام باز بودن کارتل RD	۲۵
۱۰۲۶۷	تعویض سینی زیرموتور RD	۱۵
۱۰۲۷۵	تعویض کاسه نمد عقب موتور با پیاده و نصب گیربکس متال کستلو RD	۳۰۰
۱۰۲۷۶	تعویض کاسه نمد عقب موتور شامل پیاده و نصب گیربکس گتراک RD	۳۵۰
۱۰۲۸۳	تعویض واشر سر سیلندر RD	۲۰۰
۱۰۲۸۴	تعویض واشر سر سیلندر RD انژکتوری	۲۷۰
۱۰۲۹۱	تعویض واشر در سوپاپ RD	۲۵
۱۰۲۹۲	باز و بست واشر در سوپاپ RD انژکتوری	۳۵
۱۰۳۰۷	تعویض سیلندر موتور RD	۱۶۳۳
۱۰۳۲۲	تعویض استکان تایپیت‌های موتور RD	۲۰۸
۱۰۳۴۸	باز و بست مانیفولد دود و هوا موتور RD	۱۲۵
۱۰۳۵۶	آب بندی سوپاپ شامل باز و بست سر سیلندر تنظیم موتور و هواگیری RD	۳۷۵
۱۰۳۵۷	آب بندی سوپاپ شامل باز و بست سر سیلندر تنظیم موتور و هواگیری RD انژکتوری	۴۰۰
۱۰۳۶۴	تنظیم سوپاپها RD	۵۸
۱۰۳۷۲	تعویض میل انگشتی سوپاپها همراه با تنظیم سوپاپها RD	۱۵۰
۱۰۴۰۳	تعویض میل تایپیت‌های RD	۱۰۰
۱۰۴۱۱	آچارکشی سر سیلندر جهت رفع صدا و روغن ریزی از آن RD	۱۵۰
۱۰۴۳۷	تعویض فلاپویل شامل باز و بست گیربکس و کلاچ RD	۲۸۳
۱۰۴۳۸	تعویض دنده فلاپویل با جا زدن دنده بوسیله پرس حرارتی RD	۳۳۳
۱۰۴۴۵	تعویض واشر پمپ بنزین RD	۴۲
۱۰۴۵۳	تعویض بوش پایه فیلتر روغن RD	۴۲
۱۰۴۶۱	تعویض هریک از دسته موتورهای جلو RD	۶۷
۱۰۴۶۲	تعویض واسطه دسته موتور یک طرف RD	۵۰
۱۰۴۸۷	تعویض پایه دینام RD	۵۰

کد	شرح	زمان
۱۰۴۹۵	تعویض بست اهرم تنظیم دینام و تسمه پروانه RD	۲۵
۱۰۵۰۰	تعویض میل دلکو RD	۷۵
۱۰۵۱۸	تعویض کاسه نمد دلکو یا دلکو کامل با تنظیم دلکو RD	۳۳
۱۰۵۲۶	تعویض فشنگی روغن RD	۱۷
۱۰۵۳۴	تعویض پایه فشنگی روغن RD	۲۵
۱۰۵۵۰	تنظیم کامل موتور شامل تعویض شمع پلاتین فیوز دلکو و تنظیم کاربراتور RD	۱۵۰
۱۰۵۵۱	تنظیم موتور RD انژکتوری	۱۵۰
۱۰۵۵۲	پیداکردن عیوب موتور RD	۱۰۰
۱۰۵۶۸	تعویض یا تمیزکردن فیلتر هوا RD	۱۷
۱۰۵۷۶	تعویض وایر شمعها RD	۲۵
۱۰۵۸۴	تعویض فیوز دلکو RD	۱۷
۱۰۶۰۷	تعویض شمع و پلاتین و میزان دلکو RD	۵۰
۱۰۶۱۵	باز و بست پلاتین و میزان دلکو RD	۳۳
۱۰۶۲۳	تعویض و بازدید شمعهای RD	۲۵
۱۰۶۴۹	تعویض صفحه دلکو با تنظیم دلکو RD	۴۲
۱۰۶۶۵	تعویض در ترموستات RD شامل هواگیری	۲۵
۱۰۶۷۳	تعویض لاستیک ساق سوپاپ درجا-باز و بست میل انگشتی و تنظیم سوپاپ RD	۲۵۰
۱۰۶۸۲	معاینه فنی خودرو RD	۹۲
۱۲۳۲۰	باز و بست سینی زیر موتور RD	۲۵

اجرت‌های کاربراتور و قسمتهای عبور بنزین

زمان	شرح	کد
۱۲	باز و بست رگلاتور سوخت RD انژکتوری	۲۲۰۰۹
۵۰	تعویض سیم گاز RD	۲۲۰۱۰
۲۲	تعویض پدال گاز RD	۲۲۰۲۸
۵۰	رفع ایراد پدال گاز RD	۲۲۰۲۹
۱۷	تعویض خار پدال گاز RD	۲۲۰۳۶
۷	روغن کاری سیم گاز کلاچ و ترمز دستی RD	۲۲۰۴۴
۲۵	تنظیم کاربراتور RD	۲۲۰۴۵
۱۷۰	تعمیر کامل کاربراتور شامل باز و بست و شستشو و تنظیم موتور RD	۲۲۰۵۲
۴۲	تعویض کاربراتور RD	۲۲۰۶۰
۴۰	تعویض سوزن یا لاستیک کاربراتور RD	۲۲۰۷۸
۴۲	تعویض سیم ساسات شامل تنظیم آن RD	۲۲۰۸۶
۱۴۲	باز و بست باک بنزین RD	۲۲۱۰۹
۲۰۰	شستشوی داخل باک RD انژکتوری	۲۲۱۱۰
۲۵	تمیزکردن پیستون کاربراتور RD	۲۲۱۲۵
۵۸	تعویض لوله بنزین از باک به پمپ بنزین RD	۲۲۱۳۳
۱۷	تعویض لوله بنزین از پمپ به کاربراتور RD	۲۲۱۴۱
۶۷	تعویض درجه داخل باک RD	۲۲۱۵۹
۶۷	تعویض درجه داخل باک و پمپ RD انژکتوری	۲۲۱۶۰
۴۲	باز و بست پمپ بنزین یا واشر پمپ بنزین RD	۲۲۱۶۷
۴۲	باز و بست پمپ بنزین RD انژکتوری	۲۲۱۶۸
۱۷	تمیزکردن فیلتر پمپ بنزین آهنی RD	۲۲۱۷۵
۸۳	تنظیم درجه داخل باک RD	۲۲۱۸۳
۱۰۰	تعویض لوله هوای باک RD شامل پیاده و نصب باک	۲۲۱۸۵
۳۰	باز و بست محافظ باک RD	۲۲۱۹۰
۵۰	رفع صدای پلیت عایق حرارتی کاربراتور یا تعویض آن RD	۲۲۱۹۵

اجرت‌های سیستم سوخت‌رسانی RD انژکتوری

کد	شرح	زمان
۲۲۲۰۳	تعویض فیلتر هوای RD انژکتوری	۱۵
۲۲۲۰۶	تعویض هواکش کامل RD انژکتوری	۳۴
۲۲۲۰۹	تعویض یا باز و بست لوله های هواکش RD انژکتوری	۱۰
۲۲۲۱۲	تعویض یا باز و بست لوله فلزی هواکش RD انژکتوری	۱۲
۲۲۲۱۵	باز و بست یا تعویض کویل با پایه RD انژکتوری	۳۰
۲۲۲۱۸	تعویض فیلتر بنزین RD انژکتوری	۱۵
۲۲۲۲۱	تعویض سنسور دور موتور RD انژکتوری	۲۵
۲۲۲۲۲	بازوبست سنسور دمای آب شامل هواگیری سیستم خنک کننده RD انژکتوری	۳۰
۲۲۲۲۳	تعویض سنسور سرعت خودرو RD انژکتوری	۲۰
۲۲۲۲۴	باز و بست سوئیچ اینرسی RD انژکتوری	۲۴
۲۲۲۲۵	تعویض سنسور فشار هوا RD انژکتوری	۱۰
۲۲۲۲۸	باز و بست شیلنگهای ریل سوخت RD انژکتوری	۱۰
۲۲۲۳۱	بازوبست (ECU) خودروی RD انژکتوری	۴۰
۲۲۲۳۲	باز و بست مانیفولد RD انژکتوری	۱۲۰
۲۲۲۳۳	باز و بست سنسور دمای هوا شامل باز و بست مانیفولد RD انژکتوری	۱۲۵
۲۲۲۳۴	باز و بست ریل سوخت شامل باز و بست مانیفولد هوا RD انژکتوری	۱۴۰
۲۲۲۳۷	باز و بست سینی محافظ حرارتی مانیفولد RD انژکتوری	۱۵
۲۲۲۴۰	تعویض انژکتور شامل باز و بست مانیفولد RD انژکتوری	۱۶۰
۲۲۲۴۳	باز و بست محفظه دریچه گاز RD انژکتوری	۲۰
۲۲۲۴۴	باز و بست موتور مرحله ای دور آرام RD انژکتوری	۲۰
۲۲۲۴۷	تعویض پتانسیومتر RD انژکتوری	۲۵
۲۲۲۵۰	تعویض Co پتانسیومتر با تنظیم سوخت RD انژکتوری	۲۵
۲۲۲۵۳	تعویض رله دوبل RD انژکتوری	۱۵
۲۲۲۵۶	عیب‌یابی و پاک کردن عیب با دستگاه عیب‌یاب RD انژکتوری	۴۰
۲۲۷۲۱	تعویض گلوئی باک شامل (شیلنگ گلوئی) RD	۱۰۰
۲۲۷۸۰	تعویض در باک RD	۲۴

اجرت‌های کلاچ و میل‌گاردان

کد	شرح	زمان
۲۴۰۰۸	تعویض کلاچ کامل شامل پیاده و نصب گیربکس RD	۳۴۰
۲۴۰۱۳	تعویض بوش ته میل لنگ شامل پیاده و نصب کلاچ کامل RD	۳۵۰
۲۴۰۲۰	تعویض پوسته فلاپویل RD	۲۵۰
۲۴۰۳۸	تعویض ذغال یا دوشاخه کلاچ و در صورت لزوم بازدید کلاچ RD	۳۰۰
۲۴۰۳۹	تعویض ذغال یا دوشاخه کلاچ و در صورت لزوم بازدید کلاچ RD	۳۵۰
۲۴۰۴۶	هواگیری پمپ‌های کلاچ RD	۱۷
۲۴۰۵۴	تعمیر پدال کلاچ و ترمز شامل پیاده و نصب پدال‌ها RD	۱۶۷
۲۴۱۰۲	تنظیم سیم کلاچ آرژانتینی RD	۱۵
۲۴۱۰۵	تعویض اهرم واسطه سیم کلاچ شامل تنظیم سیم کلاچ RD	۵۰
۲۴۴۷۸	باز و بست پدال کلاچ RD	۹۶
۲۴۴۸۶	تنظیم ارتفاع پدال کلاچ یا سیم کلاچ RD	۲۴
۲۴۴۹۴	باز و بست سیم کلاچ RD	۷۲
۲۵۰۱۸	تعویض میل‌گاردان RD	۳۳
۲۵۰۱۹	تعویض منجید گاردان شامل باز و بست کامل گاردان RD	۱۰۰
۲۵۰۲۶	تعویض یک عدد چهار شاخه گاردان با کشوئی جلو یا فلنج عقب RD	۹۲
۲۵۰۳۴	تعویض دو عدد چهار شاخه گاردان با پیاده و سوار کردن گاردان RD	۱۵۰

اجرت‌های گیربکس

کد	شرح	زمان
۳۰۰۱۴	پیاده و سوار کردن گیربکس RD	۲۵۰
۳۰۰۲۱	تعویض کلاچ کامل در صورت پیاده بودن گیربکس RD	۱۰۰
۳۰۰۴۸	تعمیر کامل گیربکس شامل پیاده و سوار کردن آن RD	۶۰۰
۳۰۰۴۹	ماستیک کاری گیربکس جهت رفع روغن ریزی RD	۵۰
۳۰۰۶۳	تعویض لاستیک گردگیر دسته دنده RD	۱۷
۳۰۰۷۵	رفع روغن ریزی یا تعویض کاسه نمد ماهک گیربکس شامل پیاده و نصب گیربکس RD	۲۸۰
۳۰۰۹۰	باز و بست اهرم دو شاخه کلاچ گیربکس RD	۵۰
۳۰۰۹۸	تعویض اهرم دسته دنده گیربکس گتراک RD	۱۰۰
۳۰۱۰۳	تعویض کاسه نمد جلو گیربکس شامل پیاده و نصب آن RD	۲۸۳
۳۰۱۱۰	تعویض کاسه نمد گلدانی عقب گیربکس RD	۵۰
۳۰۱۲۸	تعویض کاسه نمد پینیون RD	۵۰
۳۰۱۳۷	تعویض پوسته گیربکس گتراک با پیاده و نصب آن RD	۶۰۰
۳۰۱۴۵	تعویض دنده فیبری روی شفت گیربکس گتراک RD	۳۰۰
۳۰۱۴۸	تعویض دنده فیبری شامل پیاده و نصب گیربکس متال کستلو RD	۳۰۰
۳۰۱۵۰	جا زدن خار دنده گیربکس گتراک شامل باز و بست گاردان RD	۹۰
۳۰۱۵۲	تعویض رام زیر گیربکس RD	۵۸
۳۰۱۶۰	تعویض لاستیک ضربه گیر زیر گیربکس RD	۷۵

اجرت‌های جلوبندی

زمان	شرح	کد
۱۰۰	تعویض توپی چرخ جلو RD	۴۰۰۱۴
۱۸۰	تعویض توپی چرخهای جلو RD	۴۰۰۱۵
۵۰۰	تعویض یا تعمیر کامل جلوبندی با باز کردن کمک فنر RD	۴۰۰۱۸
۸۳	تعویض میل موج گیر یا لاستیکهای میل موج گیر RD	۴۰۰۲۶
۱۰۰	تعویض فنر لول یک طرف RD	۴۰۰۳۴
۵۰	میزان فرمان RD	۴۰۰۴۲
۲۰۰	تعویض رام جلو RD	۴۰۰۶۸
۷۵	تعویض طبق هر طرف RD	۴۰۰۷۶
۷۵	آچارکشی کامل RD	۴۰۰۸۴
۳۳	تعویض لاستیکهای میل تعادل یا میل تعادل یک طرف RD	۴۰۰۹۲
۵۰	تعویض لاستیکهای میل تعادل دو طرف RD	۴۰۰۹۳
۵۰	تعویض سیبک زیر کمک فنر یک طرف RD	۴۰۱۰۷
۸۰	تعویض سیبکهای زیر کمک فنر جلو دو طرف RD	۴۰۱۰۸
۵۰	تعویض یک عدد شغال دست RD	۴۰۱۱۵
۵۰	تعویض بوش لاستیکی طبق جلو یک طرف RD	۴۰۱۲۳
۸۰	تعویض بوش های لاستیکی طبق جلو دو طرف RD	۴۰۱۲۴
۷۵	تعویض هر یک از سیبکهای فرمان با میزان فرمان RD	۴۰۱۳۱
۹۲	تعویض دو عدد از سیبکهای فرمان با میزان فرمان RD	۴۰۱۴۹
۱۰۰	تعویض کپسولی کمک جلو RD	۴۰۱۷۳
۱۸۰	باز و بست یا تعویض دو عدد کپسولی کمک فنرهای جلو RD	۴۰۱۷۴
۱۴۲	باز و بست کمک فنر جلو یا تعویض پوسته کمک جلو RD	۴۰۱۸۱
۶۰	تعویض بلبرینگ سرکمک فنر جلو RD	۴۰۱۹۹
۱۰۸	تعویض کمک فنر جلو بطور کامل با کلیه متعلقات RD	۴۰۲۰۴

اجرت های دیفرانسیل

زمان	شرح	کد
۱۳۳	تعویض بلبرینگ هر یک از چرخهای عقب یا هر پلوس RD	۴۱۰۱۴
۲۶۶	تعویض بلبرینگ چرخهای عقب یا پلوسهای دو طرف RD	۴۱۰۱۵
۱۰۰	تعویض کاسه نمد پینیون دیفرانسیل RD	۴۱۰۲۲
۵۸۳	تعمیر کامل دیفرانسیل با باز و بست کله گاوی و بازدید بلبرینگ پلوس RD	۴۱۰۳۰
۵۰	کشیدن مهره پلوسها و پنیون RD	۴۱۰۴۸
۵۰	تعویض توپی هر چرخ عقب RD	۴۱۰۵۶
۱۰۰	تعویض توپی چرخهای عقب RD	۴۱۰۵۷
۳۰۰	تعویض واشر پوسته کله گاوی RD	۴۱۰۶۴
۱۰۰	تعویض واشر قالباق پوسته دیفرانسیل RD	۴۱۰۷۲
۲۵	تعویض هواکش دیفرانسیل و RD	۴۱۰۸۰
۳۰۰	تعویض کامل کله گاوی RD	۴۱۰۹۸
۲۵	آچارکشی دیفرانسیل جهت رفع روغن ریزی RD	۴۱۰۹۹
۴۵۰	تعویض پوسته اکسل عقب شامل باز و بست متعلقات و هواگیری ترمز RD	۴۱۱۰۳
۲۵	تعویض هر یک از پیچهای چرخ در حالی که توپی نصب است RD	۴۱۱۱۱
۵۸	تعویض کلیه پیچهای یک چرخ توپی در حالی که توپی نصب است RD	۴۱۱۲۹
۲۵	تعویض ضرب گیر لاستیکی بالای دیفرانسیل RD	۴۱۱۳۷
۳۳	تعویض چرخها بطور متقاطع (ضرب درکردن) RD	۴۱۱۴۵
۲۵۰	باز و بست اکسل عقب با هواگیری ترمزها RD	۴۱۱۵۳

اجرت‌های سیستم تعلیق عقب

زمان	شرح	کد
۶۷	تعویض هریک از بوشهای سرجلوی فنر عقب RD	۴۲۰۳۶
۱۰۰	تعویض بوشهای لاستیکی فنر عقب دو طرف RD	۴۲۰۳۷
۲۵	تعویض یک عدد کمک فنر عقب RD	۴۲۰۴۳
۴۲	تعویض کمک فنرهای عقب و یا تعویض لاستیکهای RD	۴۲۰۴۴
۱۷	تعویض لاستیک سر بالای کمک فنر عقب هر طرف RD	۴۲۰۵۲
۵۰	تعویض لاستیکهای قامه گوشواره های سر عقب فنر یک طرف RD	۴۲۰۶۰
۱۰۰	تعویض دسته فنر عقب یک طرف RD	۴۲۰۸۵
۱۳۳	تعویض دسته فنر عقب دو طرف RD	۴۲۰۸۶
۴۲	تعویض کرپی فنر عقب هر طرف RD	۴۲۰۹۴



اجرت‌های سیستم فرمان



زمان	شرح	کد
۱۰۰	اجرت‌های تعمیرات فرمان RD	۴۳۶۰۰
۲۰۴	باز و بست فرمان معمولی شامل میزان فرمان RD	۴۳۶۰۱
۵۰	میزان فرمان RD	۴۳۶۰۲
۲۰۴	باز و بست مجموعه دنده شانه ای فرمان RD	۴۳۶۱۸
۷۰	تعویض یک عدد گردگیر فرمان بدون میزان فرمان RD	۴۳۶۲۶
۱۲۰	تعویض دو عدد گردگیر فرمان بدون میزان فرمان RD	۴۳۶۳۴
۲۶	تعویض یک عدد گردگیر فرمان روی خودرو RD	۴۳۶۳۵
۲۴	باز و بست غربلیک فرمان RD	۴۳۶۵۰
۵۰	پیاده و نصب چهار شاخه فرمان RD	۴۳۶۶۸
۲۴۰	پیاده و نصب تلسکوپی فرمان RD	۴۳۶۷۶
۶۰	باز و بست قفل فرمان و یا مغزی سوئیچ RD	۴۳۶۸۴
۶۰	باز و بست قابهای میل فرمان RD	۴۳۶۹۲
۲۸۸	باز و بست فرمان هیدرولیک شامل باز و بست لوله‌ها RD	۴۳۸۰۴
۷۵	تعویض منبع هیدرولیک RD	۴۳۸۲۲
۱۸۰	باز و بست پمپ هیدرولیک فرمان RD	۴۳۸۳۸
۱۲۰	باز و بست لوله های فرمان هیدرولیک RD	۴۳۸۴۶
۸۴	باز و بست تسمه پمپ هیدرولیک فرمان RD	۴۳۸۵۴
۳۶۰	تنظیم پینیون و شانه ای فرمان RD	۴۳۸۹۶
۹۶	پیاده و سوارکردن پایه پمپ هیدرولیک فرمان RD	۴۳۹۰۱
۱۸۰	بازدید فشار روغن سیستم فرمان RD	۴۳۹۱۹

اجرت‌های سیستم ترمز

زمان	شرح	کد
۵۸	بازدید چهار چرخ با ضربدرکردن آنها و کنترل لنتهای جلو و عقب RD	۴۴۰۱۲
۸۳	تعمیر پمپ اصلی ترمز شامل هواگیری کامل RD	۴۴۰۲۰
۵۰	تعویض پمپ اصلی ترمز شامل هواگیری کامل RD	۴۴۰۳۸
۵۰	باز و بست سیلندر ترمز یک چرخ جلو RD	۴۴۰۴۶
۱۰۰	باز و بست سیلندر ترمز چرخهای جلو RD	۴۴۰۴۷
۹۲	تعمیر سیلندر ترمز یک چرخ جلو RD	۴۴۰۵۴
۱۸۰	تعمیر سیلندر ترمز چرخهای جلو RD	۴۴۰۵۵
۶۷	تعویض یا تعمیر سیلندر ترمز یک چرخ عقب RD	۴۴۰۶۲
۵۸	تعویض لنتهای ترمز چرخ جلو با روان کردن پیستونها RD	۴۴۰۷۰
۳۳	بازدید لنتهای ترمز دو چرخ عقب و گردگیری آن RD	۴۴۰۸۸
۷۵	تعویض لنتهای ترمز چرخ عقب RD	۴۴۰۹۶
۲۵	اجرت هواگیری کامل ترمز RD	۴۴۱۰۱
۴۲	تعویض هریک از شیلنگهای ترمز و هواگیری کامل RD	۴۴۱۱۹
۴۲	تعویض یک لوله ترمز هر طرف شامل هواگیری ترمز RD	۴۴۱۲۷
۲۵	تعویض سوپاپ بوستر RD	۴۴۱۳۷
۴۰	تعویض سوپاپ فشار شکن سیستم ترمز RD	۴۴۱۷۱
۵۰	تعویض دیسک چرخ جلو هر طرف RD	۴۴۲۰۸
۶۷	تعویض بلبرینگهای هر چرخ جلو شامل اجرت کاسه نمد RD	۴۴۲۱۶
۵۰	تعویض کاسه نمد هر یک از چرخهای جلو RD	۴۴۲۲۴
۱۰۰	تعویض کاسه نمد چرخ جلو دو طرف RD	۴۴۲۲۵
۱۷	تعویض کاسه ترمز هر چرخ عقب RD	۴۴۲۳۲
۲۵	تنظیم خلاصی چرخهای جلو RD	۴۴۲۴۰
۱۳۳	بازدید چهار چرخ در صورت تعویض لنتهای جلو و عقب RD	۴۴۲۵۸
۱۵۶	باز و بست بوستر ترمز RD	۴۴۸۳۴
۲۰۰	تعمیر بوستر ترمز RD	۴۴۸۳۶
۲۵	تعویض شیلنگ بوستر RD	۴۴۸۳۸

زمان	شرح	کد
۱۴۴	باز و بست پمپ اصلی ترمز شامل هواگیری RD	۴۴۸۴۲
۳۶	باز و بست مخزن روغن ترمز شامل هواگیری RD	۴۴۸۵۰
۶۰	هواگیری ترمزها RD	۴۴۸۶۸
۱۲۰	تعویض روغن ترمز شامل هواگیری RD	۴۴۸۷۶
۹۶	باز و بست تفنگی ترمز دستی شامل کنسول وسط RD	۴۴۸۹۲
۱۴۰	تعویض سیم ترمز دستی شامل تنظیم آن RD	۴۴۹۱۷

سازمان آموزش و خدمات پس از فروش
ایران خودرو

اجرت‌های رینگ و تایر

زمان	شرح	کد
۲۰	باز و بست هر یک چرخ جلو RD	۴۵۰۰۲
۳۰	باز و بست دو چرخ RD	۴۵۰۰۴
۳۶	بالانس یک چرخ شامل پیاده و نصب چرخ RD	۴۵۰۰۶
۶۰	بالانس ۲ چرخ شامل پیاده و نصب چرخها RD	۴۵۰۰۷
۱۲۰	بالانس ۴ چرخ شامل پیاده و نصب چرخها RD	۴۵۰۰۸
۸۴	تعویض یک لاستیک یا رینگ شامل بالانس چرخ RD	۴۵۰۰۹
۱۵۶	تعویض ۲ لاستیک یا رینگ شامل بالانس چرخها RD	۴۵۰۱۰
۲۲۸	تعویض ۳ لاستیک یا رینگ شامل بالانس چرخها RD	۴۵۰۱۱
۳۰۰	تعویض ۴ لاستیک یا رینگ شامل بالانس چرخها RD	۴۵۰۱۲
۶۰	ضربدرکردن چرخها RD	۴۵۰۱۳
۵۰	بالانس درجا هر چرخ RD	۴۵۰۱۷
۱۰	سرب بالانس هر چرخ به ازای هر ۵۰ گرم سرب RD	۴۵۰۱۸

اجرت‌های اگزوز

زمان	شرح	کد
۲۵	رفع صدای اگزوز RD	۴۶۰۰۶
۵	تعویض منجید اگزوز RD	۴۶۰۱۴
۱۸۳	باز و بست اگزوز RD	۴۶۰۳۰
۱۰۰	تعویض منبع وسط اگزوز RD	۴۶۰۴۸
۱۰۰	تعویض لوله جلو اگزوز از مانیفولد به منبع RD	۴۶۰۵۶
۷۵	تعویض لوله اگزوز عقب RD	۴۶۰۶۴
۶۷	تعویض واشر گلویی اگزوز RD	۴۶۰۷۲

سازمان آموزش و خدمات پس از فروش
ایران خودرو

اجرت‌های قسمتهای الکتریکی

زمان	شرح	كد
۱۰۰	اجرت های قسمتهای الکتریکی RD	۴۷۰۰۲
۲۰	رفع اتصالی سیم لنت چرخهای جلو RD	۴۷۰۰۳
۴۲	تعویض دینام RD	۴۷۰۳۶
۵۰	تعویض پولی دینام RD	۴۷۰۴۴
۱۰۰	تعمیر دینام RD	۴۷۰۶۰
۲۳	تعویض استارت RD	۴۷۰۷۸
۱۰۰	تعمیر کامل استارت RD	۴۷۰۸۶
۷۰	تعویض کله قندی استارت RD	۴۷۰۹۴
۵۰	تعویض اتوماتیک استارت جدید RD	۴۷۱۰۹
۷۵	تعویض دیوذهای دینام شامل پیاده و نصب آن RD	۴۷۱۲۵
۷۵	تعویض پایه دینام RD	۴۷۱۳۳
۳۳	تعویض سیم کیلومتر RD	۴۷۱۷۵
۲۵	تعویض کویل RD	۴۷۳۰۳
۱۰۰	تعویض سیم کشی موتور RD انژکتوری	۴۷۳۲۹
۱۷	تعویض بست باطری RD	۴۷۴۲۶
۴۲	تعویض استپ چراغ دنده عقب RD	۴۷۴۴۲
۱۰۰	اجرت های قسمت الکتریکی جهت تعمیرات سیم کشی RD	۴۸۲۰۲
۲۴	بازدید باطری شامل آب باطری و نظافت و گریسکاری RD	۴۸۲۱۰
۱۲	پیاده و سوارکردن کردن باطری RD	۴۸۲۲۸
۱۵	تعویض بست باطری RD	۴۸۲۳۰
۵۰	تعویض کابل باطری RD	۴۸۲۳۱
۴۲	شارژ باطری RD	۴۸۲۳۳
۷۲	باز و بست آمپر RD	۴۸۳۱۷
۱۰۰	تعویض هر یک از نشان دهنده های آمپر کامل RD	۴۸۳۲۰
۸۷	تعویض یک عدد لامپ پشت آمپر شامل باز و بست آمپر کامل RD	۴۸۳۲۲
۱۰	تعویض کلید شیشه بالابر RD	۴۸۳۲۴

کد	شرح	زمان
۴۸۳۳۳	باز و بست شیشه چراغ جلو RD	۴۸
۴۸۳۴۱	تنظیم چراغهای جلو RD	۵۰
۴۸۳۵۹	باز و بست یک عدد چراغ جلو شامل تنظیم نور چراغها RD	۸۰
۴۸۳۶۷	باز و بست چراغهای جلو شامل تنظیم نور چراغها RD	۹۵
۴۸۳۷۰	تعویض یک عدد لامپ چراغ جلو بدون باز کردن چراغ RD	۱۵
۴۸۳۷۵	پیاپیاده و نصب دسته راهنما شامل باز و بست قاب فرمان RD	۸۴
۴۸۳۸۳	باز و بست کلید برف پاک کن شامل باز و بست قاب فرمان RD	۸۴
۴۸۳۸۵	تعویض رله برف پاک کن RD	۲۵
۴۸۳۹۱	باز و بست یک عدد بوق RD	۲۴
۴۸۳۹۵	تعویض یا باز و بست بوق سمت راست و چپ RD	۷۰
۴۸۴۱۴	باز و بست لامپ چراغ راهنمای جلو RD	۱۲
۴۸۴۲۲	باز و بست لامپهای چراغ راهنمای جلو RD	۲۴
۴۸۴۳۰	باز و بست یک عدد چراغ خطر عقب RD	۳۶
۴۸۴۴۸	باز و بست چراغهای خطر عقب RD	۴۸
۴۸۴۵۰	تعویض یک عدد لامپ چراغ خطر عقب و راهنما RD	۱۵
۴۸۴۵۳	باز و بست استپ ترمز RD	۲۰
۴۸۴۵۶	باز و بست لامپهای پلاک خودرو RD	۲۴
۴۸۴۶۴	باز و بست اتوماتیک راهنما RD	۲۴
۴۸۴۷۲	باز و بست لامپ چراغ سقف RD	۲۴
۴۸۴۷۸	تعویض سوئیچ لای در RD	۲۵
۴۸۴۸۰	باز و بست موتور برف پاک کن RD	۶۰
۴۸۴۹۷	تعویض کلید روی داشبورد RD	۲۵
۴۸۴۹۸	باز و بست یک عدد هزار خاری یا یاتاقان برف پاک کن RD	۱۲۰
۴۸۴۹۹	تعویض یک عدد تیغه برف پاک کن RD	۱۵
۴۸۵۰۰	تعویض یک عدد بازویی برف پاک کن RD	۲۵
۴۸۵۰۳	باز و بست پمپ برقی مخزن آب شیشه شوی RD	۲۴

کد	شرح	زمان
۴۸۵۰۷	تعویض شیلنگ شیشه شوی RD	۱۵
۴۸۵۰۹	تعویض چشمی شیشه شوی RD	۱۵
۴۸۵۱۲	تعویض مجموعه دسته سیم موتور RD	۱۲۰
۴۸۵۲۹	تعویض دسته سیم چراغ جلو و فن با باز و بست جلو پنجره RD	۲۵۶
۴۸۵۳۲	تعمیر دسته سیم فن و چراغ جلو RD	۳۰۰
۴۸۵۳۷	تعویض مجموعه دسته سیم داشبورد RD	۶۸۴
۴۸۵۴۰	تعمیر دسته سیم داشبورد RD	۸۸۴
۴۸۵۴۳	باز و بست یا تعویض جعبه فیوز کالسه RD	۲۵
۴۸۵۴۵	باز و بست جعبه فیوز اصلی RD	۱۲۰
۴۸۵۵۰	تعویض یک عدد فیوز RD	۱۰
۴۸۵۵۱	جا گذاری فیوزها در داخل جعبه فیوز RD	۲۵
۴۸۵۵۳	تعویض هر یک از رله‌های زیر جعبه فیوز اصلی RD	۵۰
۴۸۵۷۹	نصب رادیو پخش RD	۶۰
۴۸۵۸۷	تعویض و آب بندی پایه آنتن سقف RD	۵۰
۴۸۵۹۵	باز و بست بلندگوی یک در RD	۳۶
۴۸۶۱۲	باز و بست مهره استوپ دنده عقب RD	۳۰
۴۸۶۱۸	باز و بست بلندگوی داشبورد RD	۲۴
۴۸۶۳۴	نصب دو عدد بلندگوی عقب RD	۶۰
۴۸۷۵۷	تعویض کنترل یونیت فن RD	۲۴
۴۸۷۶۰	تعویض رله فن RD	۲۵
۴۸۷۶۲	تعویض سنسور حرارتی دوازده دقیقه ای کاربراتور RD	۲۵
۴۸۷۷۸	تعویض دسته سیم اصلی RD	۲۳۰
۴۸۷۸۰	تعمیر دسته سیم اصلی شامل پیاده و نصب سیم کشی RD	۳۸۰
۴۸۷۸۴	تعویض دسته سیم اتاق شامل باز و بست صندلی و موکت کف اتاق RD	۲۳۰
۴۸۷۸۸	تعمیر قسمت جلو دسته سیم داخل اتاق شامل باز و بست موکت RD	۲۳۰
۴۸۷۹۲	تعمیر قسمت وسط دسته سیم داخل اتاق شامل باز و بست موکت RD	۲۸۰

زمان	شرح	کد
۲۸۰	تعمیر قسمت عقب سیم کشی داخل اتاق شامل باز و بست صندلی و موکت عقب RD	۴۸۷۹۵
۲۴۲	تعمیر دسته سیم هر یک از درهای RD	۴۸۸۰۰
۵۰	باز و بست فنک RD	۴۸۸۰۵
۳۴۸	تعویض دسته سیم چراغ خطر عقب RD	۴۸۸۱۵
۴۴۸	تعمیر دسته سیم چراغ خطر عقب RD	۴۸۸۱۸
۱۵۰	تعمیر دسته سیم کنسول RD	۴۸۸۲۵



اجرت‌های تزیینات

زمان	شرح	کد
۵۰	باز و بست کائوچویی ستون عقب RD	۵۱۵۰۶
۵۰	تعمیر در جای رادیو پخش RD	۵۱۵۰۷
۲۰	باز و بست آفتابگیر یک طرف RD	۵۱۵۰۸
۲۰	تعویض فنر درب صندوق عقب RD	۵۱۵۱۰
۷۲	باز و بست کنسول ترمز دستی RD	۵۱۵۱۴
۲۵	تنظیم کلاف دربه‌های خودرو RD	۵۱۵۱۵
۱۰۸	باز و بست کنسول بلند RD	۵۱۵۲۲
۳۹۶	باز و بست موکت کف اطاق شامل باز و بست صندلی و کنسول RD	۵۱۵۳۰
۲۵	باز و بست موکت کف صندوق عقب RD	۵۱۵۴۲
۲۴	باز و بست عایق صدای کف اطاق RD	۵۱۵۴۸
۳۰۰	باز و بست شیشه جلو RD	۵۱۵۵۶
۵۰	آب بندی شیشه جلو یا عقب خودروهای RD	۵۱۵۵۷
۲۶	تمیز کردن محل نصب شیشه RD	۵۱۵۶۴
۲۵	باز و بست فنر پشت در محفظه پخش RD	۵۱۵۷۲
۲۶	نصب پایه آینه داخل اطاق RD	۵۱۵۸۰
۱۵	تعویض قاب آینه RD	۵۱۵۸۶
۴۸	باز و بست یک عدد آینه بغل RD	۵۱۵۹۸
۵۰	تعویض شیشه آینه بغل RD	۵۱۶۰۰
۵۷۶	باز و بست کامل داشبورد RD	۵۱۶۰۳
۵۰	آچارکشی کامل داشبورد RD	۵۱۶۰۷
۱۲۰	باز و بست قطعات داشبورد RD	۵۱۶۱۱
۵۰	باز و بست زیر سیگاری داشبورد و قابهای مربوطه RD	۵۱۶۱۵
۶۵	باز و بست و یا تعمیر سیم درب موتور RD	۵۱۶۲۹
۴۸	باز و بست دریچه کانال هوا RD	۵۱۶۳۷
۱۶۸	باز و بست روکش سقف مخملی RD	۵۱۶۴۵
۲۴۰	پایاده و نصب و یا تعویض شیشه عقب RD	۵۱۶۵۳

زمان	شرح	کد
۱۲	باز و بست پایه روکش رکاب RD	۵۱۶۶۱
۲۴	باز و بست لاستیک آب بندی دور در صندوق عقب RD	۵۱۶۷۹
۲۵	تنظیم در صندوق عقب RD	۵۱۶۸۱
۹۶	نصب شبرنگ مثلثی در صندوق عقب RD	۵۱۶۸۷
۳۰	نصب شبرنگ بغل درهای RD	۵۱۶۹۵
۱۵	تعویض دستگیره سقف RD	۵۱۶۹۷
۶۰	باز و بست یک عدد صندلی جلو RD	۵۱۷۰۰
۲۵	آچارکشی یک صندلی RD	۵۱۷۰۴
۷۰	آچارکشی ریل و صندلیهای جلو RD	۵۱۷۰۵
۱۲۰	باز و بست روکش پشتی صندلی جلو RD	۵۱۷۱۸
۱۸۰	باز و بست روکش تشک جلو RD	۵۱۷۲۶
۲۴	باز و بست کشویی های یک عدد صندلی RD	۵۱۷۳۴
۳۶۰	باز و بست یک عدد اسکلت صندلی جلو RD	۵۱۷۴۲
۷۲	باز و بست یک عدد کمر بند صندلی جلو RD	۵۱۷۵۰
۲۵	تعمیر قفل کمر بند ایمنی RD	۵۱۷۵۲
۲۴	باز و بست تشک صندلی عقب RD	۵۱۷۷۶
۱۲۰	باز و بست روکش تشک عقب RD	۵۱۷۸۴
۱۲۰	باز و بست پشتی صندلی عقب RD	۵۱۷۹۲
۲۴	باز و بست مچی وسط صندلی عقب RD	۵۱۸۰۷
۶۰	باز و بست روکش مچی وسط صندلی عقب RD	۵۱۸۱۵
۲۴	باز و بست لاستیک آب بندی دور در جلو یک طرف RD	۵۱۸۲۳
۴۸	باز و بست لاستیک آب بندی دور در جلو دو طرف RD	۵۱۸۲۴
۲۴	باز و بست لاستیک آب بندی دور در عقب یک طرف RD	۵۱۸۲۵
۴۸	باز و بست لاستیک آب بندی دور در عقب دو طرف RD	۵۱۸۲۶
۴۸	باز و بست لاستیک ناودانی دور در جلو یک طرف RD	۵۱۸۳۱
۹۶	باز و بست لاستیک ناودانی دور در جلو دو طرف RD	۵۱۸۳۲

کد	شرح	زمان
۵۱۸۳۳	باز و بست لاستیک ناودانی دور در عقب یک طرف RD	۴۸
۵۱۸۳۴	باز و بست لاستیک ناودانی دور در عقب دو طرف RD	۹۶
۵۱۸۵۰	تعویض زه تزیینی بالایی شیشه در یک طرف RD	۷۵
۵۱۸۵۱	تعویض زه تزیینی پایینی شیشه یک در RD	۷۵
۵۱۸۵۳	باز و بست ماهوتی دور شیشه در یا خار شیشه بالابر یک طرف RD	۱۵۰
۵۱۸۵۵	تعویض قاب ستون وسط بالا یا پایین یک طرف RD	۸۰
۵۱۸۵۷	باز و بست شیشه بالا بر هر در RD	۹۶
۵۱۸۵۹	تعویض آبگیر شیشه در RD	۵۰
۵۱۸۶۱	تعویض یک عدد دستگیره شیشه بالابر RD	۱۵
۵۱۸۶۳	تعویض دستگیره شیشه بالابر دو طرف RD	۳۰
۵۱۸۶۵	تعویض کشویی شیشه در RD	۹۶
۵۱۸۶۹	تعویض قفل یک در RD	۷۰
۵۱۸۷۱	تعویض قفل در صندوق عقب RD	۶۰
۵۱۸۷۳	تعویض ناودانی شیشه در جلو یک طرف RD	۱۳۲
۵۱۸۷۴	تعویض ناودانی شیشه در جلو دو طرف RD	۲۶۰
۵۱۸۷۵	تعویض ناودانی شیشه در عقب یک طرف RD	۱۳۲
۵۱۸۷۶	تعویض ناودانی شیشه در عقب دو طرف RD	۲۶۰
۵۱۸۸۱	باز و بست شیشه جانبی در جلو یک طرف RD	۱۰۸
۵۱۸۸۲	باز و بست شیشه جانبی در جلو دو طرف RD	۲۰۰
۵۱۸۸۳	باز و بست شیشه جانبی در عقب یک طرف RD	۱۰۸
۵۱۸۸۴	باز و بست شیشه جانبی در عقب دو طرف RD	۲۰۰
۵۱۸۸۵	تعویض شیشه لچکی در عقب یک طرف RD	۸۰
۵۱۸۸۶	تعویض شیشه لچکی درهای عقب دو طرف RD	۱۶۰
۵۱۸۸۷	باز و بست شبکه زیر شیشه جلو RD	۳۰
۵۱۸۹۹	باز و بست یک عدد رو دری RD	۶۰
۵۱۹۰۱	رفع آبریزی از صندوق عقب RD	۱۰۰

زمان	شرح	کد
۲۴	تعویض هر قطعه از رو دری RD	۵۱۹۰۴
۲۴	باز و بست هر یک از مچی درهای RD	۵۱۹۱۲
۲۴۰	نصب روکش های صندلی عقب RD	۵۱۹۳۸
۱۰۸	پیاده و نصب مجموعه شیشه بالابر برقی یک در RD	۵۱۹۵۴
۱۲	پیاده و نصب کلید شیشه بالابر برقی RD	۵۱۹۶۲
۶۰	تعویض یونیت کنترل شیشه بالابر برقی RD	۵۱۹۷۰
۵۰	باز و بست قفل داشبورد RD	۵۱۹۷۵

اجرت‌های رنگ‌کاری

زمان	شرح	کد
۳۴۳	رنگ کردن رکاب یک طرف RD	۵۳۵۰۹
۱۰۰	اجرت‌های ایجاد نشده رنگ RD	۵۳۵۱۰
۱۵۱۲	رنگ کردن اطاق لخت RD	۵۳۵۱۶
۳۰۰	پولیش کاری کامل اتاق RD	۵۳۵۲۰
۷۵	پولیش کاری هر تکه RD	۵۳۵۲۱
۲۶۲۸	رنگ کردن قسمت بیرونی بدنه در صورت نصب قطعات RD	۵۳۵۲۴
۳۲۴۰	رنگ کردن کامل اتاق پس از نصب قطعات RD	۵۳۵۴۰
۲۸۸	رنگ کردن قسمت خارجی نیم شاسی سمت راست یا چپ RD	۵۳۵۵۸
۱۷	لکه گیری یا قلمکاری رنگ RD	۵۳۵۶۶
۸۴	رنگ کردن سینی داخل موتور یک سمت RD	۵۳۵۹۰
۱۲۰	رنگ کردن گلگیر داخلی سمت راست یا چپ جلو RD	۵۳۶۰۵
۲۸۸	رنگ کردن سینی عقب RD	۵۳۶۲۱
۱۲۰	رنگ کردن کف صندوق عقب RD	۵۳۶۳۹
۴۵۷	رنگ کردن سپر جلو یا عقب RD	۵۳۶۴۷
۴۸	رنگ کردن جلو پنجره رادیاتور RD	۵۳۶۶۳
۲۵۲	رنگ کردن گلگیر جلو سمت راست یا چپ RD	۵۳۶۷۱
۳۹۰	رنگ کردن در موتور RD	۵۳۶۹۷
۵۴۰	رنگ کردن سقف RD	۵۳۷۰۲
۴۴۴	رنگ کردن گلگیر عقب سمت راست یا چپ RD	۵۳۷۱۰
۱۰۸	رنگ کردن قوسی گلگیر چرخ عقب چپ یا راست RD	۵۳۷۳۶
۳۳۶	رنگ کردن در صندوق عقب RD	۵۳۷۴۴
۹۶	رنگ کردن سینی عقب RD	۵۳۷۵۲
۳۴۸	رنگ کردن کامل در جلو سمت راست یا چپ RD	۵۳۷۶۰
۳۳۶	رنگ کردن کامل در عقب سمت راست یا چپ RD	۵۳۷۸۶
۲۴۰	رنگ کردن ستون وسط درب سمت راست یا چپ RD	۵۳۸۴۱
۶۰	رنگ کردن یک رینگ چرخ RD	۵۳۸۸۳



زمان	شرح	کد
۹۶	رنگ کردن دو رینگ چرخ RD	۵۳۸۹۱
۱۴۴	رنگ کردن سه رینگ چرخ RD	۵۳۹۰۶
۱۸۰	رنگ کردن چهار رینگ چرخ RD	۵۳۹۱۴
۲۱۶	رنگ کردن پنج رینگ چرخ RD	۵۳۹۲۲

اجرت‌های بدنه

زمان	شرح	كد
۱۰۰	اجرت‌های ایجاد نشده بدنه RD	۵۴۰۱۰
۱۰۵۰۰	تعویض اطاق شامل باز و بست قطعات RD	۵۴۰۳۵
۹۹۶	تعویض یک عدد قسمت بیرونی رکاب زیر در RD	۵۴۰۴۱
۵۱۶	تعویض یک عدد سینی نگهدارنده چراغ بزرگ جلو RD	۵۴۰۵۹
۲۴	تنظیم در موتور RD	۵۴۰۶۳
۸۵۲	تعویض سینی نگهدارنده چراغ جلو دو طرف RD	۵۴۰۶۷
۸۱۶	تعویض یک عدد سینی سرشاسی کامل بالا و پایین RD	۵۴۰۷۵
۱۰۸	باز و بست متعلقات سینی فن RD	۵۴۰۸۳
۲۰۴	باز و بست سینی فن RD	۵۴۰۹۱
۱۸۶۰	تعویض یک عدد سرشاسی جلو کامل با سینی چپ یا راست RD	۵۴۱۰۶
۱۸۲۴	تعویض ستون جلو تقویتی و قسمتی از سینی پشت گلگیر جلو RD	۵۴۱۲۲
۲۸۰	تعویض یک در شامل باز و بست متعلقات RD	۵۴۱۳۰
۶۰۰	تعویض روکش خارجی یک در RD	۵۴۱۴۸
۵۰۰	تعویض یک عدد پایه شاسی قسمت عقب RD	۵۴۱۴۹
۳۰	تنظیم هر در RD	۵۴۱۵۲
۱۰۴۴	تعویض یک عدد پایه شاسی قسمت جلو با برش قسمت جلو RD	۵۴۱۶۴
۳۰۰	تعویض سینی داخل گلگیر جلو و محل نشست اکسل جلو RD	۵۴۱۷۳
۵۴۰	تعویض سینی صندوق عقب RD	۵۴۱۸۰
۱۰۳۲	تعویض قسمت کف صندوق عقب RD	۵۴۱۹۸
۹۰۰	تعویض گلگیر عقب RD	۵۴۲۰۳
۱۶۹۲	تعویض گلگیرهای عقب RD	۵۴۲۱۱
۲۴	باز و بست در باک RD	۵۴۲۱۳
۱۲۰	باز و بست یک عدد گلگیر جلو RD	۵۴۲۴۵
۷۰	باز و بست درب موتور شامل تنظیم آن RD	۵۴۲۶۱
۹۰	تعویض درب موتور شامل تنظیم آن RD	۵۴۲۷۹
۱۴۲۸	تعویض ورق سقف RD	۵۴۲۸۷

زمان	شرح	کد
۱۳۲	تعویض یک عدد ستون زیر سقف RD	۵۴۲۹۵
۱۲۳۲	تعویض یک عدد گلگیر داخلی عقب RD	۵۴۳۰۰
۱۶۲۰	تعویض گلگیر و پالانی گلگیر عقب RD	۵۴۳۵۰
۸۵۲	تعویض قطعات کفی صندوق عقب RD	۵۴۳۶۸
۸۰	باز و بست درب صندوق عقب شامل تنظیم آن RD	۵۴۳۷۶
۶۰	باز و بست یک در RD	۵۴۳۹۲
۲۲۸	باز و بست کلیه قطعات یک در جلو RD	۵۴۴۰۷
۲۰۰	باز و بست کلیه قطعات یک در عقب RD	۵۴۴۰۹
۸۴۰	تعویض ستون وسط در RD	۵۴۴۱۵
۳۴۸	تعویض یک در شامل باز و بست کلیه قطعات RD	۵۴۴۲۳
۱۳۲	باز و بست سپر جلو RD	۵۴۵۲۸
۸۰	تعویض شبکه سپر جلو RD	۵۴۵۴۰
۱۶۱	تعویض سپر جلو RD	۵۴۵۴۶
۵۰	نصب زه سپر جلو و عقب RD	۵۴۵۵۰
۶۰	باز و بست سپر عقب RD	۵۴۵۵۴
۸۴	تعویض سپر عقب RD	۵۴۵۶۲
۱۲	باز و بست جلو پنجره RD	۵۴۵۹۶
۲۵	نصب آرم جلو پنجره RD	۵۴۵۹۸
۲۴	باز و بست ضامن قفلی در موتور RD	۵۴۶۱۹
۲۴	باز و بست فوم صدا گیر در موتور RD	۵۴۶۲۷
۳۶	باز و بست ضامن قفل در صندوق عقب RD	۵۴۶۳۵
۵۰	تعویض قفل صندوق عقب RD	۵۴۶۴۵
۲۴	تنظیم ضامن قفل در صندوق عقب RD	۵۴۶۵۱
۱۲۰	باز و بست میله لولای صندوق عقب RD	۵۴۶۶۹
۵	تعویض زه روی گلگیر جلو RD	۵۴۶۷۷
۲۵	تعویض هر یک از زه های در جلو RD	۵۴۶۸۵

زمان	شرح	كد
۲۶	تعویض زه گلگیر عقب RD	۵۴۶۹۳
۲۵	تعویض زه روی سپر جلو RD	۵۴۶۹۴
۲۴	تنظیم ضامن قفل یک در RD	۵۴۷۰۸
۲۱۶	تعویض دو عدد ترمز دربهایی RD	۵۴۷۱۶
۱۲۰	تعویض یک عدد ترمز در RD	۵۴۷۲۴
۶۰	باز و بست دستگیره بیرونی یک در RD	۵۴۷۳۲
۶۰	باز و بست دستگیره داخلی یک در RD	۵۴۷۴۰
۸۴	باز و بست قفل مکانیکی سوئیچی هر در جلو RD	۵۴۷۵۸
۵۰	باز و بست قفل هر در عقب RD	۵۴۷۵۹
۲۴	باز و بست زبانه قفل یک در RD	۵۴۷۶۶
۳۶	باز و بست دکمه قفل داخلی یک در RD	۵۴۷۸۲
۸۴	باز و بست دستگیره یک در RD	۵۴۷۹۰
۲۴۰	بازدید بدنه در سال دوم از لحاظ پوسیدگی RD	۵۴۸۰۵
۲۴۰	بازدید بدنه در سال چهارم از لحاظ پوسیدگی RD	۵۴۸۱۳
۳۳۶	نصب یک عدد بکسل بند یک کش کامل و پایه یک کش RD	۵۴۸۲۱
۱۲۰	تعویض مجموعه بکسل بند RD	۵۴۸۳۹
۲۵	تعویض هواکش داخل گلگیر عقب RD	۵۴۸۵۷
۵۰	تعویض فاضلاب داخل گلگیر عقب RD	۵۴۸۵۸
۵۰	نصب زه زیر چراغ جلو هر طرف RD	۵۴۸۵۹
۳۶	نصب گل پخش کن جلو RD	۵۴۸۶۳
۶۵	نصب گل پخش کن عقب RD	۵۴۸۶۷
۱۲۰	نصب قطعه کائوچویی روی سینی عقب مدل RD	۵۴۸۷۱
۸۴	باز و بست محرک قفل مرکزی قفل در جلو یک طرف RD	۵۴۹۰۲
۱۶۸	باز و بست محرک برقی قفل در جلو دو طرف RD	۵۴۹۰۳
۸۴	باز و بست محرک برقی قفل در عقب یک طرف RD	۵۴۹۰۴
۴۰	باز و بست محرک برقی در صندوق عقب RD	۵۴۹۰۵

زمان	شرح	کد
۱۶۸	باز و بست محرک برقی قفل در عقب دو طرف RD	۵۴۹۰۶
۶۰	پیاده سوار کردن گیرنده و فرستنده RD	۵۴۹۱۰
۳۶	تعویض جعبه دستور دهنده قفل مرکزی RD	۵۴۹۲۸
۲۴	نصب آرم صندوق عقب RD	۵۴۹۳۶

اجرت‌های بخاری

کد	شرح	زمان
۶۰۲۱۲	باز و بست بخاری شامل پیاده و نصب داشبورد RD	۷۵۶
۶۰۲۲۰	باز و بست موتور بخاری RD	۸۰
۶۰۲۳۸	باز و بست اسکلت بخاری RD	۷۸۰
۶۰۲۴۶	باز و بست دریچه های کنترل بخاری RD	۱۵۶
۶۰۲۵۴	باز و بست مدول موتور بخاری RD	۴۸
۶۰۲۶۵	تعویض رادیاتور بخاری با باز و بست تلسکوپی فرمان RD	۳۰۰
۶۰۲۷۰	باز و بست کلید بخاری و کولر RD	۱۰۰
۶۰۲۷۵	تعویض موتور دریچه تهویه RD	۶۰
۶۰۲۷۸	تعمیر موتور دریچه تهویه شامل پیاده و نصب موتور تهویه RD	۱۲۰
۶۰۲۷۹	تعویض فیلتر تهویه RD	۱۷

اجرت‌های متفرقه

زمان	شرح	کد
.	اجرت تراشکاری RD	۹۰۰۰۵
.	جوشکاری خودرو	۹۰۰۱۳
.	قرارداد صافکاری و نقاشی	۹۰۰۵۶

کد شناسایی: 1403X027005011/1

پاییز ۸۳

تهران - ایران