



| شرح | کد |
|---|-------|
| باتری | BB00 |
| فیوزها و رله های داخل اتاق | IPFRB |
| سوئیچ | SW00 |
| کنترل یونیت موتور | 1320 |
| سنسور دمای مایع خنک کننده موتور | 1220 |
| فیوزها و رله های داخل محفظه موتور | EBB |
| سوئیچ اینرسی | 1203 |
| نمایشگر جلو آمپر | 0004 |
| سوئیچ پدال کلاچ | 7045 |
| سوئیچ پدال ترمز | 2100 |
| آنتن ایموبلایزر | 8209 |
| یونیت ایموبلایزر | 8208 |
| گیج و پمپ بنزین | 4310 |
| سنسور هیدرولیک فرمان | 7113 |
| کانکتور عیب یاب | C001 |
| سوئیچ سه مرحله ای | 8007 |
| انژکتور بنزین شماره ۱ | 1331 |
| انژکتور بنزین شماره ۲ | 1333 |
| انژکتور بنزین شماره ۴ | 1334 |
| انژکتور بنزین شماره ۲ | 1332 |
| شیربرقی کنیستر | 1215 |
| اکسیژن سنسور بالا | 1350 |
| سنسور دور موتور | 1313 |
| سنسور Tmap | 1312 |
| سنسور پدال گاز (پتانسیومتر موقعیت پدال گاز) | 1261 |
| موتور دریچه گاز برقی | 1262 |
| کوئل | 1135 |
| اکسیژن سنسور پایین | 1351 |
| سنسور ضربه | 1120 |

