

**لیست قطعات مدار FN و ICN (NODE POWER)**

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
نود جلو آمپر	ICN

X12-ELE-SCH-0114-05	FN and ICN (NODE POWER)	22/10/2012
---------------------	-------------------------	------------

