

پین اوت صفحه کیلومتر رنو تندر L90

تهیه کننده: یحیی منصورزاده

WWW.ELECSAM.COM

شماره پین	سوکت ۲۴ پین مشکی	شماره پین	سوکت ۲۴ پین خاکستری
۱	چراغ ایمولایزر اتصال به BSI	۱	-----
۲	چراغ هشدار دهنده دمای خنک کننده	۲	-----
۳	چراغ هشدار LEVEL1	۳	کنترل چراغ هشدار خاموش کیسه هوا
۴	کنترل چراغ هشدار خطای آلودگی زدایی	۴	-----
۵	چراغ های مه شکن عقب (F20 7.5A)	۵	-----
۶	نشانگر چراغ های مه شکن جلو	۶	-----
۷	GND	۷	-----
۸	گیج سطح سوخت	۸	-----
۹	BC (برق باطری خروجی از فیوز 15A) (F28)	۹	-----
۱۰	برق بعد سوییچ خروجی از فیوز 5A) (F02)	۱۰	-----
۱۱	تغذیه + چراغ های کوچک	۱۱	-----
۱۲	سیگنالهای مایع خنک کننده +	۱۲	چراغ هشدار باز بودن درب
۱۳	کنترل چراغ نشانگر شارژ دینام -	۱۳	چراغ هشدار خطای ترمز - متصل به کامپیوتر سیستم ترمز ضد قفل
۱۴	کنترل چراغ هشدار فشار روغن -	۱۴	-----
۱۵	کنترل روشنایی چراغ های سیگنال چراغ نشانگر + متصل به کامپیوتر داخل اتاق (چراغ راهنما)	۱۵	-----
۱۶	چراغ هشدار ترمز دستی - کنترل < سطح مایع ترمز متصل به هر دو	۱۶	چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل - متصل به کامپیوتر سیستم ترمز ضد
۱۷	چراغ هشدار شیشه گرمکن عقب	۱۷	-----
۱۸	چراغ جلوی چراغ اصلی محافظت شده از دست چپ+ متصل به جعبه فیوز محفظه مسافرو فیوز F11 (10A)	۱۸	-----
۱۹	چراغ جلوی نور پایین دست چپ محافظت شده متصل به جعبه فیوز محفظه مسافرو فیوز (F9 10 A)	۱۹	سیگنال اطلاعات مصرف سوخت
۲۰	چراغ هشدار خطای کیسه هوا -	۲۰	-----
۲۱	سیگنال دور موتور	۲۱	-----
۲۲	سیگنال سرعت خودرو	۲۲	-----
۲۳	راها نداد نمایش بی در پی (کامپیوتر صفحه نشانگرها)	۲۳	متصل به کامپیوتر موتور چراغ استوب
۲۴	سیگنال + میزان سطح سوخت	۲۴	-----

