

روا OMVL

کلید تبدیل گاز به پینهای ۱۱-۱۲-۱۴-۱۶

کانکتور عیب یاب به پینهای ۱۳-۳

استپر موتور گاز به پینهای ۱۴-۷-۱۵-۶

انژکتور های بنزین به پینهای ۱-۲-۳-۴ (خروجی)

آدوانسر به پین ۱۳

انژکتور های بنزین به پینهای ۹-۱۰-۱۱-۱۲ (ورودی از ECU بنزین)

بدنه ECU پین ۱۶

برق اصلی v ۱۲ پین ۸

بوبینهای رگلاتور پین ۱۳

ورودی سنسور اکسیژن به ECU گاز پین ۹

خروجی سنسور اکسیژن از ECU گاز به ECU بنزین پین ۱۹

روا LC01

کلید تبدیل گاز به پینهای ۵-۶-۱۷-۱۸

کانکتور عیب یاب به پینهای ۱۰-۱۱-۲۲-۲۳

استپر موتور گاز به پینهای ۱۳-۱-۲-۱۴

انژکتور های بنزین به پینهای ۷-۸-۹-۱۰ (خروجی)

آدوانسر گاز به پین ۱۹

انژکتور های بنزین به پین های ۱-۲-۳-۴ (ورودی از ECU بنزین)

بوئین رگلا تور به پین ۱۹

ورودی سنسور اکسیژن به ECU گاز پین ۲۴

خروجی سنسور اکسیژن از ECU گاز به ECU بنزین پین ۱۲

پژو LC02

کلید تبدیلی گاز به پینهای ۴۷-۴۸-۴۹-۵۰

کانکتور عیب یاب به پینهای ۳۹-۱۰-۳۸-۱۱

انژکتور های گاز به پینهای ۲۷-۲۸-۵۵-۵۶ (۲۶ و ۵۴ مشترک)
توضیحات :

بدنه ECU به پینهای ۲۲-۲۵-۵۳

برق اصلی ۱۲v به پین ۵

بویین های رگلا تور به پینهای ۲۴-۵۲-۲۳-۵۱

ورودی سنسور اکسیژن به ECU گاز به پین ۱۳

خروجی سنسور اکسیژن از ECU گاز به ECU بنزین به پین ۴۱

سنسور دما و فشار گاز به پینهای ۸-۹-۶-۳۷

سنسور دمای آب گاز به پینهای ۳۳-۳۴

ورودی انژکتورهای بنزین به ECU گاز به پینهای ۲۹-۳۰-۳۱-۳۲

خروجی انژکتورهای بنزین از ECU گاز به ECU بنزین به پینهای ۱-۲-۳-۴

پژو ساکس ۵۰۰

انژکتور های گاز به پینهای G3-G4-H2-H3

سنسور دما و فشار گاز به پینهای B3-C3-E2-A3

شیر برقی رگلاتور به پین G2

برق اصلی ۱۲v ECU به پین H4

بدنه اصلی ECU به پینهای H1-G1

لامپ CNG پشت آمپر به پین E1

کانکتور عیب یاب به پینهای A1-A2

توضیحات :

کانکتور سفید بزرگ (CN4-1) AD306

پایه ۱۲

۱	۲	۳		۴	۵
ورودی انژکتور ۴	ورودی انژکتور ۳	ورودی انژکتور ۲		ورودی انژکتور ۱	خروجی انژکتور ۱
۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
خروجی انژکتور ۲	خروجی انژکتور ۳	خروجی انژکتور ۴	ورودی دور موتور +	ورودی دور موتور -	خروجی دور موتور -

کانکتور رابط آبی (CN4-2) AD304

پایه ۱۸

۱۳	۱۴	۱۵	۱۶			۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
سیگنال دور موتور ECU بنزین	سیگنال دریچه گاز TPS	سنسور دمای آب				مثبت 12V برق ورودی ECU	منفی بدنه نویز گیر	سنسور اکسیژن از طرف سنسور	سنسور اکسیژن ECU گاز به ECU بنزین
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
مثبت به سمت شیر برقی بزرگ و کوچک	چراغ CNG	LED4 1/4	LED4 2/4	LED4 3/4	LED4 4/4	موتور پله ای گاز pinD	موتور پله ای گاز pinD	موتور پله ای گاز pinD	موتور پله ای گاز pinD

کانکتور سفید کوچک (CN4-3) AD305

پایه ۸

۳۱	۳۲			۳۳
	منفی بدنه از باطری			منفی خروج از کلید تغییر وضعیت
۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸
منفی بدنه ورود به کلید تغییر وضعیت	سیگنال خروجی از گیج فشار	مثبت 5v گیج فشار ورود	دیاگ RX serial	دیاگ TX serial

عنوان	کد	عنوان	کد
رله پمپ هوای ثانویه	1213	مپ سنسور گاز (فشار گاز)	1848
پمپ هوای ثانویه	1241	سوزن گاز ۱	1852
سنسور اکسیژن پایین	1351	سوزن گاز ۲	1853
سنسور اکسیژن بالا	1350	سوزن گاز ۳	1854
سنسور دمای هوا	1240	سوزن گاز ۴	1855
سنسور شتاب عمودی	1222	سنسور دمای گاز	1861
سنسور دمای آب	1220	شیر برقی گاز	1849
فیوز پمپ بنزین	C1260	شیر برقی گاز	1803
فیوز سنسور اکسیژن	1265	سنسور دمای آب رگلاتور گاز	1220A
رله کمپرسور کولر	8005	کلید تبدیل CNG	1810
کمپرسور کولر	8020	کانکتور عیب یاب گاز	C001G
فیوز CNG	C1261	ECU گاز	1800
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10	باتری	BB00
سنسور دور موتور	1313	کانکتور عیب یاب گاز	C001
سوزن انژکتور ۱	1331	فشنگی دمای آب	4020
سوزن انژکتور ۲	1332	سنسور دمای آب	4005
سوزن انژکتور ۳	1333	مپ سنسور (فشار داخل منیفولد)	1312
سوزن انژکتور ۴	1334	استپر موتور	1225
صفحه کیلومتر	0004	ناک سنسور	1120
جعبه فیوز داخل اتاق	BH28	سنسور اکسیژن	1353
سونیچ	CA00	سنسور دریچه گاز	1316
جعبه فیوز داخل موتور	BMF1	سنسور دریچه گاز	1317
پمپ بنزین	1211	کونل دوپل	1153
رله دوپل	1304	شیر برقی کنیستر	1215
گرمکن دریچه گاز	1270	فشنگی هیدرولیک	7113
سنسور سرعت	1620	فشنگی گاز کولر	8007
جعبه فیوز داخل موتور	BM07	ECU بنزین	1320
سنسور دمای اپراتور	8006	پاتل کولر	8045
موتور دریچه گردش داخلی	8070	موتور فن اوپراتور	8050
کلید اینرسی (سونیچ اضطراری)	1203		

PRIDE CNG – OML

کانکتور ۱۶ پایه ECU

۱ خروجی انژکتور ۱	۲ خروجی انژکتور ۲	۳ خروجی انژکتور ۳	۴ خروجی انژکتور ۴	۵ سیگنال دور موتور ECU گاز	۶ موتور پله ای Pin A	۷ موتور پله ای Pin C	۸ مثبت ۱۲
۹ ورودی انژکتور ۱	۱۰ ورودی انژکتور ۲	۱۱ ورودی انژکتور ۳	۱۲ ورودی انژکتور ۴	۱۳ شیر برقی مثبت	۱۴ موتور پله ای Pin D	۱۵ موتور پله ای Pin B	۱۶ منفی از بدنه باتری

کانکتور ۲۰ پایه ECU

۱ مثبت	۲ سیگنال خروجی از گیج فشار	۳ دیاگ R*	۴ LED 1 1-4	۵ LED 2 2-4	۶ LED 3 3-4	۷ سیگنال دریچه گاز tps	۸ دیاگ TAP	۹ سنسور اکسیژن ورودی	۱۰
۱۱ گیج فشار ورود	۱۲ منفی بدنه از باتری	۱۳ دیاگ T*	۱۴ منفی خروجی از کلید CNG	۱۵ LED 4 4-4	۱۶ چراغ CNG	۱۷	۱۸	۱۹ سنسور اکسیژن خروجی	۲۰

ادوانسر (۱۰ پایه)

۶ خروجی دور موتور+	۷ سیگنال دریچه گاز tps	۸ منفی بدنه از باتری	۹	۱۰
۱ ورودی دور موتور-	۲ ورودی دور موتور+	۳ مثبت از ECU گاز	۴ مثبت ۱۲	۵ خروجی دور موتور-

PRIDE CNG – PRINS

کانکتور سفید بزرگ ۱۲ پایه

۵ خروجی انژکتور ۱	۴ ورودی انژکتور ۱			۳ ورودی انژکتور ۲	۲ ورودی انژکتور ۳	۱ ورودی انژکتور ۴
۱۲ خروجی دور موتور-	۱۱ خروجی دور موتور+	۱۰ ورودی دور موتور-	۹ ورودی دور موتور+	۸ خروجی انژکتور ۱	۷ خروجی انژکتور ۱	۶ خروجی انژکتور ۱

کانکتور آبی ۱۸ پایه

۱۳ سیگنال دور موتور ECU بنزین	۱۴ سیگنال دریچه گاز TPS	۱۵	۱۶			۱۷ مثبت ۱۲	۱۸ منفی بدنه نویز گیر	۱۹ سنسور اکسیژن طرف سنسور	۲۰ سنسور اکسیژن طرف ECU بنزین
۲۱ مثبت شیر برقی بزرگ و کوچک	۲۲ چراغ CNG	۲۳ LED1 1-4	۲۴ LED 2 2-4	۲۵ LED 3 3-4	۲۶ LED 4 4-4	۲۷ موتور پله ای Pin A	۲۸ موتور پله ای Pin B	۲۹ موتور پله ای Pin C	۳۰ موتور پله ای Pin D

کانکتور سفید ۸ پایه

۳۱	۳۲ منفی بدنه از باتری			۳۳ منفی خروج از کلید تغییر وضعیت
۳۴ منفی ورود به کلید تغییر وضعیت	۳۵ سیگنال خروجی از گیج فشار	۳۶ مثبت گیج فشار ورود	۳۷ دیاگ R*serial	۳۸ دیاگ T*serial