پین اوت سوکت ایسیو ME17 نصب شده روی خودروهای ایران خودرو

WWW.ELECSAM.COM

سوکتA

56. مثبت ۱۲ولت از رله اول	55. مثبت ۱۲ولت از رله اول	54. منفی	53. منفی	52.	51.	50.	49.
48. سنسور فشار هیدرولیک فرمان	47. پایه ۲ سوییچ پدال ترمز	46.	45.	44. CANL به پین ۲۱ ۴۰پین BCM	43.	42. تحریک رله دوم	41. رله فن کند	40.	39. K LINE دیاگ	38. به پایه ۱ پدال گاز	37.
36. پایه ۲ سوییچ پدال کلاچ	35. پایه ۴ سوییچ پدالهای ترمز	34.	33.	32. CAN H به پین ۳۱ سوکت	31.	30.	29.	28.	27. به پایه ۲ یونیت ایموبلایزر	26. به پایه ۴ پدال گاز	25.
24.	23.	22. دیاگ فن	21. به پایه ۴ پدال گاز	20.	19.	18. به ۲ سوکت سنسور فشار کوپلر	17. سوییچ اینرسی	16. مثبت از سوییچ	15. تحریک رله اول	14.	13.
12. منفی گیج بنزین	11. به پایه ۶ پدال گاز	10.	9.	8. به پایه ۳ سوکت سنسور فشار کوپلر	7.	6. به پایه ۵ پدال گاز	5. به پایه ۳ پدال گاز	4.	3. سیگنال گیج بنزین	2.	۱۰

سوکتB

56. کویل ۱و۴	55.	54. کویل ۲و۳	53.	52. به پایه۱ دریچه گاز	51. به پایه ۲ دریچه گاز	50.	49.
48.	47.	46. پالس گرمکن اکسیژن بالا	45. انژکتور ۲	44. انژکتور ۴	43. انژکتور ۳	42. انژکتور ۱	41. چراغ ایموبلایزر	40. کنیستر	39. پالس گرمکن اکسیژن پایین	38. تاک	37. تاک
36.	35.	34. رله فن تند	33.	32.	31.	30. منفی سنسور اکسیژن بالا	29.	28.	27. سیگنال دمای هوا	26.	25.
24.	23. به پایه ۵دریچه گاز	22.	21.	20. به پایه ۴دریچه گاز	19. سیگنال مپ	18.	17.	16. یونیت کروز کنترل	15. سیگنال دمای آب	14.	13. مثبت دور موتور
12.	11.	10. دولت مپ	9.	8. سیگنال سنسور اکسیژن پایین	7. منفی مپ دمای آب	6. و	5. به پایه ۳ دریچه گاز	4. سیگنال اکسیژن بالا	3. به پایه ۴ دریچه گاز	2. منفی سنسور اکسیژن پایین	۱۰ منفی دور موتور