

# PIN OUT ECU J34

(48 پایه مشکی) 48v NR

پایه ECU	شرح	پایه قطعه	قطعه
A1	شبکه CAN	4(21)	BSI(ABS)
A2	شبکه CAN	2(23)	BSI(ABS)
B1	Diag	7	سوکت عیب یاب OBD
B2	Clutch Switch	2	سوئیچ کلاچ
C3	فید بک دور فن		اتصال به خروجی رله دور تند فن
D4	دور تند فن	2	رله دور تند فن
E4	دور کند فن	2	رله دور کند فن
F2	پدال گاز	1	پدال گاز
F1	پدال گاز	2	پدال گاز
G2	پدال گاز	3	پدال گاز
G1	پدال گاز	4	پدال گاز
(E2)	پدال گاز	(5)	پدال گاز
A3	منفی بوبین رله عملگرها	3 - 16v NR	BSM
F4	منفی رله اصلی	13 - 16v NR	BSM
K3	Switch (+12v)	12 - 16v VE	BSM
L4	تغذیه 12v به ECU	14 16v GR	BSM
H1	سوئیچ فشار خطی گاز کولر	3	سوئیچ فشار خطی گاز کولر
H2	سوئیچ فشار خطی گاز کولر	2	سوئیچ فشار خطی گاز کولر
H3	سوئیچ فشار خطی گاز کولر	1	سوئیچ فشار خطی گاز کولر
H4	سیگنال سرعت خودرو	3	سنسور کیلومتر
G3	پدال ترمز	2	سوئیچ پدال ترمز
J4	کنیستر	2	کنیستر
L1	GND	--	--
L2	GND	--	--
M1	GND	--	--

Telegram : @ECU\_7\_PROG

09055618267

# PIN OUT ECU J34

32v MR (32 پایه قهوه ای)

پایه ECU	شرح	پایه قطعه	قطعه
A1	آلترناتور	2	آلترناتور
A3	دمای آب	1	CTS
A4	دمای آب	2	CTS
B2	شیلد سنسور ناک	--	سنسور ناک
B3	سنسور ناک	1	سنسور ناک
B4	سنسور ناک	2	سنسور ناک
C1	موتور دریچه گاز	1	موتور دریچه گاز
C2	موتور دریچه گاز	6	موتور دریچه گاز
C3	موتور دریچه گاز	2	موتور دریچه گاز
C4	موتور دریچه گاز	5	موتور دریچه گاز
G1	موتور دریچه گاز	4	موتور دریچه گاز
G2	موتور دریچه گاز	3	موتور دریچه گاز
D1	تغذیه 5v سنسور MAP	2	MAP
D2	سیگنال دمای هوا - MAP	3	MAP
D3	سیگنال فشار هوا - MAP	1	MAP
D4	منفی - MAP	4	MAP
E3	کوئل	3	Coil
E4	شیلد کوئل	--	--
F2	سوئیچ فشار هیدرولیک فرمان	1	سوئیچ فشار هیدرولیک فرمان

Telegram : @ECU\_7\_PROG

09055618267

# PIN OUT ECU J34

32v GR (32 پایه خاکستری)

پایه ECU	شرح	پایه قطعه	قطعه
A3	سیگنال دور موتور	2	RPM Sensor
A4	سیگنال دور موتور	1	RPM Sensor
C1	سنسور اکسیژن بالا	3	سنسور اکسیژن بالا
C2	سنسور اکسیژن بالا	4	سنسور اکسیژن بالا
G4	سنسور اکسیژن بالا	2	سنسور اکسیژن بالا
D1	سنسور اکسیژن پایین	3	سنسور اکسیژن پایین
D2	سنسور اکسیژن پایین	4	سنسور اکسیژن پایین
G3	سنسور اکسیژن پایین	2	سنسور اکسیژن پایین
F1	انژکتور 1	1	انژکتور 1
F2	انژکتور 2	1	انژکتور 2
F3	انژکتور 3	1	انژکتور 3
F4	انژکتور 4	1	انژکتور 4
H3	کویل 1 - 4	1	Coil
H4	کویل 2 - 3	2	Coil

Telegram : @ECU\_7\_PROG

09055618267