



سیستم ضدسرقت . کنترل از راه دور 1800 - 2000

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| BB00 باتری BMF1 مگسی فیوز BH280 جعبه فیوز داخل اتاق M000 اتصال های منفی اتصال منفی اصلی MC40 زیرموکت جلو راست کناروکتاب MC45 دوپل کف اتاق سمت چپ MC55 دوپل کف اتاق سمت راست | CA00 سونچ 0004 صفحه آمپر C001 کانکشن عیب پاب | سایر اجزاء 6202 قفل درب جلو چپ 6207 قفل درب جلو راست 6212 قفل درب عقب چپ 6217 قفل درب عقب راست 6260 قفل درب صندوق | کد رنگ سفيد BA آبی BE فهبوي روشن BG خاكسئري GR زرد JN فهبوي آي MR مشكي NR | نارنجي OR قرمز RG صورتني RS سبز VE بنفش VI سبز / زرد VJ |
|--|---|--|--|--|