



Alternator And Starter – Dena ECO MUX

0801026

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل موتور	BF00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00I
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
کنترل یونیت مرکزی	1320
کانکتور عیب یاب	C001
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2016.01.01

