



رله شماره ۱
رله تبدیل

رله شماره ۲
رله دور تند راست

رله شماره ۳
رله دور کند

30

خروجی به پایه ۱
موتور فن چپ
برق مثبت از F3
متقی از ایسیو یا
فن ۸۵
۸۷A
خروجی به پایه ۱
موتور فن راست
۸۷
منفی بدنه

خروجی ۱
رله او ۲
منفی بدنه ۲

موتور فن راست

مثبت از فیوز ۳۰
آمپر
جعبه فیوز کالسنکه ۱
متقی از ایسیو یا یوتیت
فن ۸۵
۸۶
برق مثبت از F3
۸۷
خروجی مثبت موتور فن راست

خروجی رله ۱
شماره ۳
خروجی رله ۲
شماره ۱

موتور فن چپ

برق ۸۶ و ۳۰ از فیوز
۳۰ آمپر فیوز کالسنکه ای
تامین می شود
یوتیت
فن

برق مثبت
متقی از ایسیو
فن ۸۵
۸۶
۸۷
خروجی برای سری موتور فن