



معرفی و عیب یابی

ABS

معرفی سیستم ضد قفل ترمز ABS

۱ مقدمه
۲ مفهوم ترمز ضد لغزش
۴ تعریف چند اصطلاح
۷ ساختمان و نحوه عملکرد
۲۳ عیب یابی سیستم ضد قفل ترمز ABS
۲۵ جدول آنالیز خطأ
۲۶ لیست قطعات
۲۷ مراحل تعمیرات
۲۸ دستگاههای عیب یاب
۲۹ بررسی سیمهها
۳۰ نکات ایمنی
۳۱ تجزیه و تحلیل اشکالات
۳۳ رله ایمنی
۳۴ بررسی سرعت چرخها
۳۵ سنسورهای سرعت چرخها
۳۶ اطلاعات سرعت چرخها
۳۷ موتور پمپ
۳۸ مدار تغذیه
۴۰ تنظیمات دوره‌ای
۴۱ مسیر عیب یابی
۴۲ لامپ هشدار
۴۳ اتصالات
۴۴ اتصالات سنسور سرعت چرخها
۴۵ پیکر بندی
۴۶ جدا کردن و نصب سنسورها
۴۸ یونیت متعادل کننده
۴۹ جدا کردن و نصب یونیت کنترل متعادل کننده
۵۰ روش هواگیری سیستم ترمز
۵۱ تست نهایی
۵۲ نقشه‌های الکتریکی
۵۵ مشخصات کانکتور
۵۷ موقعیت قطعات خودرو

محصول: پژو 206

بخش:

فصل:

معرفی

سیستم ضد قفل ترمز ABS


▣ مقدمه:

ترمز یک خودرو از بخش‌های بسیار مهم اینمی سرنشینان است.

پیشرفت تکنولوژی ساخت خودرو هر روزه، سیستمهای ترمزی کارآمدتری را به بازار مصرف جهان عرضه کرده است. سیستمی که قصد معرفی آن را داریم در واقع طراحی جدیدی است که مکمل سیستمهای ترمزی سابق است. یعنی قسمت مکانیکی به کمک کنترل الکترونیکی تلفیقی را به دست می‌دهد که دارای قابلیت بالایی از نظر اینمی مؤثر بر عوامل خطر آفرین جاده می‌باشد. در واقع مکانیزم ترمز تغییر نمی‌کند و تنها بخشایی برای کنترل ترمز به مجموعه سیستم افزوده گردیده است.

کنترل سیستم از نوع اتوماتیک یا تمام خودکار الکترونیکی با فیدبک مستقیم است.

در اینجا قصد نداریم شما را با اصطلاحات تخصصی و ماهیت پیچیده فنی آن درگیر کنیم. بلکه با بیانی ساده به شما ثابت می‌کنیم که مفهوم ترمز ضد قفل و یا به تعییر بهتر، ترمز ضد لغزش بسیار ساده است. تنها دانستن موضوع اخیر برای یک تعمیرکار لازم است و مفهوم ساده‌تر آن این است که سیستم ABS توسط کنترل کننده‌های الکترونیکی در هر لحظه سیستم ترمز را تحت کنترل و تطبیق با شرایط محیط یا جاده در می‌آورد.



- خودرو با سیستم ترمز مججهز به ABS

- خودرو با سیستم ترمز بدون ABS

▣ مفهوم ترمز ضد لغزش (ABS):


ABS مخفف کلمات Anti lock Brake System به مفهوم سیستم ترمز ضد قفل شدن چرخها می‌باشد، شاید

مفهوم بهتر برای ترجمه آن سیستم ترمز ضد لغزش باشد.


- تشریح قانون فیزیکی حاکم بر سیستم ABS:

یک قانون فیزیک نشان داده است که اجسام در حال حرکت بر روی سطوح با ضریب اصطکاک مشخص، هنگامی که در آستانه لغزش قرار دارند بیشترین ضریب اصطکاک را از خود نشان می‌دهند. به عبارت دیگر اجسام در ابتدای شروع به لغزش بر روی سطوح بیشترین ضریب اصطکاک را دارا می‌باشند، ولی به محض اینکه لغزش آغاز شود این ضریب نزول می‌کند. این قانون فکری را در ذهن متصور می‌کند و آن این است که اگر به هنگام ترمز کردن بتوان وضعیت چرخها نسبت به جاده را همواره بصورت آستانه لغزش قرار دهیم، می‌توانیم بیشترین نیروی ترمی را داشته باشیم، زیرا هر چه ضریب اصطکاک بالاتر باشد، در شرایط مساوی با پارامترهای نیروی وزن، سطح تماس و... می‌توان نیروی اصطکاکی بیشتری را داشته باشیم. بنابراین سعی این بود که لاستیکهای خودرو هیچگاه در شرایط لغزش کامل نباشند. وضعیت لغزش کامل یا به عبارت دیگر قفل شدن چرخها، در طراحی سیستم ABS از بین می‌رود و بنابراین چرخها به هنگام ترمز شدید نیز کاملاً قفل نمی‌شوند و این موضوع نیروی ترمی بیشتری را ایجاد می‌نماید. در کنار این مفهوم فیزیکی مفاهیم دیگری نیز وجود داشت و طراحان سالها با آن دست به گریبان بودند. تستهای مختلف در جاده نشان می‌داد که هنگام ترمز، به دلیل اثرگشتاور نیرو در بدنه که آن نیز از صاف نبودن فرمان به صورت مطلقاً مستقیم یا وجود ناهمواری در جاده و عدم تساوی شرایط چرخها، بوجود می‌آمد، بدنه خودرو حول یک نقطه از بدنه خود یا یک نقطه از جاده می‌چرخید. این موضوع در ترمزهای شدید حوادث جانی و مالی زیادی به بار می‌آورد. در خودروهای سنگین این وضع بدتر است و لذا ابتدا این خودروها مجهز به سیستم ABS شدند. طراحان با کمال شکفتی متوجه شدند که این مشکل نیز با حل مشکل قفل شدن مطلق چرخها برطرف می‌گردد. بنابراین باید سیستمهایی طراحی می‌شد که هیچگاه اجازه ندهد چرخ خودرو در سرعت قفل شده و لاستیک به روی جاده بلغزد. پیشرفت این تکنولوژی به حد رسید که در هر لحظه با استفاده از تناسب سرعت لاستیکها و کنترل آن، تعادل خودرو حفظ می‌شود. شرایطی که برای چهار چرخ یک خودرو در جاده به هنگام ترمز پیش می‌آید و یا بهنگام حرکت وجود دارد بسیار متفاوت است. لغزش بر روی سطح جاده برای هر چرخ، وزن اعمال شده بر روی هر چرخ، شعاع گردش در پیچهای ارتفاع و زوایای تنظیم و نیروی محرکه روی محور، وضعیت مکانیزم لنت ترمی و... پارامترهایی هستند که در هر لحظه برای هر چهار چرخ ممکن است یکسان نباشد. این عوامل سالها مشکلات زیادی در جاده‌ها به وجود آورده‌اند. قبل از اینکه به تشریح عملکرد سیستم ABS پردازیم، علل دوران خودرو و کاهش ضریب اصطکاک در لغزش، انحراف خودرو از جاده و چند اصطلاح علمی دیگر را بررسی می‌نمائیم.


- نمودار زیر وضعیت کاهش ضریب اصطکاک آستانه لغزش را نسبت به لغزش کامل نشان می دهد:



(1)




(2)



با توجه به نمودار معلوم می گردد که لحظه قبل از شروع لغزش ضریب اصطکاک بیشترین مقدار را دارد و بنابراین نیروی اصطکاک بیشتر خواهد بود. نیروی اصطکاک بیشتر یعنی نیروی ترمزی بیشتر و این چیزی است که طراحان در سیستم ABS آن را به کار گرفته اند.

- شرایط جاده ای متفاوت در زیر لاستیکها به هنگام ترمز حادثه آفرین است. شکل زیر این وضعیت را نشان می دهد:



اگر بتوان سرعت نسبی چرخها و جاده را در هر لحظه ثابت نگهداشت، حادثه فوق برای خودرو رخ نخواهد داد. ABS قادر است با کنترل سرعت نسبی چرخها، تعادل دورانی خودرو را حفظ کند. همین اتفاق در روزهای بارانی و جاده های لغزنهای ممکن است بر سر پیچها و یا بر اثر سنگینی نامتناسب بر روی یک چرخ و یا شیب جاده و... برای خودرو به هنگام ترمز رخ دهد. به زودی خواهید دید که با یک مکانیزم و یک کنترل کننده الکترونیکی به نحو ساده ای سیستم ABS قادر خواهد بود اینمی بالایی برای خودرو به هنگام ترمز ایجاد نماید.

- تشریح چند اصطلاح علمی در زمینه سیستم های ترمز مجهز به ABS برای یادگیری بیشتر آن لازم به نظر می رسد.


□ ضریب لغزش:

می‌دانیم هرگاه یک چرخ بر روی جاده شروع به غلتی نماید، با سرعت مربوط به خود به جلو خواهد رفت. در حالتی که هیچگونه لغزشی بین چرخ و سطح جاده وجود نداشته باشد، روابط فیزیکی زیر برای سرعت نقطه مرکزی روی لاستیک برقرار است.

W: سرعت دورانی یا سرعت غلتی

V: سرعت نقطه مرکزی لاستیک یا چرخ (این سرعت همان سرعت خودرو است)

R: شعاع چرخ



$$V \text{ (m/sec)} = R^m \cdot W^{\text{rad/sec}}$$

اگر چرخ بر روی سطح جاده بلغزد فرمول فوق دیگر صادق نخواهد بود. در این حالت سرعت V که همان سرعت خودرو است برابر سرعت خطی دوران چرخ نیست یا کمتر است و یا بیشتر و در این حالت ضریب لغزش عبارتست از:

$\lambda = \frac{V - WR}{V} \times 100$ (%) (ضریب لغزش) *wheel slip*



بررسی‌های بیشتر نشان داد که ضریب چسبندگی تایر به جاده یا همان ضریب اصطکاک تابعی از جنس سطح جاده و لاستیک و ضریب لغزش است. نمودار زیر این رابطه را نشان می‌دهد. ابتدا توجه شما را مجدداً به رابطه ذیل جلب می‌نمایم:

$F_b = \mu \cdot F_w$ نیروی ترمی یا اصطکاک

μ ضریب چسبندگی (ضریب اصطکاک)

F_w نیروی وزن یا نیروی عمود بر جاده

با توجه به ثابت ماندن F_w ، هر چه ضریب چسبندگی لاستیک و جاده افزایش یابد، نیروی ترمی افزایش می‌یابد.



همانطور که مشاهده می‌گردد، مقدار ضریب چسبندگی در همهٔ حالات سطوح جاده‌ای برای یک تایر مشخص در محدوده ۱۰٪ تا ۳۰٪ لغزش مقدار ماکزیم را دارد. این یعنی هرگاه ضریب لغزش یا مقدار لغزش بین ۱۰ تا ۳۰ درصد باشد، مقدار نیروی ترمی مکزیم خواهد بود. این محدوده، مشابه آستانه لغزش برای جسم در حال سکون بر روی سطح است.

سیستم ABS با کنترل مقدار فشار مایع ترمی، همواره محدوده اخیر را از نظر لغزش ثابت نگه می‌دارد و لذا هیچگاه حالت قفل شدن چرخها یا $100\% = \lambda$ بوجود نمی‌آید. همچنین مقدار چسبندگی عرضی (پایداری خودرو از نظر انحراف از جاده) و چسبندگی طولی (کاهش خط ترمی و افزایش نیروی ترمی) وضعیت ایمن تری می‌یابد.

▣ کنترل:

دومین موضوعی که برای ساده سازی مفهوم سیستم ABS لازم است بدانید، مفهوم کنترل سیستمهای مکانیکی است. در اینجا سیستم مکانیکی، سیستم ترمی یک خودرو است. بعد از پیدایش صنعت برق - الکترونیک، مفاهیم کنترل کم کم جای خود را در صنعت باز نمود. صنعت الکترونیک این توانایی را ایجاد نمود که بتوانیم در زمانهای خیلی کوتاه، دستورات الکتریکی را برای عملگرهای الکتریکی مانند موتورها، رله‌ها، کلیدها و... ارسال کنیم. حال فرض می‌کنیم با قرار دادن تعدادی دریافت کننده و حسگر از طریق مدارات الکترونیکی، بتوانیم در هر لحظه وضعیت یک سیستم مکانیکی را برآورد کنیم. سپس بعد از پردازش و بررسی این اطلاعات دستوارتی را به عملگرهای کنترل کننده همان سیستم ارسال کنیم و سیستم را در هر لحظه تحت کنترل خود در آوریم. این نوع کنترل را کنترل کلاسیک مستقیم گویند. انواع دیگری از کنترل نیز وجود دارد که در اینجا قصید توضیح آنها را نداریم، تنها به این نکته اشاره می‌کنیم که اگر خروجیها یا نتایج حاصله از کنترل را مورد بررسی قرار دهیم به آن کنترل غیر مستقیم گویند. سیستم ABS یک سیستم کنترل مستقیم کلاسیک برای ترمی‌ها است یعنی نتایج حاصله از این کنترل تحت نظر واحد پردازش مرکزی آن نمی‌باشد. یادآوری می‌گردد که واحد الکترونیکی پردازشگر اطلاعات ورودی و ارسال کننده دستورات کنترل کننده را کنترل گویند. در سیستم ABS نیز مانند سایر قسمتهایی که می‌شناسید این وظیفه بر عهده ECU آن می‌باشد.

پیشرفت هر روزهٔ صنعت خودرو تنوع خاصی به سیستمهای کنترل خودرو داده است. انواع سیستم ABS نیز در این میان بوجود آمده‌اند. اما اگر مفهوم ساده آن را دریابیم تفاوت چندانی در انواع آن وجود ندارد. تنها با اعمال تغییراتی در نحوه عملکرد و دریافت اطلاعات، راندمان آن را در هر خودرو بسته به طراحی خودرو بالا برده‌اند.


▣ مسافت یا خط ترمی:

از لحظهٔ ترمی گرفتن تا لحظه‌ای که خودرو کاملاً متوقف می‌گردد مسافت مشخصی طی می‌گردد که بستگی به

سرعت خودرو به هنگام ترمز دارد. این مسافت را خط ترمز گویند. در سیستم ABS مسلم است که مقدار خط ترمز کاهش خواهد یافت. زیرا نیروی ترمزی نسبت به سیستمهای بدون ABS بیشتر است.

▣ کنترل فرمان

به هنگام ترمز کردن شدید اگر فرمان کاملاً صاف نباشد خودرو منحرف خواهد شد. می‌دانیم که هیچگاه نمی‌توان مدعی شد که غریب‌لک فرمان در حالتی قرار داده‌ایم که چرخها بدون کوچکترین زاویه در حالت مستقیم قرار دارند. لذا کنترل فرمان به هنگام ترمز شدید همواره مهم و خطرآفرین است. سیستم ABS تا حد زیادی مقدار کنترل فرمان را افزایش داده است.




■ ساختمان و نحوه عملکرد:

همانطور که قبلاً توضیح داده شد سیستم‌های ترمز مجهز به ABS قادرند وضعیت این تری را برای خودرو ایجاد نمایند. کاهش خط ترمز، افزایش پایداری خودرو در جاده‌های لغزنده، افزایش کنترل فرمان، کاهش اثر شرایط متفاوت جاده بر روی لاستیکها، کاهش مقدار لرزش لاستیک و سیستم تعليق در ترمز، تنظیم فشار مایع ترمز و پایداری خودرو در جاده‌های ناهمگن به هنگام ترمز شدید از فواید این سیستم است. همچنین گفته شد که این سیستمها در واقع یک کنترل مستقیم اتوماتیک برای سیستم به حساب می‌آیند.

:ECU -

حال به تشریح عملکرد سیستم ABS می‌پردازیم. اساس کار خیلی ساده و جالب است. در نظر بگیرید که بتوان توسط سیستمی در هر لحظه سرعت دورانی هر چرخ و سرعت خودرو را قبل از ترمز اندازه‌گیری و ثبت کنیم. مقدار سرعت خطی چرخ (سرعت مرکز دوران چرخ) با دانستن شاعع آن به راحتی قابل محاسبه است.



$$V^{m/s} = R \cdot W$$

سرعت خودرو، همان سرعت خطی چرخ قبل از ترمز است. در برخی مدل‌های ABS سرعت خودرو را از مقدار سرعت دورانی شفت خروجی گیربکس قبل از ترمز بدست می‌آید. از اینجا به بعد ECU مربوط به سیستم ABS وارد عمل می‌گردد. مغز متفکر و کنترل کننده این سیستمها در ECU آنها می‌باشد.

(ECU مربوط به سیستم ABS همان واحد کنترل الکترونیکی ترمز ضد لغزش است). در ECU مقادیر سرعت خودرو قبل از ترمز، سرعت چرخ، فشار روی پدال یا فشار مایع ترمز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس ECU به واحد عملگر سیستم که شامل موتور پمپ الکتریکی روغن ترمز، شیرهای برقی و مدارات ثانویه روغن ترمز می‌باشد، طوری دستور می‌دهد که هیچگاه لغزش طولی یا عرضی برای لاستیک‌ها بیش از ۳٪ وجود نیاید. روش کار ECU به این صورت است که بر اساس مقادیر سرعتها، مقدار کاهش مجاز سرعت چرخ را محاسبه می‌کند، طوری که مقدار ضریب لغزش همواره در محدوده ۱۰ تا ۳۰ درصد باشد. سپس به عملگر دستور داده و عملگر با سیستم خاصی که در آن وجود دارد، فشار مایع ترمز (rogue ترمز) را طوری تنظیم می‌کند که کلیپ‌ها و لنتها به اندازه متناسب با شرایط مذکور به چرخ نیروی ترمیزی وارد نمایند. این کار بطور مداوم و لحظه‌ای برای هر چرخ انجام می‌گیرد و تا توقف کامل و یا برداشتن پا از پدال ترمیز ادامه می‌یابد.

■ عملگر یا قسمت تنظیم‌کننده (بلوک هیدرولیک + مدارات هیدرولیک):

عملگر از چند قسمت تشکیل شده است. قسمت اول مدارات هیدرولیکی ثانویه روغن ترمیز است که با مدارات هیدرولیکی اصلی روغن ترمیز کوپل شده‌اند. قسمت دوم شیرهای برقی قابل کنترل است. قسمت سوم موتور پمپ روغن قابل کنترل است. این قسمت همانطور که در قسمت ECU توضیح داده شد، دستورات آن را اجرا می‌نماید. یعنی در واقع ECU دستورات را در قالب پیامهای الکتریکی به شیرهای برقی و موتور پمپ روغن ارسال می‌دارد و

شیرهای برقی نیز با باز و بسته شدن، مدار ثانویه را فعال و یا غیر فعال می‌نمایند و پمپ الکتریکی نیز در صورت فعال شدن روغن را در مدار پمپ می‌نماید. نکته جالب این است که در صورتی که سیستم ABS کار نکند، سیستم ترمز با همان مدارات اولیه هیدرولیک خود کار می‌کند. مانند زمانی که اصلاً در سیستم ABS وجود ندارد و به یک سیستم ترمز ساده تبدیل می‌گردد.

بلوک هیدرولیک که شامل شیرهای برقی قابل کنترل و پمپ است در بعضی سیستم‌های ABS با ECU متصل است و یا در واقع ECU روی آن نصب گردیده و با هم توسط پایه‌های نگهدارنده به بدنه متصل می‌گردد.

■ سنسورهای دور چرخ:

برای اینکه ECU در هر لحظه بتواند از سرعت دورانی چرخها و در نهایت سرعت خطی چرخ اطلاع پیدا کند، از سنسورهای مشابه سنسور دور موتور استفاده می‌گردد. این سنسورها از نوع مغناطیسی با آهنربای دائمی است. یک چرخدنده که با محور چرخ می‌چرخد و دورگردش آن با دورگردش چرخ یکسان است در مقابل آن قرار داده شده طوری که با عبور هر دنده‌های یک موج الکتریکی (پالس) ایجاد می‌گردد. فرکانس یا تعداد پالس‌ها در واحد زمان مقدار دور چرخ را به ECU فرمان می‌دهد. با این روش ECU در هر لحظه سرعت خطی هر چرخ را محاسبه می‌کند. سرعت خودرو نیز همان سرعت خطی چرخها در لحظه قبل از ترمز است. با مقایسه این مقادیر ECU مدت زمان اعمال نیروی ترمزی را تنظیم می‌کند طوری که هیچگاه لغزش خارج از محدوده ۱۰ تا ۳۰ درصد رخ ندهد.

- جبران کننده‌ها:

دو نوع جبران کننده‌ها روغن در مدارات هیدرولیکی ترمزهای مجهز به ABS تعییه شده است. جبران کننده نوع اول با افزایش مقدار بار بر روی محورها (بستگی به طراحی جلو یا عقب یا هر دو) مقدار روغن ترمز در مدار و متعاقب آن فشار روغن را افزایش می‌دهد. جبران کننده دوم یک نوع حالت تعادل در مدار ایجاد می‌نماید که در واقع برای افزایش، کاهش و ثبات فشار روغن به صورت مخزن با حجم متغیر عمل می‌کند. این مخزن با حجم متغیر در واقع قابلیت برگشت به حالات قبلی را برای مدارات هیدرولیک بسته به خواست ECU ایجاد می‌نماید و تعادل فشار در هر یک از سه حالت فوق را باعث می‌گردد.

- میراکننده‌ها یا ضربه‌گیرهای حرکت روغن

برای جلوگیری از ضربت چکشی روغن و نتایج مخرب آن یک نوع میراکننده یا ضربه‌گیر در مدار طراحی شده است.

- تشریح مفصل یک مدار بخصوص ABS:


نوع TEVES MK20E: ABS

خودروی مصرف‌کننده: PEUGEUT 206

لازم به توضیح است که این نوع ABS به صورت ضربدری بسته می‌شود یعنی مدارات هیدرولیکی آن به صورت ضربدری (چرخ راست جلو با چرخ چپ عقب و چرخ چپ جلو با چرخ راست عقب) بسته شده و مدارات

الکترونیکی آن به صورت مجزا برای هر چرخ طراحی شده است. شفت خروجی گیربکس ارتباطی با سیستم ندارد و سرعت خودرو را در هر لحظه، سرعت قبل از ترمز یا سرعت قبل از عمل عملکر ABS در نظر می‌گیرد. لازم به یادآوری است که سیستمهای ABS همواره طوری طراحی می‌گردند که در صورت عدم عملکرد صحیح یا خرابی موضعی، سیستم ترمز معمولی خودرو کار خود را انجام داده و سیستم ترمز به همان صورت سنتی و بدون ABS انجام وظیفه می‌نماید.

▣ شناسایی سیستم:
1-معرفی:



(X) مدار هیدرولیک:

- (Y) مدار الکتریکی (اطلاعات ورودی)
- (Z) مدار الکتریکی (اطلاعات خروجی)

سیستم ترمز معمولی از قطعات زیر تشکیل می‌شود:

- سیلندر اصلی دوبل (1)
- بوستر ترمز (2)
- ۴ کالیپر ترمز (دیسکی) یا ۲ کالیپر ترمز (دیسکی) چرخ‌های جلو و ۲ سیلندر ترمز چرخ عقب (3)
- تنظیم‌کننده فشار روغن ترمز (4)

این سیستم ترمز از یک سیستم ترمز ضربدری تشکیل شده است.

این سیستم ضد لغزش شامل قطعات زیر می‌باشد:


- یونیت متعادل‌کننده یا کنترل یونیت هیدرولیکی - الکتریکی (ARU) 7020 (در مدار بین سیلندر اصلی دوبل (1) و کالیپرها (3) قرار گرفته است)
- کنترل یونیت الکترونیکی (در ARU جمع شده است).
- ۴ عدد سنسور دور چرخ 7005, 7000, 7010, 7015 (5)
- لامپ هشدار خرابی در سیستم ABS V7000 (بر روی صفحه نمایش دهنده‌ها یا صفحه آمپر کیلومترشمار - دورسنجد (6))

● سوکت مرکزی قانیکتور جهت اتصال به دستگاه عیب یاب COO1

● سوئیچ لامپ استپ ترمز

(نشان دهنده وضعیت پدال ترمز به راننده و ECU سیستم ABS)

(شماتیک عملکرد سیستم ABS)



(A) - مجموعه کنترل یونیت الکترونیکی

● (b) محاسبه کننده سرعت چرخ

● (c) عملگر الکترونیکی متعادل کننده فشار روغن ترمز

● (d) کنترل کننده صحت عملکرد سیستم ABS

(B) - یونیت هیدرولیک (شیرهای برقی هیدرولیکی و موتور پمپ جبران کننده و دمپرهای ضربه گیرها)

● (e) عملگر هیدرولیکی متعادل کننده فشار روغن ترمز

سیستم در ۳ سطح عمل تعدیل را انجام می دهد.


● افزایش فشار روغن ترمز

● ثبات فشار روغن ترمز

● افت فشار روغن ترمز

شناسایی سنسور چرخها:

۱- معرفی: با توجه به فواصل دندانهای و قطر شعاع چرخدنده روی محور چرخ که روبروی این سنسورها قرار دارد حداقل سرعت چرخ برای شناسایی این سنسورها 2.75 km/h می باشد.



(۱) سنسور چرخ عقب

(۲) سنسور چرخ جلو (به تفاوت آنها توجه کنید).

سنسورها از نوع مغناطیسی می‌باشند.

ترمזהای دیسکی:

در قسمت جلو:

- این سنسورها در راستای شعاع دایره چرخدنده و عمود بر دندانه‌های آن می‌باشند.

ترمזהای کاسه‌ای:

در قسمت عقب:

- این سنسورها بصورت محوری و موازی با محور چرخ نصب شده‌اند.

ترمזהای دیسکی:


در قسمت عقب:

- آنها بصورت شعاعی (عمود بر محور چرخ دنده) نصب می‌شوند. (در خودروی ۲۰۶ آپشن است و وجود ندارد) هدف از نصب این سنسورها، فرستادن اطلاعات سرعت چرخ و سرعت خودرو به ECU می‌باشد.

۲- قاعده کلی عملکرد:

سنسورها شامل یک مغناطیس دائم و یک سیم پیج می‌باشد. یک چرخ دنده در مقابل این سنسور حرکت می‌کند. قطع شدن خطوط مغناطیسی به وسیله چرخ دنده باعث تولید ولتاژ متناوب در سیم پیج می‌شود، فرکانس و دامنه ولتاژ القاء شده بستگی به سرعت چرخ دنده دارد.


فاصله این سنسورها تا چرخ دنده قابل تنظیم نمی‌باشد و مقدار ثابت و مشخصی دارد.



(3) سنسور مغناطیسی ABS

(4) چرخ دنده


معرفی مجموعه یونیت عملگر متعادل کننده - کنترل یونیت الکترونیکی سیستم ترمز ضد لغزش:
 مجموعه یونیت عملگر متعادل کننده، فشار در کالیپرها را برای جلوگیری از قفل شدن چرخها، بدون توجه به فشار
 اعمال شده بر روی پدال ترمز، تعدیل می‌کند.



(1) پایه‌های نصب قطعه (۳ نقطه)

(2) بلوک هیدرولیک یا عملگر هیدرولیکی

(3) کنترل یونیت الکترونیکی



اتصالات لوله:

- (4) کالیپر چرخ سمت چپ جلو (VL)
- (5) کالیپر چرخ سمت راست جلو (VR)
- (6) سیلندر چرخ سمت چپ عقب (HL)
- (7) سیلندر چرخ سمت راست عقب (HR)
- (8) پمپ اصلی ترمز
- (A) کانکتور 25 پایه
- (B) الکترو پمپ هیدرولیک جبران ساز و برگشت دهنده روغن ترمز


معرفی کنترل یونیت الکترونیکی:

(1) شیرهای برقی (۸ عدد)

(2) کانکتور ۲ پایه الکتروپمپ هیدرولیک برگردان روغن ترمز

(3) کانکتور ۲۵ پایه

در این سیستم ECU با یونیت عملگر متعادل کننده در یک مجموعه است و بنابراین باعث کاهش اتصالات الکتریکی و افزایش قابلیت‌ها می‌شود.



۱- وظایف اصلی کنترل یونیت الکترونیکی:

- کنترل تعدیل فشار روغن ترمز طبق اطلاعات رسیده بوسیله چهار سنسور چرخها.

- نمایش دادن وضعیت کارکرد و هشدار به راننده به وسیله لامپ هشدار در صورت بروز خرابی در سیستم ABS

- کمک به عیب یابی به وسیله خواندن حافظه ECU (حداکثر ۳ عیب در هر نوبت خرابی خوانده می‌شود)

توجه: وقتی سیستم از کار می‌افتد، ECU به وسیله روشن نمودن لامپ هشدار، این مشکل را نشان می‌دهد.

در صورت روشن بودن این لامپ، سیستم ترمز ضد لغزش از کار افتاده و سیستم ترمز معمولی شروع به کار نموده است.

معرفی مجموعه یونیت هیدرولیک:



قطعات اصلی:

- پوسته آلومینیومی

- یک الکترو پمپ هیدرولیکی تزریق مجدد یا برگدان روغن، که همان پمپ هیدرولیکی است که توسط موتور الکتریکی به کار می‌افتد و وظیفه‌اش برگشت روغن ترمز از کالیپرها به سیلندر اصلی ترمز در زمان افت فشار می‌باشد.

- شیرهای برقی ۸×۲ راهه و دو حالته (باز - بسته) می‌باشند، که با ولتاژ ۰ و ۱۲V کار می‌کنند.

(شیرهای برقی ورودی و خروجی باعث ایجاد تعادل فشار روغن ترمز وارد بر هر چرخ می‌شوند)




- (1) شیر برقی ورودی
- (2) شیر برقی خروجی
- (A) سیلندر اصلی ترمز
- (B) خروجی به کالیپرها یا سیلندر چرخها

ولتاژ	وضعیت باز		وضعیت بسته	
	V = 0V	V = 12V	V = 0V	V = 12V
(1) شیر برقی ورودی	×			×
(2) شیر برقی خروجی		×	×	

همانطور که مشاهده می‌گردد شیرهای برقی ورودی (۱) که روی مدار اصلی ترمز یا مدار اولیه بسته می‌شوند درست به صورت عکس شیرهای برقی خروجی (۲) که روی مدار ثانویه ترمز یا مدار مکمل مربوط به ABS بسته می‌شوند، عمل باز و بست را انجام می‌دهند.

تشریح مدارهای هیدرولیکی در ترمز مجهز به این نوع ABS



نام قطعات (هیدرولیک):



- (1) سلیندر اصلی ترمز
- (2) بوستر ترمز
- (3) کالپیرهای ترمز
- (4) شیر تنظیم کننده فشار هیدرولیک ترمزهای عقب به نسبت وزن اعمالی به اکسلها (*)
- (5) مجموعه یونیت متعادل کننده یا کنترل و عملگر سیستم ABS
- (6) شیر برقی ورودی نصب روی مدار اولیه
- (7) شیر برقی خروجی نصب روی مدار ثانویه
- (8) الکتروپمپ تزریق مجدد یا برگردان روغن
- (9) ذخیره کننده فشار روغن ترمز یا مخزن (by pass) روغن
- (10) ضربه گیر یا دمپر هیدرولیکی
- (11) شیر یکطرفه برای خلاص کردن یا آزاد کردن لنت ترمز

(A) مدار ترمز معمولی (مدار اولیه)

(B) مدار تعادلی (مدار ثانویه) مربوط به ABS

(*) این قطعه در برخی سیستم‌های ABS تعبیه گردیده و بسته به مقدار بار اعمال شده بر روی اکسل عقب (در صورت نصب در جلو نیز کاربرد دارد) فشار روغن ترمز در کالپیرها یا دیسکهای همان اکسل را افزایش می‌دهد. این افزایش همواره به گونه‌ای است که حالت تعادلی در سیستم از نظر لغزش وجود داشته باشد. زیرا همانطور که می‌دانیم با افزایش نیروی عمودی، ضریب اصطکاک (به عکس آن ضریب لغزش) افزایش (کاهش) می‌یابد.

(۱) حالت اولیه بعد از ترمز:



(A) نمودار سرعت خودرو

(B) نمودار ولتاژ شیر برقی ورودی

(C) نمودار ولتاژ شیر برقی خروجی

(D) نمودار فشار روغن ترمز در کالیپر

(E) منحنی سرعت خودرو

(F) منحنی سرعت اصلی چرخ



(G) منحنی سرعت مبنای از نظر ECU برای در نظر گرفتن سرعت لحظه‌ای خودرو

(H) آستانه سُر خوردن یا لغزش بیش از ۳۰٪ (عبور از این مرز مجاز نمی‌باشد و ABS از آن جلوگیری می‌نماید) در این نمودار فشار وارد بر پدال ترمز مستقیماً به چرخ انتقال یافته و با عبور از شیر برقی ورودی (6) که در حالت عادی باز می‌باشد اعمال می‌گردد. (حالت اولیه بعد از ترمز)

در ضمن خروجی شیر برقی (7) در حالت عادی بسته می‌باشد.

در این فاز عملکرد مجموعه یونیت متعادل کننده فعال نمی‌باشد و سیستم ترمز به صورت ترمز عادی عمل می‌کند.


(۲) حالت ماندگار با فشار ثابت روغن ترمنز:




- (A) نمودار سرعت خودرو
 (B) نمودار ولتاژ شیر برقی ورودی
 (C) نمودار ولتاژ شیر برقی خروجی
 (D) نمودار فشار روغن ترمنز در کالیپر
 (E) منحنی سرعت خودرو
 (F) منحنی سرعت اصلی چرخ
 (G) منحنی سرعت مبنای از نظر ECU برای در نظر گرفتن سرعت لحظه‌ای خودرو
 (H) آستانه سُر خوردن یا لغزش بیش از ۳۰٪ (عبور از این مرز مجاز نمی‌باشد و ABS از آن جلوگیری نماید)

اگر سرعت بر روی یک چرخ (WS) کمتر از سرعت مبنای شود (RS)، ECU، شیر برقی ورودی (6) را که باز است می‌بندد، این عمل کالیپر (3) را از سیلندر اصلی ترمنز (1) جدا می‌نماید. در این صورت فشار در این کالیپر نمی‌تواند از این بالاتر برود، حتی اگر فشار اعمالی به پدال ترمنز افزایش پیدا کند.

(۳) حالت کاهش فشار روغن ترمز توسط ECU به دلیل نزدیک شدن سرعت چرخها به سرعت آستانه لغزش:



- (A) نمودار سرعت خودرو
- (B) نمودار ولتاژ شیر برقی ورودی
- (C) نمودار ولتاژ شیر برقی خروجی
- (D) نمودار فشار روغن ترمز در کالیپر
- (E) منحنی سرعت خودرو
- (F) منحنی سرعت اصلی چرخ
- (G) منحنی سرعت مبنای از نظر ECU برای در نظر گرفتن سرعت لحظه‌ای خودرو
- (H) آستانه سُر خوردن یا لغزش بیش از ۳۰٪ (عبور از این مرز مجاز نمی‌باشد و ABS از آن جلوگیری نماید)




در این مرحله با توجه به نزدیک شدن سرعت خودرو و سرعت چرخ به آستانه سُر خوردن یا لغزش، ECU، شیر برقی خروجی (7) را که کالیپر (3) را به ذخیره کننده روغن ترمز یا مخزن (by pass) (9) متصل می‌کند، باز کرده و فشار روغن در کالیپر کاهش می‌یابد.

دیافراگم حرکت می‌کند و فتر را فشرده

می‌کند. این کار باعث افت فشار در مدار شده و بتایراین به چرخ اجازه می‌دهد که دوباره سرعت بگیرد.

در همان زمان، ECU، الکترو پمپ تزریق مجدد (8) یا برگردان روغن ترمز را فعال می‌کند که به روغن ترمز ذخیره شده در مخزن (by pass) (9) نیرو وارد کند تا به سیلندر اصلی ترمز برگردد.

(۴) مرحله آزاد کردن لنتهای ترمز به طور نامنظم:



- (A) نمودار سرعت خودرو
- (B) نمودار ولتاژ شیر برقی ورودی
- (C) نمودار ولتاژ شیر برقی خروجی
- (D) نمودار فشار روغن ترمز در کالیپر
- (E) منحنی سرعت خودرو
- (F) منحنی سرعت اصلی چرخ
- (G) منحنی سرعت مبنای از نظر ECU برای در نظر گرفتن سرعت لحظه‌ای خودرو
- (H) منحنی آستانه سُر خوردن یا لغزش بیش از 30% (عبور از این مرز مجاز نمی‌باشد و ABS از آن جلوگیری می‌نماید)

زمانیکه فشار پا بر روی پدال وجود ندارد، توسط شیرهای یکطرفه (11) و مسیر اصلی از شیرهای (6) ارتباطی بین کالیپر و مخزن روغن ترمز مهیا می‌گردد، بنابراین افت فشار باعث آزاد شدن چرخ می‌شود. (وجود فنرهای برگردان). شیرهای یکطرفه (11) که با شیر برقی (6) به صورت موازی بسته شده‌اند، اجازه می‌دهد که فشار در مدار هیدرولیک و کالیپر به سرعت پایین بیافتد.

مجموعه یونیت عملکر متعادل کننده در این فاز فعال نمی‌باشد، و شیر برقی (6) و (7) تغذیه نمی‌شوند، بنابراین شیرهای (7) بسته و شیرهای (6) باز می‌باشند.

محصول: پژو 206

بخش:

فصل: عیب یابی ABS

عیب یابی

سیستم ضد قفل ترمز ABS

تذکر: این جزوء فنی شامل نقشه‌های کامل الکتریکی نمی‌باشد. برای این منظور می‌توانید به کتابچه‌های مربوطه مراجعه کنید.

جدول آنالیز خطاهای:

هنگامیکه ABS از کار بیافتد، ECU داری یک عیب‌یابی اتوماتیک می‌باشد، که ۳ خط را می‌تواند در خود ضبط کند یعنی اینکه حافظه آن تا ۳ خط را در خود نگهداشته و توسط چراغ اخطار عیب (لامپ نمایش بروز عیب روی پانل جلو) وجود خطای را اعلام می‌کند.

کد راهنمای عیب‌یابی	مشخصه یا معنی و مفهوم
015Z	خرابی در رله اطمینان
018Z	بروز مشکل یا خرابی در ثبت‌کننده سرعت چرخ (مجموعه متحرک)
024Z	خرابی در (کامل بودن عایقها و عدم قطعی) سیم سنسور چرخ جلو سمت چپ
025Z	خرابی در (کامل بودن عایقها و عدم قطعی) سیم سنسور چرخ جلو سمت راست
031Z	خرابی در (کامل بودن عایقها و عدم قطعی) سیم سنسور چرخ عقب سمت راست
032Z	خرابی در (کامل بودن عایقها و عدم قطعی) سیم سنسور چرخ عقب سمت چپ
033Z	بروز مشکل یا خرابی در ثبت‌کننده سرعت چرخ (مجموعه متحرک)
053Z	خرابی در موتور پمپ
055Z	خرابی در یونیت کنترل
057Z	افت ولتاژ تغذیه
058Z	افزایش ولتاژ تغذیه
066Z	خرابی در مدت زمان نظارت بر متعادل کننده چرخ عقب سمت چپ
067Z	خرابی در مدت زمان نظارت بر متعادل کننده چرخ جلو سمت راست
068Z	خرابی در مدت زمان نظارت بر متعادل کننده چرخ عقب سمت راست
069Z	خرابی در مدت زمان نظارت بر متعادل کننده چرخ جلو سمت چپ

برای پاک کردن خطای ثبت شده در حافظه، باید از **DIAG 2000** استفاده شود.

نقشه سیستم ضد قفل ترمز:


لیست قطعات:

- C001= کانکتور عیب‌یابی (برای اتصال به دستگاه عیب‌یابی)
- V7000= لامپ نمایش بروز عیب در سیستم ضد لغزش ترمز
- 0004= پانل جلو داشبورد (صفحه آمپر)
- 2100= سوئیچ لامپ ترمز
- 4000= مدول یا همسان کننده الکترونیکی، پانل مرکزی جلو داشبورد (صفحه آمپر)
- 7000= سنسور سرعت (چرخ جلو دست چپ)
- 7005= سنسور سرعت (چرخ جلو دست راست)
- 7010= سنسور سرعت (چرخ عقب دست چپ)
- 7015= سنسور سرعت (چرخ عقب دست راست)
- 7020= کنترل یونیت الکترونیکی سیستم ضد قفل ترمز

مراحل تعمیر سیستم ضد قفل ترمز:


برای عیب یابی در این سیستم مراحل زیر را در نظر بگیرید.

توجه: از جدا کردن کانکتورها پیش از خواندن کدهای ایراد خودداری کنید.



توجه: بعد از انجام هر تعمیر، مراحل روش 099Z را انجام دهید.

استفاده از دستگاههای عیب یاب برای سیستم ضد قفل ترمز (ABS)



1- دستگاه DIAG 2000

با استفاده از این دستگاه میتوان کارهای زیر را انجام داد:

- شناسایی قطعات مختلف.

- خواندن ایراد از حافظه کنترل یونیت.

- اندازه گیری پارامترهای مختلف.


- پاک کردن ایرادها از حافظه کنترل یونیت.

- تست محركها.

- به کار بردن نمودارهای عیب یابی جهت یافتن هر ایراد.

- تعیین وضعیت نهای سیستم.

شکل رو برو نحوه اتصال این دستگاه را به کانکتور عیب یابی نشان می دهد.



۱- دستگاه تست دسته سیم:

با استفاده از این دستگاه می توان کارهای زیر را انجام داد:

- انجام اندازه گیری های مختلف روی مدارهای الکتریکی (به شکل خودکار، نیمه خودکار و دستی).

- شبیه سازی عملکرد قطعات مختلف.

اینگونه آزمایشها را می توان به عنوان بخشی از نمودار عیب یابی و یا به شکل مستقل انجام داد.

شکل رو برو نحوه اتصال این دستگاه را به خودرو نشان می دهد:

- مبدل (1) را به دستگاه تست (شماره 2) وصل کنید.


- کنترل یونیت را جدا کنید.

- دسته سیم خودرو را به مبدل (1) متصل کنید.

- وضعیت نقاط اتصال کانکتورها را از نظر استحکام چک کنید.

ابزار مخصوص:

آچار لوله ای (1) با شماره فنی C-0812




روش بررسی سیمهای ABS از نظر عدم قطعی و سالم بودن روکش عایق آنها:

توجه:

- کلیه مقاومتها باید در شرایط جدا بودن کانکتورها اندازه‌گیری شوند.
- مقدار واقعی هر مقاومت با کم کردن مقاومت سیمهای دستگاه از عدد نشان داده شده به دست می‌آید.

۱- روش تشخیص وجود قطعی در مدار (مدار باز):

- مطابق شکل روبرو مقاومت $R1$ را اندازه بگیرید.
- اگر $R1 \leq 1\Omega$ سیم قطعی ندارد.
 - اگر $R1 \geq 199.9K\Omega$ سیم دارای قطعی است.




۲- روش تشخیص وجود اتصال کوتاه با بدنه در مدار:

- مطابق شکل روبرو مقاومت $R2$ را اندازه بگیرید.

- اگر $R2 \geq 199.9K\Omega$ سیم به بدنه اتصال کوتاه ندارد.

- اگر $1\Omega \leq R2 \leq 199.9K\Omega$ سیم به طور جزئی به بدنه اتصال کوتاه دارد.

- اگر $R2 \leq 1\Omega$ سیم به طور کامل به بدنه متصل است.




۳- روش تشخیص وجود اتصال کوتاه بین دو سیم:

- مطابق شکل روبرو مقاومت $R3$ را اندازه بگیرید.

- اگر $R3 \geq 199.9K\Omega$ بین دو سیم اتصال کوتاه وجود ندارد.

- اگر $1\Omega \leq R3 \leq 199.9K\Omega$ دو سیم به طور جزئی با هم اتصال کوتاه دارند.


- اگر $R3 \leq 1\Omega$ دو سیم به طور کامل با هم اتصال کوتاه دارند.



۴- روش تشخیص وجود اتصال کوتاه با ولتاژ مثبت باتری:

سوئیچ خودرو را باز کنید.

- تمام قسمتهایی که احتمال اتصالی با ولتاژ مثبت دارند را روشن کنید.



مطابق شکل روبرو ولتاژ $U1$ را اندازه بگیرید.

- اگر $U1 = 0V$ سیم با ولتاژ مثبت اتصال کوتاه ندارد.

- اگر $U1 \neq 0V$ سیم با ولتاژ مثبت اتصال کوتاه دارد.

نکات ایمنی هنگام عیب یابی سیستم ضد قفل ترمه:

توجه: از جدا کردن کانکتورها پیش از خواندن کدهای ایراد، خودداری کنید.

توجه: تعمیر سیمهای با سطح مقطع کمتر از 5 mm^2 با استفاده از کانکتورهای آب بندی، ابزار مخصوص و اتصالات حرارتی امکان پذیر است. (این شرایط فقط در مورد یک رشته سیم تکی در دسته سیم خودرو صدق می‌کند).

توجه: تعمیر سیمهای تغذیه مجاز نمی‌باشد.

(مانند 7011, 7031, 703, 7021, 702, 701, 700, 7001, M008, CM23, BM17, BM16)

توجه: اگر یک یا چند پایه از یک کانکتور دارای آثار خورده‌گی یا خرابی بود، دسته سیم را به شکل کامل عوض کنید.

چند نکته مهم:

- هرگز در زمان روشن بودن موتور کابل باتری را قطع نکنید.
- هرگز در زمان سوئیچ باز، کنترل یونیت را جدا نکنید.
- هیچکدام از کانکتورها را در زمان سوئیچ باز جدا نکنید.

چند نکته مهم در هنگام انجام تستهای الکتریکی:

- باتری خودرو لازم است کاملاً شارژ شده باشد.

- هرگز از لامپ تست استفاده نکنید.

- سعی کنید تا حد امکان از ایجاد جرقه جلوگیری شود.

توجه: هرگز در زمان باز بودن سوئیچ، کنترل یونیت را وصل نکنید.

تجزیه و تحلیل اشکالات سیستم ترمز ضد قفل در زمانی که لامپهای هشدار این سیستم روشن نشده باشند، انجام شود.

توجه: اینگونه ایرادها مربوط به قسمتهای مکانیکی سیستم ترمز می‌باشد. در این شرایط هیچ‌گونه خطایی در حافظه کنترل یونیت 7020 ثبت نشده است.

وجود مشکل در سیستم در حالی که چراغ هشدار V7000 روشن نشده است. (بخش اول)

در صورت عدم رفع مشکل	در صورت رفع مشکل	مواردی که باید چک شود	نوع مشکل موجود
ترمزها را هواگیری کنید (نباید در این مورد یونیت متعادل‌کننده کمکی را جدا کنید)	- فشار را در کالیبرهای جلو اندازه بگیرید (با استفاده از فشارسنج) - بدال ترمز را به آرامی فشار دهید (مقدار فشار ۱۰۰ بار باشد) - به مدت حداقل ۲۰ ثانیه صبر کنید و فشار را اندازه بگیرید، اختلاف فشار باید کمتر از ۶ بار باشد.	- وضعیت سیستم تعليق - وضعیت تایرها - وضعیت لنتها، دیسکها و کاسه‌های چرخ و کفشهای - مراحل ۰۹۵Z، ۰۹۶Z را انجام دهید.	ترمز می‌کشد
		- وضعیت عملکرد ترمز دستی	ترمزهای چرخهای عقب همیشه فعال هستند
		- عملکرد کالیبر ترمز و کاسه چرخها	ترمز یک چرخ همیشه فعال است
موارد زیر را چک کنید: - کنترل کننده‌های ترمزا - سیلندر اصلی ترمز - بوستر ترمز - وضعیت تنظیم سوئیچ لامپ استپ - قسمتهای معیوب را تعویض کنید.		- فشار باقی مانده روی چرخها را اندازه بگیرید (این فشار باید تقریباً صفر باشد)	ترمز هر چهار چرخ همیشه فعال هستند
موارد زیر را چک کنید: - سیلندر اصلی ترمز - بوستر ترمز - کالیبرها و یا کاسه‌های چرخها - قسمتهای معیوب را تعویض کنید.	ترمزها را هواگیری کنید	- وضعیت سیستم از نظر نشتی (در حالت فشردن بدال)	رنج حرکت بدال ترمز زیاد است
		- شرایط چرخ دندانه‌دار الکترود سنسور (ولوهای مدار ترمز نباید برای هم تولید اشکال کنند)، بدنه و وضعیت محل اتصال یونیت متعادل‌کننده اضافی (در این حالت سیستم خراب نیست)	ترمز صدای دهد
	سطح روغن ترمز را به مقدار مناسب برسانید.	- آزاد بودن شناور مخزن روغن ترمز و سالم بودن میکروسوئیج داخل این مخزن - وضعیت لنتهای ترمز از نظر اتصالی نداشتن	لامپ هشدار سطح روغن ترمز روی صفحه نمایشگرها روشن می‌شود

وجود مشکل در سیستم در حالی که چراغ هشدار V7000 روشن شده است. (بخش دوم)

در غیر این صورت	در صورت رفع مشکل	مواردی که باید چک شود	نوع مشکل موجود
	موارد زیر را بررسی کنید: عملکرد ترمز دستی عملکرد کالبیرها و یا کاسه چرخها	- وضعیت نقطه اتصال زمین MC108 - از نظر تمیزی و محکم بودن - مراحل 095Z، 096Z را انجام دهید. - مناسب بودن سرعت چرخها	چرخ قفل می‌شود
		مراحل روش 097Z را انجام دهید.	عملکرد نامناسب سیستم ABS (در زمان استفاده از تجیهزاتی مثل آلام رادیو، تلفن) - ایجاد نویز در سیستم توسط موتور پمپ هیدرولیک - عکس العمل پدال ترمز
	قطعات را تعویض نکنید.	وضعیت محل اتصال یونیت متعادل‌کننده کمکی	در هنگام تنظیم مجدد ترمز: - ایجاد نویز در سیستم توسط موتور پمپ هیدرولیک - عکس العمل پدال ترمز


حتی در زمان عملکرد درست سیستم ترمز ضد قفل نیز ممکن است صدای ترمز از چرخها شنیده شود.

روش تست 015Z - روش چک کردن رله ایمنی اصلی:

● دستگاه **DIAG 2000** در مورد این قطعه قادر به انجام شبیه سازی سیستم و اندازه گیری پارامترها نمی باشد.

تذکر: هیچ کانکتوری را در زمان باز بودن سوئیچ خودرو جدا نکنید زیرا این عمل باعث بروز اشکال می گردد.

شرایط عیب یابی	تستهای مختلف و شرایط انجام آنها
سوئیچ باز	سوئیچ را بیندید و موارد زیر را چک کنید: - عدم قطعی و سالم بودن روش سیم M008 و خود سیم MC10 - تمیزی و محکم بودن نقطه اتصال بدنه MF17, MF16, F23
سوئیچ را باز کنید و موارد زیر را چک کنید: - وجود ولتاژ 12V روی پایه های ۴ و ۹ و ۲۵V. NR - در صورت درست بودن نتیجه آزمایشها خطای پاک کنید، سوئیچ را یک بار بیندید و باز کنید، مجددآ خطا را بخوانید اگر هنوز خطا وجود دارد ECU شماره 7020 را تعویض کنید.	




روش تست 018Z - روش چک کردن متناسب بودن سرعت چرخها:

دستگاه 2000 DIAG در مورد این سیستم قادر به انجام:

- اندازه گیری پارامترها می باشد.
- شبیه سازی سیستم نمی باشد.

تذکر: هیچ کانکتوری را در زمان باز بودن سوئیچ خودرو جدا نکنید زیرا این عمل باعث بروز اشکال می گردد.

شرایط عیب یابی	تستهای مختلف و شرایط انجام آنها
خودرو را برای مدت ۱۰ ثانیه و با سرعت حداقل ۲۰ km/h برانید.	<p>موارد زیر را چک کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مشخصات چرخها و تایرها - اتصال مناسب سنسور سرعت - شرایط چرخ دندانه دار (۴۸ دندانه) - شرایط کلی سیستم تعليق - شرایط نصب تجهیزاتی مثل دزدگیر و تلفن سیار (سیمهای اینگونه وسایل را از دسته سیم اصلی جدا کنید) <p>در صورت درست بودن نتیجه آزمایشها خطای را پاک کنید، مراحل تست زیر را انجام دهید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 024Z - سنسور چرخ عقب سمت چپ - 025Z - سنسور چرخ جلو سمت راست - 031Z - سنسور چرخ عقب سمت راست - 032Z - سنسور چرخ جلو سمت چپ <p>در صورت درست بودن نتیجه آزمایشها فوق کد خطای را پاک کنید، سوئیچ را یک بیندید و باز کنید، مجددآ خطا را بخوانید اگر هنوز خطای وجود دارد ECU شماره 7020 را تغییض کنید.</p>



روش تست سنسورهای سرعت چرخها شامل:

روش 024Z - سنسور چرخ عقب سمت چپ

روش 025Z - سنسور چرخ جلو سمت راست

روش 031Z - سنسور چرخ عقب سمت راست

روش 032Z - سنسور چرخ جلو سمت چپ

دستگاه **DIAG 2000** قادر به انجام:

- اندازه‌گیری پارامترها می‌باشد.

- شبیه سازی سیستم نمی‌باشد.

تذکر: هیچ کانکتوری را در زمان باز بودن سوئیچ خودرو جدا نکنید زیرا این عمل باعث بروز اشکال می‌گردد.

تسهیل مختلف و شرایط انجام آنها	شرایط عیب‌یابی
<p>در شرایط دمای محیط و سرد بودن ترمیزها لازم است $R < 2100\Omega$ که $R = 900\Omega$ همان مقاومت سنسور چرخ است.</p> <p>سوئیچ را بیندید و موارد زیر را چک کنید:</p> <p>وضعیت کانکتور 25V.NR کنترل یونیت (7020)</p> <p>مقاومت و روکش سیمهای سنسور چرخهای متصل به کانکتور 25V.NR</p> <p>وضعیت اتصالات کابلها برای سنسور چرخها</p> <p>مقاومت و روکش سیمهای سنسور چرخهای متصل به کانکتور 2V.BE</p> <p>عدم قطعی سیمهای بین کانکتورهای 25V.NR و 2V.BE</p>	سوئیچ باز

توجه: در حین اندازه‌گیری مقاومت سنسورها قسمت متحرک آنها را تکان دهید تا قطعیتهای احتمالی را بیابید.


شماره سنسور چرخها:

7000: جلو سمت چپ

7005: جلو سمت راست

7010: عقب سمت چپ

7015: عقب سمت راست




روش تست 033Z - روش چک کردن اطلاعات سرعت چرخها:

دستگاه **DIAG 2000** قادر به انجام:

- اندازه گیری پارامترها می‌باشد.
- شبیه سازی سیستم نمی‌باشد.

تذکر: هیچ کانکتوری را در زمان باز بودن سوئیچ خودرو جدا نکنید زیرا این عمل باعث بروز اشکال می‌گردد.

شرایط عیب یابی	تستهای مختلف و شرایط انجام آنها
خودرو را برای مدت ۱۰ ثانیه و با سرعت حداقل ۲۰ km/h برانید.	مواد زیر را چک کنید: - مشخصات چرخها و تایرها - اتصال مناسب سنسور سرعت - شرایط چرخ دندانه دار (۴ دندانه) - شرایط کلی سیستم تعليق - شرایط نصب تجهیزاتی مثل دزدگیر و تلفن سیار (سیمهای اینکونه و سایل را از دسته سیم اصلی جدا کنید) در صورت درست بودن نتیجه آزمایشات کد خطای را پاک کنید، مراحل تست زیرا را انجام دهید: 024Z - سنسور چرخ عقب سمت چپ 025Z - سنسور چرخ جلو سمت راست 031Z - سنسور چرخ عقب سمت راست 032Z - سنسور چرخ جلو سمت چپ در صورت درست بودن نتیجه آزمایشیای فوق کد خطای را پاک کنید، سوئیچ را یک بیندید و باز کنید، مجددآ خطا را بخواهید اگر هنوز خطا وجود دارد ECU شماره 7020 را تعویض کنید.




روش تست 053Z - روش چک کردن موتور پمپ:

دستگاه **DIAG 2000** قادر به انجام:

- اندازه گیری پارامترها نمی‌باشد.
- شبیه سازی سیستم می‌باشد.

تذکر: هیچ کانکتوری را در زمان باز بودن سوئیچ خودرو جدا نکنید زیرا این عمل سبب ایجاد خطای گردد.

تستهای مختلف و شرایط انجام آنها	شرایط عیب‌یابی
<p>سوئیچ را بیندید و موارد زیر را چک کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - سالم بودن قفل کانکتور موتور - فیوزهای MF17,MF16,F23 - تمیزی و شرایط کانکتور موتور پمپ بر روی یونیت متعادل گشته - تمیزی و محکم بودن نقطه اتصال زمین MC10 - عدم قطعی و سالم بودن روکش سیمهای CM23,BM17,BM16 	سوئیچ باز




روش تست 057Z - روش چک کردن تغذیه (ولتاژ پایین):

دستگاه **DIAG 2000** قادر به انجام:

- اندازه‌گیری پارامترها و شبیه سازی قطعات نمی‌باشد.

تذکر: هیچ کانکتوری را در زمان باز بودن سوئیچ خودرو جدا نکنید زیرا این عمل باعث بروز اشکال می‌گردد.

شرایط عیب یابی	تستهای مختلف و شرایط انجام آنها
سوئیچ باز	موادر زیر را چک کنید: - ولتاژ باتری (در حالت روشن بودن تجهیزات تا جریان زیادی از باتری کشیده شود) - مدار شارژکن باتری - وضعیت کانکتور 25V.NR - تمیزی و محکم بودن نقطه اتصال زمین MC10 - وجود اتصال بدنه در پایه ۲۴ کانکتور 25V.NR - وجود ولتاژ ۱۲ ولت روی پایه‌های ۴ و ۹ و ۲۵ کانکتور M008 - عدم قطعی و سالم بودن روکش و سیم M008



روش تست 058Z - روش چک کردن تغذیه (ولتاژ بالا):

دستگاه **DIAG 2000** قادر به انجام:

- اندازه گیری پارامترها و شبیه سازی قطعات نمی باشد.

تذکر: هیچ کانکتوری را در زمان باز بودن سوئیچ خودرو جدا نکنید زیرا این عمل باعث بروز اشکال می گردد.

تسهیل مختلف و شرایط انجام آنها	شرایط عیب یابی
سوئیچ را بیندید و موارد زیر را چک کنید: - مدار شارژ باتری - ترمینالهای باتری - وضعیت باتری - تجهیزات اضافه شده	موتور روش


روش تست 066Z/067Z/068Z/069Z - چک کردن زمان تنظیمات دورهای:

دستگاه 2000 DIAG قادر به انجام:

- اندازه گیری پارامترها و شبیه سازی قطعات می باشد.

تذکر: هیچ کانکتوری را در زمان باز بودن سوئیچ خودرو جدا نکنید زیرا این عمل باعث بروز اشکال می گردد.

شرایط عیب یابی	تستهای مختلف و شرایط انجام آنها
<p>خودرو را برای مدت ۱۰ ثانیه و با سرعت حداقل ۲۰ km/h برانید.</p> <p>در صورت درست بودن نتیجه مراحل تست زیر را انجام دهید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - سنسور چرخ عقب سمت چپ 024Z - سنسور چرخ جلو سمت راست 025Z - سنسور چرخ عقب سمت راست 031Z - سنسور چرخ جلو سمت چپ 032Z 	<p>موارد زیر را چک کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مشخصات چرخها و تایرها - اتصال مناسب سنسور سرعت - شرایط چرخ دندانه دار (۴۸ دندانه) - عدم قطعی و سالم بودن روکش سیم مدارهای سنسورها. - شیر برقی را فعال کنید (از منوی اندازه گیری پارامترها)




روش تست 087Z - روش چک کردن مسیر (سیمهای) عیب یابی:

دستگاه **DIAG 2000** قادر به انجام:

- اندازه‌گیری پارامترها و شبیه سازی نمی‌باشد.

تذکر: هیچ کانکتوری را در زمان باز بودن سوئیچ خودرو جدا نکنید زیرا این عمل باعث بروز اشکال می‌گردد.

تسهیل مختلف و شرایط انجام آنها	شرایط عیب یابی
<p>سوئیچ را باز کنید و موارد زیر را چک کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - وجود ولتاژ ۱۲ ولت روی پایه‌های ۴ و ۹ و ۲۵ کانکتور 25V.NR - وجود اتصال بدنه در پایه ۲۴ کانکتور 25V.NR 	سوئیچ باز خودرو متوقف
<p>سوئیچ را بیندید و موارد زیر را چک نمایید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عدم قیعی و سالم بودن روکش و سیم شماره 704 - وضعیت کانکتور 25V.NR - تمیزی و محکم بودن نقطه اتصال زمین MC10 - در صورت درست بودن نتیجه آزمایشیای فوق خطای را پاک کنید، سوئیچ را یک بار بیندید و باز کنید، مجددآ خطا را بخوانید اگر هنوز خطای وجود دارد ECU شماره 7020 را تعویض کنید. 	




روش تست 091Z - روش چک کردن لامپ هشدار:

دستگاه **DIAG 2000** قادر به انجام:

- اندازه‌گیری پارامترها و شبیه سازی قطعات نمی‌باشد.

تذکر: هیچ کانکتوری را در زمان باز بودن سوئیچ خودرو جدا نکنید زیرا این عمل باعث بروز اشکال می‌گردد.
 توجه: اگر چراغ هشدار روشن نمی‌شود لازم است اتصال باتری را پیش از وصل کردن کانکتور ۲۵ پین قطع کنید.

تستهای مختلف و شرایط انجام آنها	شرایط عیب‌یابی
<p>اگر چراغ هشدار روشن نمی‌شود: سوئیچ را بیندید و موارد زیر را چک کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - فوز F2 - عدم قطعی و سالم بودن روکش و سیم شماره 449, CH02C - مدار چاپی صفحه نمایشگرها (0004) - لامپ هشدار <p>اگر چراغ هشدار روشن است:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عدم قطعی و سالم بودن روکش و سیم شماره 449, CH02C - مدار چاپی صفحه نمایشگرها (0004) - وضعیت کانکتور 25V.NR - در صورت صحت موارد فوق ECU شماره 7020 را تعویض کنید. <p>زمانی که پس از وصل مجدد باتری، برای اولین بار ولتاژ مثبت بعد از سوئیچ وصل می‌شود مدار الکترونیکی صفحه نمایشگرها به مدت ۱۰ ثانیه مقدار دهی اولیه می‌گردد. اگر در این لحظه سیستم ABS معیوب باشد، چراغ هشدار ABS به بدنه وصل می‌شود و صفحه نمایشگرها به اشتباه نشان می‌دهد که سیستم ABS وجود ندارد و بنابراین لامپ هشدار ABS را روشن می‌کند. برای اینکه بتوان سیستم را به طور صحیح مقدار دهی اولیه کرد لازم است ابتدا اشکال سیستم ABS را برطرف کنید. سپس ولتاژ مثبت بعد از سوئیچ را به مدت ۱۵ ثانیه قطع نمایید.</p>	سوئیچ باز




روش تست 095Z - روش چک کردن اتصالات:

دستگاه **DIAG 2000** قادر به انجام:

- اندازه گیری پارامترها نمی باشد.
- شبیه سازی قطعات می باشد.

شرطی عیب یابی	تستهای مختلف و شرایط انجام آنها
<p>در زمان انجام تنظیمات، خودرو را با سرعت کم حرکت دهید.</p>	<p>دستگاه عیب یاب را به کانکتور مربوط متصل کنید. شبیه ساز لازم را انتخاب کنید. چرخها را یک به یک بالا ببرید. شیر برقی چرخ بالا رفته را شبیه سازی کنید. اگر چرخ از حالت آزاد به حالت قفل برود سیستم سالم است. در غیر این صورت اتصالات لوله های یونیت متعادل کننده و سیلندر اصلی را بررسی نمایید. موارد زیر را چک کنید: - مسیر لوله های ترمز. - اتصال لوله ها. - عملکرد کالپرها. اگر موارد فوق سالم است سیمها اشکال دارند، بنابراین دسته سیم را تعویض کنید.</p>



مشخصات شکل:


- ۱ - کالپر جلو سمت چپ
- ۲ - کالپر جلو سمت راست
- ۳ - کالپر عقب سمت چپ
- ۴ - کالپر عقب سمت راست
- ۵ - سیلندر اصلی

روش تست 096Z - روش چک کردن اتصالات سنسور سرعت چرخها:

تذکر: این تست را تنها در صورتی که اشکالی در خود سنسور چرخها نباشد انجام دهید.

شرایط عیب یابی	تستهای مختلف و شرایط انجام آنها
<p>در زمان انجام تنظیمات، خودرو را با سرعت کم حرکت دهد.</p>	<p>دستگاه عیب یاب را به کانکتور مربوط متصل کنید. منوی اندازه گیری پارامترها را انتخاب کنید. چرخها را یک به یک بالا ببرید. چرخ مزبور را بچرخانید.</p> <p>اگر دستگاه عیب یاب سرعت ثابتی را برای هر چرخ نشان دهد، سنسورها سالم هستند.</p> <p>موارد زیر را چک کنید: درستی مسیر سنسورها بوسیله چک کردن عدم قطعی بین کانکتورهای 25V.NR و 2V.BE اگر مواد فوق سالم است سیمها اشکال دارند، بنابراین دسته سیم را تعویض کنید.</p>


روش 097Z - عملکرد بی موقع سیستم ضد قفل ترمز:




پیکربندی:

- هنگامی که ECU را تعویض می‌کنید، لازم است عمل پیکربندی را انجام دهید.

مراحل پیکربندی:




جدا کردن و نصب مجدد سنسور چرخ جلو:



۱- جدا کردن:

تذکر: مراقب باشید به نوک سنسور آسیبی نرسد.
به شکل رو برو و توجه کنید:
سرپوش سنسور را بردارید (شماره ۱)
پیچ (۲) را باز کنید.
سنسور (۳) را جدا کنید.


۲- نصب مجدد:



تذکر: فاصله هوایی قابل تنظیم نیست.
دقت کنید که سطوح تماس A,B کاملاً تمیز باشند.
توپی چرخ را روغن بزنید.
سنسور (۳) را در جای خود قرار دهید.
پیچ نگهدارنده آن را با گشتاور ۲.۵ da. Nm محکم کنید.

- دسته سیم را به گیره مخصوص وصل کنید.
اطلاعات سرعت چرخها را با دستگاه عیب یاب چک کنید.


جدا کردن و نصب مجدد سنسور چرخ عقب:



۱- جدا کردن:


تذکر: مراقب باشید به نوک سنسور آسیبی نخورد.
به شکل رو برو و توجه کنید:
پیچ (۱) را شل کنید.
سنسور (۲) را جدا کنید.

۲- نصب مجدد:




توجه: فاصله هوایی قابل تنظیم نیست.
دقت کنید که سطوح تماس A,B,Cاملاً تمیز باشند.
توبی چرخ را روغن بزنید.
توجه: از نفوذ روغن روی کفشهای جلوگیری کنید.
سنسور (2) را در جای خود قرار دهید.
پیچ نگهدارنده آن (1) را با گشتاور da. Nm 2.5 محکم کنید.

- دسته سیم را به گیره مخصوص وصل کنید.
اطلاعات سرعت چرخها را با دستگاه عیب یابی چک کنید.




تطابق لوله‌های ترمز روی یونیت متعادل کننده اضافی:



مشخصات شکل:

- ۱- برای چرخ جلو سمت چپ.
- ۲- برای چرخ جلو سمت راست.
- ۳- برای چرخ عقب سمت چپ.
- ۴- برای چرخ عقب سمت راست.
- ۵- سیلندر اصلی.

جدا کردن و نصب مجدد یونیت متعادل کننده اضافی و کنترل یونیت:



۱- ابزار مخصوص:

آچار لوله‌ای با شماره C-0812

۲- جدا کردن:

کابل باتری را قطع کنید.

کانکتور 25V.NR را جدا کنید. (۱) در شکل پایین

مراقب یونیت هیدرولیک باشید.

با استفاده از ابزار مخصوص (۱)


لوله‌های هیدرولیک متصل به یونیت متعادل کننده را پس از نشانه گذاری جدا کنید.

تذکر: از درپوش مناسب برای لوله‌ها و یونیت مزبور استفاده نمایید تا از ورود غبار و اشیاء جلوگیری شود.

پیچهای (۲) را باز کنید.

یونیت متعادل کننده و مجموعه ECU را جدا کنید.

توجه: حتماً یونیت متعادل کننده را در وضعیتی مشابه حالت نصب روی خودرو قرار دهید.



۳- نصب مجدد:

باتری را قبل از هوایگیری سیستم وصل نکنید.

عکس مراحل باز کردن را انجام دهید.

گشتاورهای لازم برای بستن:

لوله‌های هیدرولیک: 1.5 da.Nm.

توجه: به منظور جلوگیری از ورود هوا به مدار داخلی یونیت

متعادل کننده مراحل هوایگیری را انجام دهید.

مدار هیدرولیک را پر کنید و هوایگیری نمایید.

نکته مهم:

پس از تعویض یونیت متعادل کننده اضافی نیازی به هوایگیری نیست.

بعد از قطع باتری بعضی از سیستمهای الکترونیکی مثل ECU سیستم سوخت رسانی و جرقه و... نیاز به مقدار دهی

اولیه دارد. بنابراین مقدار دهی اولیه مناسب هر قطعه را انجام دهید.

روش هواگیری سیستم ترمز:

احتیاط‌های لازم:


- پیش از انجام هر کاری روی مدار هیدرولیک، باتری را قطع کنید.
- پس از تعمیر، سیستم را هواگیری کنید.

در حین کار دقت کنید که:

- سطح روغن ترمز بالا نگه داشته شود.
- از روغن ترمز تمیز و بدون حباب هوا استفاده کنید.
- از ورود هرگونه شیوه خارجی به مدار هیدرولیک جلوگیری نمایید.

۲- هواگیری:

- هواگیری بدون دستگاه عیب یابی (برای مدار اولیه)
 - تست رنج حرکت پدال ترمز
- اگر رنج حرکت پدال ترمز مناسب نیست از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.



۱-۲- هواگیری بدون دستگاه عیب یابی
ترمزها را به ترتیب زیر هواگیری نمایید:

- چرخ جلو سمت چپ
- چرخ جلو سمت راست
- چرخ عقب سمت چپ
- چرخ عقب سمت راست

روغن ترمز را پر کنید.


خودرو را تست جاده کنید و در صورت نیاز ترمز را تنظیم نمایید. (با سرعت $20\text{-}30 \text{ km/h}$)
اگر رنج حرکت پدال ترمز مناسب نیست از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.

۲-۲- هواگیری با دستگاه عیب یابی:


مدار ترمز را تحت فشار حدود 1 bar قرار دهید.


پیامی مبنی بر هواگیری مدار اولیه روی دستگاه ظاهر می‌شود، مراحل را بر اساس رویه اعلام شده انجام دهید.
بعد از پایان کار حدود 4 ساعت صبر کنید سپس هواگیری را بدون دستگاه انجام دهید.
اگر نتیجه مطلوب را نگرفتید یونیت متعادل کننده را تعویض کنید.

روش تست Z-099. تست نهایی سیستم ضد قفل ترمز بعد از تعمیر آن:



مدار سیستم ترمز ABS:





محصول: پژو 206


بخش: مشخصات کانکتور

فصل: عیب‌یابی ABS


شرکت ترددی توزیع قدرت و لوازم مهندسی
ایران خودرو (اینگرید) (ایساکو)
راهنمای تعمیرات

IC04A - IC08A


IC04A
6V NR




IC04A
6V NR




IC08A
6V GR



IC08A
6V GR





کد شناسایی: ۱۰۳G0110226۰۷۱
تاریخ: ۸۱/۷/۳
تهران - ایران